# Máquina de secar roupa

Capacidade 25 libras (11 quilograma)
Capacidade 30 libras (13 quilograma)
Capacidade 35 libras (16 quilograma)
Capacidade de 30 libras (13/13 quilograma) empilhado
Capacidade de 45 libras (20/20 quilograma) empilhado
Capacidade 55 libras (24 quilograma)
Número de série inicial 0602004144
Para identificar o modelo consulte a página 9



Tradução das Instruções Originais Guarde estas instruções para consulta futura.

(Se a máquina mudar de proprietário certifique-se de que é acompanhada deste manual.)



A instalação deve estar em conformidade com os códigos locais ou, na ausência destes, com:

Nos EUA, a instalação deve estar em conformidade com a edição mais recente da Norma Nacional Americana Z223.1/NFPA 54 "Código Nacional de Gás Combustível" e com a Norma ANSI/NFPA 70 "Código Nacional Eléctrico".

No Canadá, a instalação deve estar em conformidade com as Normas CAN/CSA-B149.1 ou com o Código de Instalação de Gás Natural e Propano e CSA C22.1, edição mais recente, Código Eléctrico Canadiano, Parte I.

Na Austrália e Nova Zelândia, a instalação deverá estar de acordo com a Norma de Instalações de Gás AS/NZS 5601, Parte 1: Instalações Gerais.



## **ATENÇÃO**

PARA SUA SEGURANÇA, deve seguir as informações apresentadas neste manual para minimizar o risco de incêndio ou explosão ou evitar danos materiais, ferimentos pessoais ou morte.

W033



### **ATENÇÃO**

- Não guarde nem utilize gasolina ou outros vapores ou líquidos inflamáveis junto deste ou de outros aparelhos.
- O QUE FAZER SE CHEIRAR A GÁS:
  - · Não acenda nenhum electrodoméstico.
  - Não mexa em nenhum interruptor eléctrico; não utilize nenhum telefone do prédio.
  - Faça sair todas as pessoas do compartimento, edifício ou área.
  - Chame imediatamente o fornecedor de gás utilizando um telefone próximo. Siga as instruções do fornecedor de gás.
  - Se não conseguir contactar o fornecedor de gás, chame os bombeiros.
- A instalação e a assistência técnica deve ser efectuada por um instalador qualificado, uma agência de serviços de assistência ou pelo fornecedor de gás.

W052

IMPORTANTE: Deve informa-se junto de um fornecedor de gás local sobre as instruções a seguir se detectar o cheiro de gás. Estas instruções devem estar colocadas num local bem visível. As instruções passo a passo das informações de segurança acima devem ser colocadas num local bem visível junto do secador para serem utilizadas pelo cliente.

IMPORTANTE: A pessoa que proceda à instalação deve testar integralmente a máquina de secar após a instalação e fazer a demonstração ao proprietário da forma de operação da máquina.



### **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio, explosão, ferimentos graves ou morte:

- Desligue o cabo de alimentação elétrica da secadora antes de realizar manutenção.
- Feche a válvula de encerramento de gás da secadora a gás antes de realizar manutenção.
- Feche a válvula de vapor da secadora a vapor antes de realizar manutenção.
- Nunca inicie a secadora com quaisquer guardas/painéis retirados.
- Sempre que forem retirados cabos de ligação à terra durante a manutenção, estes cabos de ligação à terra têm de ser ligados novamente para garantir que a secadora está corretamente ligada à terra.

W002R1



### **ATENÇÃO**

- A instalação da máquina deverá ser realizada por um instalador qualificado.
- Instale a máquina de secar de acordo com as instruções do fabricante e os códigos locais.
- NÃO instale a máquina de secar com materiais de ventilação plásticos flexíveis. Se for instalada uma conduta (tipo folha metálica) flexível metálica, terá de ser de um tipo específico identificado pelo fabricante do aparelho como sendo adequado para utilizar com a máquina de secar. Consulte a alínea sobre a ligação do sistema de exaustão. Sabe-se que os materiais para ventilação flexíveis ficam inoperacionais, são facilmente esmagados e prendem grande número fios. Estas situações irão obstruir o fluxo de ar da máquina de secar e aumentar o risco de incêndio.

W752R1

As seguintes informações aplicam-se ao estado de Massachusetts, EUA.

- Este aparelho só pode ser instalado por um canalizador ou instalador de gás com licença de Massachusetts.
- Este aparelho deve ser instalado com um conector de gás flexível de 91 cm [36 polegadas].
- Deve ser instalada uma válvula de fecho de gás tipo "T" na linha de fornecimento de gás neste aparelho.
- Este aparelho não deve ser instalado num quarto ou numa casa de banho.

## Índice

| Introdução  | 9  |
|---|----|
| Identificação do Modelo   |    |
| Informações de Contacto.  |    |
| ,   |    |
| Informações de Segurança  | 17 |
| Explicação das Memórias de Segurança                            |    |
| Instruções de Segurança Importantes.                            |    |
| E 'e ~ D' ~   | 10 |
| Especificações e Dimensões                                      |    |
| Especificações e Dimensões                                      |    |
| Dimensões do armário — Série 025, 030, 035 e 055                |    |
| Dimensões do armário — Série T30 e T45                          |    |
| Localizações da saída de descarga — Série 025, 030, 035 e 055   |    |
| Localizações da saída de descarga – Série T30 e T45             |    |
| Localização das ligações de gás — Série 025, 030, 035 e 055     |    |
| Localização das ligações de gás – Série T30 e T45               |    |
| Localização das ligações eléctricas — Série 025, 030, 035 e 055 |    |
| Localização das ligações eléctricas – Série T30 e T45           |    |
| Localização das ligações de vapor — Série 025, 030 e 035        |    |
| Localização das ligações de vapor – Série T30                   | 34 |
| Instalação  | 35 |
| Inspecção de Pré-instalação                                     |    |
| Requisitos de localização                                       |    |
| *   |    |
| Posicionar e nivelar a máquina de secar roupa                   |    |
| Quinto pé de nivelamento.                                       |    |
| Sistema de supressão de incêndios (equipamento opcional)        |    |
| Consultar os Códigos e Autorizações Locais                      |    |
| Especificações sobre a água                                     |    |
| Ligações de água  |    |
| Requisitos eléctricos.  |    |
| Alarme secundário.  |    |
| Para inverter a porta de carga (Série 025, 030, 035 e 055)      |    |
| Antes de colocar a máquina de secar em funcionamento            |    |
| Apenas necessário para Modelos CE                               |    |
| Instalação de uma Máquina de Secar Roupa a Gás da CE            |    |
| Informações gerais  |    |
| Orificios CE  |    |
| Propriedades dos Gases CE                                       |    |
| Alterar a Configuração do Gás                                   |    |
| Procedimentos Específicos de Conversão                          | 49 |

Todos os direitos reservados. Não é permitido reproduzir ou transmitir qualquer parte deste livro, sob nenhuma forma ou por qualquer meio, sem o consentimento expresso por escrito do editor.

<sup>©</sup> Copyright 2015, Alliance Laundry Systems LLC

| Requisitos de Descarga   | 52  |
|--|-----|
| Requisitos de Descarga   |     |
| Disposição   |     |
| Ar de Reposição  | 52  |
| Ventilação   | 52  |
| Ventilação Individual  | 54  |
| Ventilação do Colector   | 54  |
| Requisitos de gás  | 58  |
| Requisitos de gás  |     |
| Dimensão e Circuito do Tubo de Fornecimento de Gás                 |     |
| Tamanhos de tubos de gás a baixa pressão                           |     |
| Tamanhos de tubos de gás a alta pressão                            |     |
| Dimensões do orifício do queimador de altitude elevada             |     |
| Requisitos eléctricos  | 74  |
| Requisitos eléctricos  |     |
| Esquema de ligações  |     |
| Cablagem para Pagamento Central                                    |     |
| Instruções de ligação à terra                                      |     |
| Apenas para Modelos CE   |     |
| Localização de Ligação à Terra/Alimentação                         |     |
| Para ligar a alimentação eléctrica à máquina de secar              |     |
| Configurar a sua Máquina de Secar para Outras Voltagens de Serviço | 80  |
| Localização das ligações eléctricas para série T30 e T45           | 81  |
| Instruções de Conversão  | 82  |
| Instalação do anel de ferrite (Somente Série 025, 030, 035 e 055)  | 83  |
| Especificações Eléctricas.   | 84  |
| Requisitos de vapor  | 97  |
| Requisitos de vapor  | 97  |
| Recomendações de tubagem   | 99  |
| Instalar o separador de vapor e fazer conexões de retorno          | 99  |
| Temporizador de Colocação de Moeda Única                           | 100 |
| Modo de Arranque   | 100 |
| Modo Ready (Pronto)  | 100 |
| Modo Start (Iniciar)   |     |
| Modo Run (Funcionamento)   | 100 |
| Modo Door Open (Porta Aberta)                                      | 100 |
| Modo End of Cycle (Fim do Ciclo)                                   |     |
| Definição do Interruptor DIP para Tempo de Secagem                 |     |
| Modelos até ao N°. de Série 0908xxxxx                              |     |
| Modelos a partir do N°. de Série 0909xxxxx                         |     |
| Reprogramação do tempo de ciclo para zero                          |     |
| Definições do Interruptor DIP                                      | 101 |

| Interruptor para Selecção da Temperatura                              | 104 |
|---|-----|
| Para Programar um Breve Ciclo de Teste                                | 104 |
| Códigos de Erro   | 105 |
|   |     |
| Instruções de operação  | 106 |
| Instruções de operação.   |     |
| Botão de paragem de emergência em Modelos CE                          |     |
| 1 0   |     |
| Instruções de operação  |     |
| Inverter o funcionamento.   |     |
| Instruções de controlo  |     |
| Controlo duplo de temporizador digital                                |     |
| Controlo electrónico Micro OPL  |     |
| Controlo de colocação de moeda única                                  |     |
| Controlo MDC de cartão e moeda  |     |
| Controlo Quantum  |     |
| controlo Galaxy 600   |     |
| Controlo LED OPL  |     |
| Controlo UniLinc  | 115 |
| Controlo DX4 por moeda  | 116 |
| Controlo DX4 OPL  | 117 |
| Controlo do Microprocessador de Diagnóstico                           | 117 |
| Modelos DMP OPL   | 119 |
| Moeda DMP   | 121 |
| Operação do Controlo de Ignição e Resolução de Problemas nos Modelos  |     |
| de 11-03-2013   |     |
| Avaria do Controlo Interno  |     |
| Solução de Problemas  |     |
| Localização correcta do electrodo                                     |     |
| Medição de Corrente da Chama  |     |
| Operação do Controlo de Ignição nos Modelos não CE até 10-03-2013     |     |
| Operação do Controlo de Ignição nos Modelos CE até 10-03-2013         |     |
| Testes de Sistema.  |     |
| LED de Diagnóstico (LED de DIAG.) / Cód. de Erro                      |     |
| LED de Diagnostico (LED de DIAG.)/ Cod. de Eno                        | 127 |
|   |     |
| Ajustes   |     |
| Ajustes   |     |
| Válvula de ar do queimador de gás                                     |     |
| Interruptor do Fluxo de Ar  |     |
| Interruptor da porta de carga   |     |
| Batente da Porta  | 130 |
|   |     |
| Manutenção  | 131 |
| Diariamente   | 131 |
| Mensalmente   | 132 |
| Trimestralmente   |     |
| Semestrais  |     |
| Anualmente  |     |
| Teste de manutenção do sistema de supressão de incêndios (equipamento |     |
| nal)  | 132 |

| Antes de chamar a assistência            | 135 |
|--|-----|
| Retirar a máquina de secar de utilização | 136 |
| Eliminação da máquina                    | 137 |

## Introdução

## Identificação do Modelo

A informação deste manual aplica-se aos seguintes modelos.

Consulte o número do modelo na placa do número de série.

|                   | Gás     |  |  | Vapor  |  | Componen  | Componente Elétrica  |  |
|-------------------|---------|--|--|--|--|---|--|--|
| Série 025 (11 kg) |         | DR25G2-BU025R HA025L HA025N HK025N HK025N HK025S HT025L HT025S HU025S HU025S HU025S IPD25G2 IT025S IT025S IT025S LA025S LA025S LK025S LK025S LT025S | PT025L PT025N PU025L PU025N SA025L SA025N SK025N SK025N SK025R ST025L ST025L ST025N ST025R SU025N SU025R UA025L UA025N UK025N UK025N UK025N UK025N UK025R UT025L UT025N UT025R UT025L UT025N UT025R UU025N UU025R YT025L | Vapor  CHD25S2CT025S  CHD25S2CU025S  DR25S2BT025S  DR25S2BU025S  HT025S  HU025S  IPD25S2  IT025S | LT025S LU025S MT025S PT025S PU025S ST025S SU025S UT025S YT025S YT025S YU025S | Componen  CHD25E2CT025E  CHD25E2CU025E  CT025F  CU025F  DR25E2BT025E  DR25E2BU025E  DR25E2BU025E  HT025E  HT025F  HU025F  HU025F  IPD25E2  IT025F  IT025F | LT025E LU025E MT025E MT025F PT025E PU025E ST025F SU025E SU025F UT025E UT025E UT025E YU025E YU025E YU025E |  |
|                   | -BT025N |  |  |  |  |   |  |  |

|                   | Gás   |  |   | Vapor  |   | Componen  | te Elétrica  |
|-------------------|---|--|---|--|---|---|--|
| Série 030 (13 kg) | Gás  CHD30G2CA030L  CHD30G2CA030N  CHD30G2CT030L  CHD30G2CT030N  CHD30G2CU030L  CHD30G2CU030N  CK030N  CK030N  CK030R  CT030R  CU030R  DR30G2BA030L  DR30G2BA030N  DR30G2BK030N  DR30G2BK030N  DR30G2BT030D  DR30G2BT030L  DR30G2BT030C  DR30G2BT030C | HA030L HA030N HK030N HK030N HK030R HT030D HT030L HT030N HT030R HU030N HU030R IPD30G2 IT030L IT030N IT030R LA030L LA030N LK030N LT030L LT030N LT030L LT030N MT030L HU030N MT030L MT030N | PT030L PT030N PU030L PU030N SA030L SA030N SK030N SK030N SK030N ST030L ST030L ST030L ST030N ST030R U300N U300N U4030N UK030N | Vapor  CHD30S2CT030S  CHD30S2CU030S  DR30S2BT030S  HT030S  HT030S  HU030S  IPD30S2  IT030S | LT030S LU030S MT030S PT030S PU030S ST030S SU030S UT030S YT030S YU030S | Componen  CHD30E2CT030E  CHD30E2CU030E  CT030F  CU030F  DR30E2BT030E  DR30E2BU030E  DR30E2BU030F  HT030F  HT030E  HT030F  HU030F  IPD30E2  IT030E  IT030F | te Elétrica  LT030E LU030E MT030E MT030F PT030E PU030E ST030F SU030F UT030E UT030F UT030F UU030F YT030E YU030E |
|                   | -BU030L<br>DR30G2-<br>-BU030N<br>DR30G2-<br>-BU030R   |  | YU030N  |  |   |   |  |

|                         | Gás   |   |  | Vapor  |  | Component   | te Elétrica  |
|-------------------------|---|---|--|--|--|---|--|
| Série T30<br>(13/13 kg) | CHD30STG 2-CAT30L CHD30STG 2-CAT30N CHD30STG 2-CTT30L CHD30STG 2-CTT30N CHD30STG 2-CTT30N CHD30STG 2-CUT30L CHD30STG 2-CUT30L CHD30STG 2-CUT30N DR335G2-BKT30N DR335G2-BKT30R DR335G2-BT30R DR335G2-BT30R DRST30G2-BAT30L DRST30G2-BT30D DRST30G2-BT30D | HAT30L HAT30N HKT30N HKT30N HKT30R HTT30L HTT30L HTT30L HUT30L HUT30N HUT30R IPD30STG2 ITT30L ITT30N ITT30R LAT30L LAT30L LAT30L LAT30N LKT30N LKT30N LUT30L LUT30N HUT30L HT30N LUT30L | PAT30L PAT30N PKT30N PKT30N PTT30L PTT30N PUT30L PUT30N SAT30L SAT30N SKT30N SKT30N SKT30N STT30L STT30L STT30L SUT30L SUT30N SUT30R UAT30N UKT30N | Vapor  CHD30STS2 -CTT30S  CHD30STS2 -CUT30S  DRST30S2BTT30S  DRST30S2BUT30S  HTT30S  HUT30S  IPD30STS2  ITT30S | LTT30S LUT30S MTT30S PTT30S PUT30S STT30S SUT30S UTT30S UUT30S | Chd30sTe2 -CTT30E CHd30sTe2 -CTT30E CHd30sTe2 -CUT30E DR335G2BTT30F DR335G2BUT30F DRST30E2BT30E HT30E HT30E HT30F HUT30F HUT30F IPd30sTe2 ITT30E ITT30F | LTT30E LUT30E MTT30E MTT30F PTT30E PUT30E STT30F SUT30E SUT30F UTT30F UTT30F UUT30F UUT30F |
|                         | -BTT30D<br>DRST30G2-<br>-BTT30L   | MTT30L<br>MTT30N  | UTT30L<br>UTT30N   |  |  |   |  |

#### Introdução

|                   | Gás   | Gás  |  | Vapor  |  | Componente Elétrica   |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|---|--|
| Série 035 (16 kg) | AT035L AT035N CHD35G2CA035L CHD35G2CA035N CHD35G2CT035L CHD35G2CT035N CHD35G2CU035L CHD35G2CU035N CK035N CK035N CK035R CT035R CT035R DR35G2BA035L DR35G2BA035N DR35G2BK035N DR35G2BK035N DR35G2BK035N DR35G2BK035N DR35G2BK035N DR35G2BK035N DR35G2BK035N | DR35G2BU035N DR35G2BU035R HA035L HA035SN HK035SN HK035SN HK035SN HT035SN HT035SN HU035SN HU035SN IT035SN IT035SN IT035SN LA035SN LK035SN LK035SN LK035SN LK035SN LK035SN LT035SN | PA035L PA035N PK035N PK035N PT035L PT035N PU035L PU035N SA035L SA035N SK035N SK035R ST035L ST035L ST035L SU035N SU035R UA035L UA035N UK035N | Vapor  AT035S CHD35S2CT035S CHD35S2CU035S DR35S2BT035S DR35S2BU035S HT035S HT035S IPD35S2 IT035S | LT035S LU035S MT035S PT035S PU035S ST035S SU035S UT035S UT035S YT035S YU035S | Component  AT035E CHD35E2CT035E CHD35E2CU035E CT035F CU035F DR35E2BT035E DR35E2BU035E DR35E2BU035E HT035F HT035F HT035F HT035F HT035F HT035F HT035F HT035F HT035F | te Elétrica  IT035E IT035F LT035E LU035E MT035E MT035E PT035E PU035E ST035F SU035E SU035F UT035F UT035F UT035E UT035F YT035E YU035E YU035E |
|                   |   |  | UU035N<br>UU035R<br>YT035L<br>YT035N<br>YU035L<br>YU035N   |  |  |   |  |

|             | Gás                  |           |        | Vapor         | Componente Elétrica |
|-------------|----------------------|-----------|--------|---------------|---------------------|
| Série T45   | DR445G2-             | HAT45L    | PKT45N | Não aplicável | Não aplicável       |
| (20/20  kg) | -BAT45L              | HAT45N    | PTT45L |               |                     |
|             | DR445G2-<br>-BAT45N  | HKT45N    | PTT45N |               |                     |
|             | DR445G2-             | HKT45R    | PUT45L |               |                     |
|             | -BKT45N              | HTT45D    | PUT45N |               |                     |
|             | DR445G2-             | HTT45L    | SAT45L |               |                     |
|             | -BKT45R              | HTT45N    | SAT45N |               |                     |
|             | DR445G2-<br>-BTT45D  | HTT45R    | SKT45N |               |                     |
|             | DR445G2-             | HUT45L    | SKT45R |               |                     |
|             | -BTT45L              | HUT45N    | STT45D |               |                     |
|             | DR445G2-             | HUT45R    | STT45L |               |                     |
|             | -BTT45N              | IPD45STG2 | STT45N |               |                     |
|             | DR445G2-<br>-BTT45R  | ITT45L    | STT45R |               |                     |
|             | DR445G2-             | ITT45N    | SUT45L |               |                     |
|             | -BUT45L              | ITT45R    | SUT45N |               |                     |
|             | DR445G2-             | LAT45L    | SUT45R |               |                     |
|             | -BUT45N              | LAT45N    | UAT45L |               |                     |
|             | DR445G2-<br>-BUT45R  | LKT45N    | UAT45N |               |                     |
|             | DRST45G2-            | LTT45L    | UKT45N |               |                     |
|             | -BAT45L              | LTT45N    | UKT45R |               |                     |
|             | DRST45G2-            | LUT45L    | UTT45L |               |                     |
|             | -BAT45N<br>DRST45G2- | LUT45N    | UTT45N |               |                     |
|             | -BTT45D              | MTT45L    | UTT45R |               |                     |
|             | DRST45G2-            | MTT45N    | UUT45L |               |                     |
|             | -BTT45L              | MTT45R    | UUT45N |               |                     |
|             | DRST45G2-            | NTT45N    | UUT45R |               |                     |
|             | -BTT45N<br>DRST45G2- | PAT45L    |        |               |                     |
|             | -BUT45L              | PAT45N    |        |               |                     |
|             | DRST45G2-<br>-BUT45N |           |        |               |                     |

#### Introdução

|               | Gás                 |         |        | Vapor         | Componente Elétrica |        |
|---------------|---------------------|---------|--------|---------------|---------------------|--------|
| Série 055 (24 | CA055L              | HA055L  | PK055N | Não aplicável | CT055E              | IT055E |
| kg)           | CA055N              | HA055N  | PT055L |               | CT055F              | IT055F |
|               | CK055N              | HK055N  | PT055N |               | CU055E              | LT055E |
|               | CK055R              | HK055R  | PU055L |               | CU055F              | LU055E |
|               | CT055L              | HT055D  | PU055N |               | DR55SE2-            | MT055E |
|               | CT055N              | HT055L  | SA055L |               | -BT055E             | MT055F |
|               | CT055R              | HT055N  | SA055N |               | DR55SE2-<br>-BT055F | PT055E |
|               | CU055L              | HT055R  | SK055N |               | DR55SE2-            | PU055E |
|               | CU055N              | HU055L  | SK055R |               | -BU055E             | ST055E |
|               | CU055R              | HU055N  | ST055D |               | DR55SE2-            | ST055F |
|               | DR55SG2-            | HU055R  | ST055L |               | -BU055F             | SU055E |
|               | -BA055L             | IPD55G2 | ST055N |               | HT055E              | SU055F |
|               | DR55SG2-<br>-BA055N | IT055L  | ST055R |               | HT055F              | UT055E |
|               | DR55SG2-            | IT055N  | SU055L |               | HU055E              | UT055F |
|               | -BK055N             | IT055R  | SU055N |               | HU055F              | UU055E |
|               | DR55SG2-            | LA055L  | SU055R |               | IPD55E2             | UU055F |
|               | -BK055R             | LA055N  | UA055L |               |                     |        |
|               | DR55SG2-<br>-BT055D | LK055N  | UA055N |               |                     |        |
|               | DR55SG2-            | LT055L  | UK055N |               |                     |        |
|               | -BT055L             | LT055N  | UK055R |               |                     |        |
|               | DR55SG2-            | LU055L  | UT055L |               |                     |        |
|               | -BT055N             | LU055N  | UT055N |               |                     |        |
|               | DR55SG2-<br>-BT055R | MT055L  | UT055R |               |                     |        |
|               | DR55SG2-            | MT055N  | UU055L |               |                     |        |
|               | -BU055L             | MT055R  | UU055N |               |                     |        |
|               | DR55SG2-            | PA055L  | UU055R |               |                     |        |
|               | -BU055N             | PA055N  |        |               |                     |        |
|               | DR55SG2-<br>-BU055R |         |        |               |                     |        |

Explicação do dígito na 6.ª posição do número do modelo:

| D = Gás de Petróleo Liquefeito (GPL), Japão |
|---|
| E = Eléctrica                               |
| F = Elétrica reduzida (Eco Line)            |
| L = GPL                                     |

- N = Gás natural
- R = Gás reduzido, gás natural (Eco Line)
- S = Vapor

#### Inclui os modelos com os sufixos de controlo seguintes:

- 3B DX4 operada por moedas ou cartão com inversão
- 3K DX4 com inversão preparada para pagamento central
- 3L DX4 preparada para pagamento central
- 3O DX4 OPL
- 3V DX4 operada por moedas ou cartão
- 3W DX4 preparada para moeda com inversão
- 3X DX4 preparada para moeda
- BB electrónico básico com inversão, moedas
- BC electrónico básico, moeda
- BG electrónico básico, modo OPL
- BK eletrónico básico, com inversão, preparada para pagamento central
- BL electrónico básico, preparada para pagamento central
- BW electrónico básico com inversão, prep para moedas
- BX electrónico básico, preparada para moeda
- BY electrónico básico, preparada para cartão
- BZ electrónico básico, com inversão, prep para cartões
- DO DMP OPL
- DV DMP operada por moedas ou cartão
- DX DMP preparada para moeda
- EO LED OPL
- KB moeda única, inversão
- KC moeda única

- KK preparada para pagamento central, com inversão
- KL preparada para pagamento central
- KW preparada para moeda com inversão
- KX preparada para moeda
- KY preparada para cartão
- KZ preparada para cartão com inversão
- LB adaptável à rede com inversão, moedas
- LC adaptável à rede, moedas
- LK com inversão, adaptável à rede, preparada para pagamento central
- LL adaptável à rede, preparada para pagamento central
- LW adaptável à rede com inversão, preparado para moedas
- LX adaptável à rede, preparado para moedas
- LY adaptável à rede, preparado para cartões
- LZ adaptável à rede com inversão, preparado para cartões
- NC NetMaster moeda
- NR NetMaster cartões
- NX NetMaster, prep para moedas
- NY NetMaster, prep para cartões
- OM Micro OPL
- QT temporizador digital duplo

- R3 DX4 OPL com inversão
- RE LED OPL com inversão
- RQ Controlo de temporizador duplo digital
- RU UniLinc OPL com inversão
- SD moeda única
- SX preparado para moeda única
- UO UniLinc OPL
- WB com inversão, pronto para a rede, moedas
- WC pronto para rede, moedas
- WK com inversão, preparada para a rede e para pagamento central
- WL preparada para a rede e para pagamento central
- WW pronto para rede com inversão, preparado para moedas
- WX pronto para rede, preparado para moedas
- WY pronto para rede, preparado para cartões
- WZ pronto para rede com inversão, preparado para cartões
- ZC NetMaster à rede, moedas
- ZR NetMaster à rede, cartões
- ZX NetMaster à rede, prep para moedas
- ZY NetMaster à rede, prep para cartões

### Informações de Contacto

Caso seja necessária assistência, contacte o Centro de Assistência Autorizado pela Fábrica mais próximo.

Se não conseguir localizar um centro de assistência autorizado, ou se não estiver satisfeito com a assistência prestada ao seu aparelho, contacte:

**Alliance Laundry Systems** 

**Shepard Street** 

P.O. Box 990

Ripon, WI 54971-0990

E.U.A.

www.alliancelaundry.com

Telefone: +1 (920) 748-3121 Ripon, Wisconsin

+32 56 41 20 54 Wevelgem, Bélgica

Nos telefonemas ou cartas referentes ao seu aparelho, POR FA-VOR INDIQUE OS NÚMEROS DE MODELO E DE SÉRIE. Os números de modelo e de série estão localizados na placa de série. A placa de série encontra-se no local apresentado na *Figura 1*.

| Número de Modelo _ |  |
|--------------------|--|
| Número de Série    |  |

Por favor, inclua uma cópia do comprovativo de venda e quaisquer recibos de assistência que tenha.



## **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de ferimentos graves ou morte, NÃO proceda à reparação ou à substituição de nenhuma peça da máquina, nem tente efectuar operações de manutenção excepto se especificamente recomendado nas instruções de manutenção do utilizador ou nas instruções de reparação pelo utilizador publicadas que perceba e esteja qualificado para efectuar.

W329

Se forem necessárias peças de substituição, contacte o local onde adquiriu o seu aparelho, ou ligue para o +1 (920) 748-3950 ou +32 56 41 20 54 para que lhe sejam facultados o nome e endereço do distribuidor de peças autorizado mais próximo.




Figura 1

## Informações de Segurança

### Explicação das Memórias de Segurança Instruções de Segurança Importantes

Neste manual, e em autocolantes da máquina, encontram-se mensagens de prudência ("PERIGO," "ATENÇÃO," e "CUIDADO"), seguidos de instruções específicas. Estas advertências destinam-se a garantir a segurança pessoal do operador, utilizador, técnico e de quem lida com a manutenção da máquina.



### **PERIGO**

Adverte para uma situação iminentemente perigosa que, se não for evitada, causará danos pessoais graves ou a morte.



### **ATENÇÃO**

Adverte para uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá causar danos pessoais graves ou a morte.



### **CUIDADO**

Adverte para uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá causar danos pessoais ligeiros ou moderados ou danos na propriedade.

As mensagens de advertência adicionais ("IMPORTANTE" e "NOTA") são seguidas de instruções específicas.

IMPORTANTE: A palavra "IMPORTANTE" é usada para informar o leitor de procedimentos específicos que, se não forem seguidos, podem resultar em danos na máquina.

NOTA: A palavra "NOTA" é usada para transmitir informações referentes à instalação, operação, manutenção ou assistência técnica que são importantes mas que não estão relacionam com perigos.



## **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico, ferimentos graves ou mortais quando utilizar o tambor da máquina de secar, leia e cumpra as precauções básicas apresentadas abaixo.

W776

#### Guarde estas instruções

- Antes de utilizar a máquina de secar roupa leia as instruções na íntegra.
- Instale a máquina de secar roupa de acordo com as INSTRU-ÇÕES DE INSTALAÇÃO. Consulte as instruções de LIGA-ÇÃO À TERRA quanto à ligação à terra adequada para a máquina de secar. Todas as ligações eléctricas, ligações à terra e de abastecimento de gás devem respeitar os regulamentos locais e ser efectuadas por técnicos devidamente certificados para o efeito, quando necessário. Recomenda-se que a máquina seja instalada por técnicos credenciados.
- Não instale ou armazene a máquina de secar roupa em locais onde fique exposta à água e/ou às condições climáticas. A máquina de secar não pode ser usada num espaço fechado em que a circulação de ar seja insuficiente. Se necessário, deverão ser instaladas grelhas de ventilação nas portas ou janelas.
- Este aparelho n\u00e3o deve ser activado sem filtro de cot\u00e3o/espuma.
- Se sentir cheiro de gás, desligue imediatamente o abastecimento de gás e ventile o espaço. Não ligue aparelhos eléctricos nem accione interruptores eléctricos. Não acenda fósforos nem isqueiros. Não utilize um telefone no edificio. Contacte o instalador e, se pretender, a companhia de gás assim que possível.
- Para evitar um incêndio e explosão, mantenha as áreas adjacentes sem produtos inflamáveis e combustíveis. Limpe regularmente o tambor da máquina de secar. A conduta de descarga deve ser limpa periodicamente por pessoal de assistência técnica competente. Retire diariamente o pó acumulado do filtro e do interior do compartimento do filtro.
- Não utilize nem guarde materiais inflamáveis perto deste aparelho.
- Não seque artigos que foram previamente limpos, lavados, mergulhados ou manchados com gasolina ou óleos de máquina, óleos vegetais ou de cozinha, ceras de limpeza ou produtos químicos, solventes de limpeza a seco, diluentes ou outras substâncias inflamáveis uma vez que libertam vapores que podem inflamar, explodir ou fazer com que o material se incendeie por si só.

- Não pulverize aerossóis nas proximidades deste aparelho enquanto o mesmo se encontrar em funcionamento.
- Peças como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, têxteis impermeáveis, artigos com revestimento de borracha e vestuário ou almofadas com enchimento de espuma de borracha não devem ser secas na máquina de secar. Não use o aparelho para secar materiais com baixas temperaturas de fusão (PVC, borracha, etc.).
- Não seque cortinas e reposteiros de fibra de vidro, excepto se a etiqueta indicar que o pode fazer. Se os secar, limpe o tambor com um pano húmido para retirar as partículas de fibra de vidro.
- Não deixe as crianças ir para cima nem para dentro da máquina de secar. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças pequenas, nem por pessoas inválidas, sem supervisão. As crianças pequenas devem ser vigiadas, de forma a assegurar que não brincam com o aparelho.
- Não meta as mãos dentro da máquina de secar roupa se o tambor estiver a girar.
- Utilize a máquina de secar apenas para os fins a que se destina, ou seja, secar materiais. Siga sempre as instruções de lavagem dos tecidos fornecidas pelo fabricante e utilize o tambor da máquina de secar para somente para secar têxteis que tenham sido foram lavados em água. Introduza na máquina de secar apenas roupas de cama centrifugada.
- Leia e siga sempre as instruções do fabricante existentes nas embalagens dos produtos para a roupa e produtos de limpeza. Cumpra todos os avisos e precauções. Para reduzir o risco de envenenamento ou queimaduras causadas por aditivos químicos, guarde-os sempre fora do alcance das crianças (de preferência num armário fechado).
- Não utilize amaciadores ou produtos para eliminar a electricidade estática, excepto se recomendado pelo fabricante dos referidos produtos.
- Retire a roupa imediatamente depois da máquina de secar roupa parar.
- NÃO opere a máquina de secar se a mesma estiver com fumo, barulhos no motor, peças partidas, ou com protecções ou painéis removidos. NÃO adultere os controlos nem ignore quaisquer dispositivos de segurança.
- A máquina de secar roupa não funciona com a porta de carga aberta. NÃO faça uma derivação do interruptor de segurança da porta para que a máquina de secar possa funcionar com a porta aberta. A máquina de secar deixará de funcionar se a porta for aberta. Não utilize a máquina de secar se, quando abrir a porta, o tambor não parar de rodar ou se começar a rodar sem ter premido ou rodado o mecanismo START (Iniciar). Retire a máquina de secar de utilização e contacte a assistência técnica.
- A(s) máquina(s) de secar não funciona(m) com o painel de cotão aberto. NÃO faça uma derivação do interruptor de segurança do painel de cotão para para que a máquina de secar possa funcionar com a porta do painel de cotão aberta.
- Não modifique este aparelho.

- Limpe o filtro de cotão diariamente. Não deixe acumular cotão, pó ou sujidade na área em torno da abertura de descarga e áreas adjacentes. O interior da máquina de secar e a conduta de descarga devem ser limpos periodicamente por um técnico de manutenção qualificado.
- Os vapores dos solventes das máquinas de limpeza a seco produzem ácidos quando atravessam o aquecedor da máquina de secar. Estes ácidos são corrosivos para a máquina de secar, bem como para a roupa que está a secar. Certifique-se que o ar de reposição não contém vapores de solventes.
- No final de cada dia de trabalho, feche todos as principais fontes de abastecimento de gás, vapor e corrente eléctrica.
- Não proceda à reparação ou à substituição de nenhuma peça da máquina de secar roupa, nem tente levar a cabo manutenções técnicas, excepto se especificamente recomendado nas instruções de manutenção do utilizador ou em instruções para reparações pelo utilizador publicadas que o utilizador entenda e tenha a devida competência para realizar. Antes de realizar assistências, desligue e corte SEMPRE a alimentação eléctrica da máquina de secar. Desligue a alimentação eléctrica desligando o disjuntor ou fusível adequado.
- Antes de retirar a máquina de secar de utilização ou de eliminá-la, retire a porta do compartimento de secagem e a porta do compartimento do filtro de cotão.
- Se a instalação, manutenção e/ou utilização desta máquina de secar não for executada segundo as instruções do fabricante, tal poderá provocar ferimentos graves e/ou danos materiais.

NOTA: Os ATENÇÃOS e INSTRUÇÕES DE SEGURAN-ÇA IMPORTANTES presentes neste manual não abrangem todas as condições e situações possíveis. A instalação, manutenção ou utilização da máquina de secar roupa deverá ser levada a cabo com bom senso, cuidado e atenção.

Contacte o seu revendedor, distribuidor, técnico de assistência ou fabricante sempre que surjam problemas ou situações que não entenda.

## Especificações e Dimensões

## Especificações e Dimensões

Consulte a placa de série da máquina para obter especificações adicionais.

| Características<br>técnicas   | Série 025                                  | Série 030                                  | Série 035                                  | Série 055                               |
|---|--|--|--|---|
| Dissipação de calor da<br>área de superfície expos-<br>ta ao ar condicionado:<br>Joules/m² [Btu/ft²]  | 681.392 [60]                               | 681.392 [60]                               | 681.392 [60]                               | 681.392 [60]                            |
| Especificações relativas aos modelos de 54 quilos e 77 quilos Nível de ruído medido durante o funcionamento na posição do operador de 1 metro [3,3 pés] a partir da parte dianteira da máquina e 1,6 metros [5,2 pés] a partir do chão. | 60 dBA                                     | 61 dBA                                     | 63 dBA                                     | 63 dBA                                  |
| Peso líquido (aproxi-<br>mado): Quilogramas<br>[Libras]   | 137 [300]                                  | 150 [330]                                  | 163 [360]                                  | 197 [435]                               |
| Peso padrão da embala-<br>gem de transporte: Qui-<br>logramas [Libras]  | 151 [332]                                  | 165 [364]                                  | 179 [394]                                  | 216 [476]                               |
| Dimensões padrão da<br>embalagem de trans-<br>porte: Milímetros [Po-<br>legadas]  | 762 x 1.092 x 1.753<br>[30 x 43 x 69]      | 762 x 1.245 x 1.753<br>[30 x 49 x 69]      | 838 x 1.245 x 1.753<br>[33 x 49 x 69]      | 902 x 1.499 x 1.829 [35,5<br>x 59 x 72] |
| Peso da grade de ma-<br>deira da embalagem:<br>Quilogramas [Libras]   | 184 [406]                                  | 202 [446]                                  | 218 [480]                                  | 230 [506]                               |
| Dimensões da grade de<br>madeira da embalagem<br>de transporte: Milíme-<br>tros [Polegadas]   | 876 x 1.168 x 1.229<br>[34,5 x 46 x 87,75] | 876 x 1.321 x 2.229<br>[34,5 x 52 x 87,75] | 953 x 1.321 x 2.229<br>[37,5 x 52 x 87,75] | 1.016 x 1.524 x 2.216 [40 x 60 x 87,25] |
| Tamanho do tambor:<br>Milímetros [Polegadas]  | 673 x 610 [26,5 x 24]                      | 673 x 762 [26,5 x 30]                      | 762 x 762 [30 x 30]                        | 838 x 889 [33 x 35]                     |

| Característ<br>técnicas  | ticas  | Série 025  | Série 030       | Série 035   | Série 055   |
|--|--------|--|-----------------|---|---|
| Capacidade do tambor (matéria seca):   |        | 11 [25]  | 13 [30]         | 16 [35]   | 24 [55]   |
| Quilogramas  | Libras |  |                 |   |   |
| Motor de Acc<br>to: kW [Potên  |        | 0,1865 [1/4]   | 0,1865 [1/4]    | 0,1865 [1/4]  | Sem inversão 0,373 [1/2]<br>Inversão 0,1865 [1/4] |
| Motor da Ven<br>kW [Potência]  |        | 0,1865 [1/4]   | 0,1865 [1/4]    | 0,1865 [1/4]  | 0,373 [1/2]                                       |
| Caudal de ar<br>máximo:<br>l/seg<br>[C.F.M.]                                       | 50 Hz  | Classic Line 203 [430] Eco Line 118 [250]            | 203 [430]       | Classic Line 260 [550] Eco Line 212 [450]             | 283 [600]   |
|  | 60 Hz  | Classic Line 236 [500] Eco Line 142 [300]            | 236 [500]       | Classic Line 307 [650] Eco Line 260 [550]             | 330 [700]   |
| Contra-pres-<br>são estática<br>máxima:<br>mbar, kPa<br>[polegadas<br>de coluna de | 50 Hz  | Classic Line 1,5, 0,15 [0,6] Eco Line 2,5 [1,0]      | 1,5, 0,15 [0,6] | Classic Line 1,3, 0,13 [0,5] Eco Line 1,7 [0,7]       | 1,3, 0,13 [0,5]                                   |
| água]  | 60 Hz  | Classic Line 2,0, 0,2 [0,8] Eco Line 3,5, 0,35 [1,4] | 2,0, 0,2 [0,8]  | Classic Line 1,5, 0,15 [0,6] Eco Line 2,2, 0,22 [0,9] | 1,5, 0,15 [0,6]                                   |
| Modelos a gá   | S      |  | ·               | ·   | •   |
| Ligação de gá  | S      | 1/2 pol. NPT   | 1/2 pol. NPT    | 1/2 pol. NPT  | 1/2 pol. NPT                                      |
|  |        |  |                 | <u> </u>  |   |

| Caracterís<br>técnicas  | ticas                         | Série 025   | Série 030   | Série 035  | Série 055  |
|---|-------------------------------|---|---|--|--|
| Classifica-<br>ção do quei-<br>mador de<br>gás: kW,<br>Mj/hr<br>[Btu/hr]                                      | 50 Hz<br>60 Hz                | Classic Line 18,7, 67,5 [64.000] Eco Line 13,2, 47,5 [45.000] Classic Line 18,7, 67,5 [64.000] Eco Line 15,4, 55,4 [52.500] | Classic Line 21,4, 77 [73.000] Eco Line 15,4, 55,4 [52.500] Classic Line 21,4, 77 [73.000] Eco Line 16,1, 58,0 [55.000] | Classic Line 26,4, 95 [90.000] Eco Line 16,1, 58,0 [55.000]  Classic Line 26,4, 95 [90.000] Eco Line 18,7, 67,5 [64.000] | Classic Line 29,9, 107,6 [102.000] Eco Line 26,4, 95,0 [90.000]  Classic Line 32,8, 118,2 [112.000] Eco Line 30,8, 110,8 [105.000] |
| Modelos eléc  | tricos                        |   |   |  |  |
| Classifica-<br>ção do Ele-<br>mento de<br>Aquecimen-<br>to  | 400/50/<br>3<br>Stan-<br>dard | 10 kW  Classic Line - 12 kW  Eco Line - 9 kW  | Classic Line - 21<br>kW<br>Eco Line - 12 kW   | Classic Line - 24 kW<br>Eco Line - 12 kW   | Classic Line - 27 kW<br>Eco Line - 18 kW   |
| Modelos a va  | por                           |   | 1   | <u> </u>   | 1  |
| Ligação de va   | por                           | 3/4 pol. NPT  | 3/4 pol. NPT  | 3/4 pol. NPT   | N/A  |
| Capacidade da serpentina de vapor a 100 psig: kg/h [Btu/h] (pressão de funcionamento recomendada 80-100 psig) |                               | 63,1 [134.700]  | 63,1 [134.700]  | 77,8 [166.000]   | N/A  |
| $N/A = N\tilde{a}o A$   | plicável                      |   | 1   | 1  |  |

### NOTA: Todas as máquinas são expedidas com um bocal adicional para a conversão em rosca métrica (a partir do Standard).

| Características técnicas   | Série T30 | Série T45 |
|--|-----------|-----------|
| Especificações relativas aos modelos de 54 quilos e 77 quilos Nível de ruído medido durante o funcionamento na posição do operador del metro [3,3 pés] a partir da parte dianteira da máquina e 1,6 metros [5,2 pés] a partir do chão. | 66 dBA    | 67 dBA    |
| Peso líquido (aproximado):<br>Quilogramas [Libras]   | 247 [544] | 305 [673] |


| Características técnicas   |  | Série T30                                       | Série T45                               |
|--|--|---|---|
| Peso padrão da embalagem de transporte:<br>Quilogramas [Libras]                          |  | 264 [582]                                       | 326 [718]                               |
| Dimensões padrão d<br>transporte: Milímetr   | •  | 826 x 1.194 x 2.057 [32,5 x 47 x 81]            | 902 x 1.372 x 2.159 [35,5 x 54 x 85]    |
| Peso da grade de ma<br>Quilogramas [Libras   | ideira da embalagem:<br>[3]                | 300 [661]                                       | 339 [748]                               |
|  | de madeira da emba-<br>Milímetros [Polega- | 940 x 1.270 x 2.229 [37 x 50 x 87,75]           | 1.016 x 1.448 x 2.216 [40 x 57 x 87,25] |
| Tamanho do tambor<br>Milímetros [Polegac   |  | 762 x 660 [30 x 26]                             | 838 x 762 [33 x 30]                     |
| Capacidade do tamb<br>Quilogramas [Libras  |  | 2 x 13 [2 x 30]                                 | 2 x 20 [2 x 45]                         |
| Motor de Accionamento**: kW [Potência]   |  | 0,1865 [1/4]                                    | 0,373 [1/2]                             |
| Motor da Ventoinha   | **: kW [Potência]                          | 0,1865 [1/4]                                    | 0,373 [1/2]                             |
| Caudal de ar máxi-<br>mo**:<br>L/seg. [pés³/min]   | 50 Hz                                      | Classic Line 160 [340] Eco Line 106 [225]       | 236 [500]                               |
|  | 60 Hz                                      | Classic Line 189 [400] Eco Line 156 [330]       | 283 [600]                               |
| Contra-pressão es-<br>tática máxima*:<br>mbar, kPa [polega-<br>das de coluna de<br>água] | 50 Hz                                      | Classic Line 2,0, 0,2 [0,8] Eco Line 3,0 [1,2]  | 2,0, 0,2 [0,8]                          |
|  | 60 Hz                                      | Classic Line 2,3, 0,23 [0,9] Eco Line 4,2 [1,7] | 2,3, 0,23 [0,9]                         |

| Características  | técnicas                | Série T30  | Série T45  |
|--|-------------------------|--|--|
| Ligação de gás   |                         | 1/2 pol. NPT   | 1/2 pol. NPT   |
| Classificação do<br>Bico de Gás**:<br>kW, Mj/hr [Btu/hr]   |                         | Classic Line 21,4, 77 [73.000]  Eco Line 15,4, 55,4 [52.500] | Classic Line 25,5, 91,8 [87.000] Eco Line 21,7, 78,1 [74.000]  |
|  | 60 Hz                   | Classic Line 21,4, 77 [73.000]  Eco Line 16,1, 58,0 [55.000] | Classic Line 27,8, 100,2 [95.000] Eco Line 23,5, 84,4 [80.000] |
| Modelos eléctricos   |                         |  |  |
| Classificação do Elemento**:   | emento de Aqueci-       | Classic Line - 21 kW<br>Eco Line - 12 kW                     | N/A  |
| Modelos a vapor  |                         |  |  |
| Ligação de vapor   |                         | 3/4 pol. NPT   | N/A  |
| Consumo de vapor a 100 psig**:<br>kg/hr [Btu/hr] (pressão de funcionamento<br>recomendada 80-100 psig) |                         | 52 [111.000]   | N/A  |
| •  | nas de secar a tambor e | m funcionamento  |  |

N/A = Não Aplicável

NOTA: Todas as máquinas são expedidas com um bocal adicional para a conversão em rosca métrica (a partir do Standard).

## Dimensões do armário — Série 025, 030, 035 e 055



| Modelos   | A                   | В                        | С                         | D                        | E                         | F*                    |
|-----------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Série 025 | 667 mm [26,25 pol.] | 669 mm [27,5 pol.]       | 568 mm [22,35 pol.]       | 654 mm [25,75 pol.]      | 1.038 mm<br>[40,875 pol.] | 166 mm [6,53 pol.]    |
| Série 030 | 667 mm [26,25 pol.] | 669 mm [27,5 pol.]       | 720 mm [28,35 pol.]       | 806 mm [31,75<br>pol.]   | 1.191 mm<br>[46,875 pol.] | 166 mm [6,53 pol.]    |
| Série 035 | 711 mm [28<br>pol.] | 669 mm [27,5<br>pol.]    | 720 mm [28,35 pol.]       | 806 mm [31,75<br>pol.]   | 1.191 mm<br>[46,875 pol.] | 166 mm [6,53<br>pol.] |
| Série 055 | 810 mm [31,88 pol.] | 682,5 mm<br>[26,87 pol.] | 857,25 mm<br>[33,75 pol.] | 971,5 mm<br>[38,25 pol.] | 1.365 mm<br>[53,62 pol.]  | 166 mm [6,53 pol.]    |


| Modelos   | G                         | Н*                     | <b> </b> *               | J*                | К                      | L                     |
|-----------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Série 025 | 1.622 mm<br>[63,875 pol.] | 419 mm [16,48<br>pol.] | 391 mm [15,41 pol.]      | 40 mm [1,59 pol.] | 626 mm [24,64<br>pol.] | 711 mm [28<br>pol.]   |
| Série 030 | 1.622 mm<br>[63,875 pol.] | 419 mm [16,48<br>pol.] | 391 mm [15,41 pol.]      | 40 mm [1,59 pol.] | 626 mm [24,64<br>pol.] | 711 mm [28<br>pol.]   |
| Série 035 | 1.622 mm<br>[63,875 pol.] | 419 mm [16,48<br>pol.] | 497,5 mm<br>[19,59 pol.] | 40 mm [1,59 pol.] | 695 mm [27,38 pol.]    | 800 mm [31,5<br>pol.] |

| Modelos   | G                          | H*                  | <b> </b> *          | J*                | K                    | L                     |
|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Série 055 | 1.694,7 mm<br>[66,72 pol.] | 451 mm [17,75 pol.] | 474 mm [18,65 pol.] | 40 mm [1,59 pol.] | 774,7 mm [30,5 pol.] | 876 mm [34,5<br>pol.] |

<sup>\*</sup> Sistema de supressão de incêndios opcional - a máquina poderá não ter este sistema.

NOTA: Estão disponíveis painéis frontais para aumentar a altura dos modelos de uma só cavidade para 1.835 mm [72,25 polegadas] e 1.938 mm [76,25 polegadas].

### Dimensões do armário — Série T30 e T45




| Modelos   | A                      | В                       | С                        | D                     | E                     |
|-----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Série T30 | 711 mm [28 pol.]       | 1.245 mm [49<br>pol.]   | 1.226 mm [48,25<br>pol.] | 290 mm [11,4<br>pol.] | 272 mm [10,7<br>pol.] |
| Série T45 | 810 mm [31,88<br>pol.] | 1.280 mm [50,4<br>pol.] | 1.252 mm [49,3<br>pol.]  | 262 mm [10,3<br>pol.] | 236 mm [9,3 pol.]     |

#### Especificações e Dimensões

| Modelos   | F                      | G                      | н                        | ı                   | J                     | к                        |
|-----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Série T30 | 636 mm [25,02<br>pol.] | 728 mm [28,67<br>pol.] | 1.086 mm<br>[42,76 pol.] | 695 mm [27,38 pol.] | 800 mm [31,5<br>pol.] | 1.937 mm<br>[76,25 pol.] |
| Série T45 | 746 mm [29,37 pol.]    | 831 mm [32,7<br>pol.]  | 1.235 mm<br>[48,62 pol.] | 775 mm [30,50 pol.] | 876 mm [34,5 pol.]    | 2.064 mm<br>[81,25 pol.] |


NOTA: Para satisfazer as normas ADA, instalar um aspersor de 102 mm [4 polegadas] apenas nos modelos T30.

## Localizações da saída de descarga — Série 025, 030, 035 e 055




|           | Descarga pela parte posterior                         |                     |                       |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|
| Modelos   | Diâmetro  | А                   | В                     |
| Série 025 | Classic Line 152 mm [6 pol.] Eco Line 102 mm [4 pol.] | 99 mm [3,875 pol.]  | 117 mm [4,625 pol.]   |
| Série 030 | 152 mm [6 pol.]                                       | 99 mm [3,875 pol.]  | 117 mm [4,625 pol.]   |
| Série 035 | Classic Line 203 mm [8 pol.] Eco Line 152 mm [6 pol.] | 124 mm [4,875 pol.] | 143 mm [5,625 pol.]   |
| Série 055 | 203 mm [8 pol.]                                       | 122 mm [4,808 pol.] | 156,3 mm [6,156 pol.] |

## Localizações da saída de descarga – Série T30 e T45



|           | Descarga pela parte posterior         |                       |                    |                       |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Modelos   | Diâmetro                              | A                     | В                  | С                     |
| Série T30 | Classic Line                          | 928 mm [36,54 pol.]   | 108 mm [4,25 pol.] | 1.585 mm [62,42 pol.] |
|           | Ligações elípticas 203<br>mm [8 pol.] |                       |                    |                       |
|           | Eco Line                              |                       |                    |                       |
|           | Ligações rodada 152<br>mm [6 pol.]    |                       |                    |                       |
| Série T45 | Ligações elípticas 254 mm [10 pol.]   | 1.038 mm [40,88 pol.] | 121 mm [4,75 pol.] | 1.676 mm [66,00 pol.] |

## Localização das ligações de gás — Série 025, 030, 035 e 055




|          | Ligação para Gás – C | Ligação para Gás – CE e Unidades Australianas |                  |  |
|----------|----------------------|---|------------------|--|
| Modelos  | Α                    | В   | С                |  |
| Série 25 | 1.500 mm [59 pol.]   | 38,1 mm [1,5 pol.]                            | 737 mm [29 pol.] |  |
| Série 30 | 1.500 mm [59 pol.]   | 38,1 mm [1,5 pol.]                            | 889 mm [35 pol.] |  |
| Série 35 | 1.500 mm [59 pol.]   | 64 mm [2,5 pol.]                              | 889 mm [35 pol.] |  |
| Série 55 | 1.500 mm [59 pol.]   | 64 mm [2,5 pol.]                              | 889 mm [35 pol.] |  |

|          | Ligação para Gás – Não CE e Unidades Não-Australianas |                  |                    |
|----------|---|------------------|--------------------|
| Modelos  | A   | В                | С                  |
| Série 25 | 1.450 mm [57 pol.]                                    | 64 mm [2,5 pol.] | 927 mm [35,5 pol.] |
| Série 30 | 1.450 mm [57 pol.]                                    | 64 mm [2,5 pol.] | 1.092 mm [43 pol.] |


|          | Ligação para Gás – Não CE e Unidades Não-Australianas |                       |                          |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| Modelos  | А   | В                     | С                        |
| Série 35 | 1.450 mm [57 pol.]                                    | 101,6 mm [4 pol.]     | 1.092 mm [43 pol.]       |
| Série 55 | 1.404 mm [55,285 pol.]                                | 41,17 mm [1,621 pol.] | 1.187,45 mm [46,75 pol.] |

## Localização das ligações de gás - Série T30 e T45




| Modelos   |                                | A                     | В                  | С                     |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Série T30 | Não CE e Não-Austra-<br>lianas | 1.910 mm [75,20 pol.] | 44 mm [1,74 pol.]  | 936 mm [36,84 pol.]   |
|           | CE e Australianas              | 1.912 mm [75,28 pol.] | 64 mm [2,5 pol.]   | 777 mm [30,60 pol.]   |
| Série T45 |                                | 2.000 mm [78,75 pol.] | 105 mm [4,12 pol.] | 1.089 mm [42,88 pol.] |

## Localização das ligações eléctricas — Série 025, 030, 035 e 055



|                | Alimentação Eléctri       | са                    |                         |                       |
|----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                | Modelos a gás e vapor     |                       | Modelos eléctricos      |                       |
| Modelos        | A                         | В                     | С                       | D                     |
| Séries 025/030 | 1.581 mm [62,25 pol.]     | 51 mm [2 pol.]        | 711 mm [28 pol.]        | 83 mm [3,25 pol.]     |
| Série 035      | 1.581 mm [62,25 pol.]     | 76 mm [3 pol.]        | 711 mm [28 pol.]        | 108 mm [4,25 pol.]    |
| Série 055      | 1.655,75 mm [65,187 pol.] | 44,83 mm [1,765 pol.] | 826,16 mm [32,526 pol.] | 166,3 mm [6,547 pol.] |


## Localização das ligações eléctricas – Série T30 e T45



|           | Alimentação Eléctrica |                   |                     |                       |                   |
|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Modelos   | Modelos a gás e vapor |                   | Modelos eléctricos  |                       |                   |
|           | A                     | В                 | С                   | D                     | Е                 |
| Série T30 | 1.498 mm [59<br>pol.] | 44 mm [1,75 pol.] | 905 mm [35,63 pol.] | 1.859 mm [73,21 pol.] | 58 mm [2,28 pol.] |

|                    | Alimentação Eléctrica   |                   |                 |     |     |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
| Modelos            | Modelos a gás e         | e vapor           | Modelos eléctri | cos |     |
| Série T45          | 1.588 mm [62,5<br>pol.] | 44 mm [1,75 pol.] | N/A             | N/A | N/A |
| N/A = Não Aplicávo | el                      |                   |                 |     |     |


## Localização das ligações de vapor — Série 025, 030 e 035



|                   | Entrada               |                    | Saída                |                   |
|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Modelos           | A                     | С                  | В                    | D                 |
| Série 025/030/035 | 1.365 mm [53,75 pol.] | 160 mm [6,29 pol.] | 1.080 mm [42,5 pol.] | 61 mm [2,39 pol.] |

NOTA: Todas as ligações utilizam tubagens de 3/4 de polegada NPT.

## Localização das ligações de vapor - Série T30



|                      | Entrada               |                    | Saída                 |                   |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Modelos              | A                     | С                  | В                     | D                 |
| Série T30 (Superior) | 1.877 mm [73,93 pol.] | 160 mm [6,29 pol.] | 1.592 mm [62,71 pol.] | 61 mm [2,39 pol.] |
| Série T30 (Inferior) | 923 mm [36,35 pol.]   | 160 mm [6,29 pol.] | 638 mm [25,13 pol.]   | 61 mm [2,39 pol.] |

NOTA: Todas as ligações utilizam tubagens de 3/4 de polegada NPT.

## Instalação

### Inspecção de Pré-instalação

Aquando da entrega, inspeccione visualmente o contentor, caixa e peças quanto a danos de transporte visíveis. Se o contentor, caixa ou cobertura estiverem danificados ou se forem evidentes sinais de possíveis danos, certifique-se de que a transportadora anota a situação nos documentos de expedição antes de assinar a guia de recepção ou informe a transportadora sobre a situação assim que for detectada.

Retire o contentor e a protecção assim que possível e verifique os itens indicados na lista de mercadorias. Informe a transportadora sobre quaisquer artigos danificados ou em falta o mais breve possível. Deverá ser imediatamente entregue à transportadora uma reclamação por escrito se os artigos estiverem danificados ou em falta.

IMPORTANTE: Retire a fita adesiva de transporte das duas comportas de retenção de contra-corrente, situadas na saída de descarga.

IMPORTANTE: A garantia não é válida se a máquina de secar não for instalada de acordo com as instruções deste manual. A instalação deve cumprir com os requisitos e especificações mínimos especificados neste manual e com os regulamentos locais aplicáveis de instalação de gás, códigos municipais de edifícios, regulamentos de fornecimento de água, regulamentos de instalações eléctricas e quaisquer outros regulamentos estatutários relevantes. Devido a requisitos diversos, os códigos locais aplicáveis devem ser integralmente compreendidos e todos os trabalhos de pré-instalação devem ser realizados em conformidade.

| Materiais Necessários (Obter Localmente) |  |  |
|--|--|--|
| Todos os Mo-<br>delos                    | Um interruptor de desconexão com fusível de pólo único ou disjuntor em modelos monofásicos.  Disjuntor em modelos trifásicos.              |  |
| Modelos a gás                            | Uma válvula de corte de gás para a linha de abastecimento de gás por cada máquina de secar.  |  |
| Modelos a va-<br>por                     | Uma válvula de corte de vapor para a linha de abastecimento de vapor que deve ser conectada a montante da válvula de solenóide para vapor. |  |
|  | Duas válvulas de corte de vapor para cada linha de retorno de condensado.  |  |

A tabela continua...

#### Materiais Necessários (Obter Localmente)

Mangueiras de vapor flexíveis, com uma pressão de funcionamento de 8,79 kg/cm quadrados [125 psig [libras por polegadas quadradas]] para a ligação de serpentinas de vapor. Consulte a para saber os tamanhos e configurações de ligação.

Dois purgadores de vapor para as saídas das serpentinas de vapor para a linha de retorno de condensado.

Opcional – Dois niveladores de vácuo para as linhas de retorno de condensado.

IMPORTANTE: Apenas trifásicos - Cada máquina de secar tem de estar ligada ao disjuntor do seu ramal individual, não aos fusíveis, de modo a evitar a possibilidade de "funcionamento monofásico" e causar uma falha prematura do(s) motor(es).

### Requisitos de localização

A máquina de secar tem de estar instalada num piso nivelado. Os materiais de revestimento do piso, como carpetes ou tijoleira, têm de ser retirados.

Para garantir a conformidade, consulte os requisitos do código de edificios local. A máquina de secar roupa não deve ser instalada nem armazenada numa área onde fique exposta a água e/ou condições atmosféricas.

IMPORTANTE: NÃO bloqueie o fluxo do ar na parte posterior da máquina de secar com roupa ou outros objectos. Fazê-lo impediria um fornecimento de ar adequado à câmara de combustão da máquina de secar.

A *Figura 2* ilustra o encaixe típico de uma máquina de secar Observe as dimensões mínimas e máximas.


IMPORTANTE: Instale as máquinas de secar deixando espaço suficiente para o funcionamento e tarefas de assistência, consulte a *Figura 2*.



### **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de ferimentos graves, a separação entre o armário do secador e a instalação de combustível tem de respeitar com rigor as distâncias mínimas indicadas e/ou códigos e regulamentos locais.

W770



TMB2021N SVG

#### NOTA: As áreas sombreadas indicam uma estrutura adjacente.

- 1. Recomenda-se um espaço de 13 mm [0,5 pol.] entre máquinas para a remoção ou instalação
- 2. Deixe uma abertura de 51-102 mm [2-4 pol.] na parte de cima da máquina para facilitar a remoção ou instalação. Poderá ser utilizada uma peça de acabamento amovível para tapar a abertura; não deve ser deixado nenhum espaço para o acabamento.
- **3.** Espessura máxima da tubagem 102 mm [4 pol.]
- 4. Separação mínima permitida para o restante: 305 mm [12 pol.]
- 5. Protecção
- 6. Ligação para o ar de reposição
- 7. 610 mm [24 pol.] no mínimo recomendados 914 mm [36 pol.] para as operações de manutenção
- **8.** Recomenda-se um espaço de 6 mm [0,5 pol.] entre máquinas para fins de remoção ou instalação; não deve ser deixado nenhum espaço.

Figura 2

# Posicionar e nivelar a máquina de secar roupa

- 1. Remova a porta do painel de cotão e desaparafuse os quatro parafusos de transporte (um em cada canto).
- 2. Remova a máquina de secar da plataforma.

## NOTA: Não deite os parafusos ao lixo – são os pés de nivelamento.

- **3.** Remova as quatro porcas da embalagem com a documentação e aparafuse-as por completo a cada pé de nivelamento.
- **4.** Aparafuse os quatro pés de nivelamento (parafusos) novamente nos encaixes para regulação de nível a partir do fundo.
- 5. Deslize a máquina de secar até à sua localização definitiva. Ajuste os pés de nivelamento até a máquina se encontrar nivelada, ou não acima dos 3,18 mm [0,125 polegada] na parte

frontal. Consulte a *Figura 3* . A máquina de secar não deve balançar. Bloqueie os pés de nivelamento com porcas anteriormente colocadas.

NOTA: A parte frontal da máquina de secar deve estar ligeiramente superior à parte traseira (aproximadamente 3,18 mm [0,125 polegada]). Isto impede o atrito das peças de roupa, durante o movimento do tambor, na junta da porta de vidro.

IMPORTANTE: Mantenha a máquina de secar tão próxima do piso quanto possível. O aparelho deve assentar firmemente sobre o piso, para que o peso da máquina de secar seja uniformemente distribuído.




Figura 3

## Quinto pé de nivelamento

A máquina de secar empilhável tem um quinto pé de nivelamento que é enviado na posição para cima. O quinto pé de nivelamento TEM de ser instalado corretamente no lado esquerdo mais baixo da armação do ventilador para estabilizar a máquina de secar. Consulte a *Figura 4*.

Após nivelar com os quatro pés de nivelamento, baixe o quinto pé de nivelamento para que este toque no chão e depois aperte os parafusos.



## **CUIDADO**

A máquina de secar empilhada tem uma 5.ª perna de nivelamento na armação do ventilador. É muito importante que ajuste adequadamente esta perna. A unidade tem muito peso atrás e pode balançar ou cair.

W250R1




Figura 4

# Sistema de supressão de incêndios (equipamento opcional)



## **ATENÇÃO**

O choque elétrico pode resultar em morte ou ferimentos graves. Se o sistema de distribuição de água estiver ativado, não tente operar a máquina de secar. Se o sistema de distribuição de água estiver ativado, providencie a inspeção da máquina de secar por uma agência qualificada antes de operar a máquina de secar.

W879

#### Consultar os Códigos e Autorizações Locais

Telefone para a sua companhia da água local ou para a autoridade municipal adequada para obter informações relativas aos códigos locais.

IMPORTANTE: É da sua responsabilidade que TODAS as ligações do sistema de canalização sejam levadas a cabo por um profissional qualificado, de forma a assegurar que a canalização é adequada e está de acordo com os regulamentos ou códigos locais, estatais e federais.

IMPORTANTE: É da responsabilidade da instalação ou do proprietário verificar se são fornecidas a água, pressão de água, tamanho de tubagem ou conexões necessárias. O fabricante não assumirá responsabilidade caso o sistema de supressão de incêndios não se encontre com a conexão, instalação ou manutenção correctas.

Especificações sobre a água

IMPORTANTE: Deve ser abastecida água ao sistema de supressão de incêndios, caso contrário este não funcionará conforme projectado.

O ponto de ligação à válvula solenóide eléctrica da água é uma mangueira de 19 mm [3/4 pol.]. As máquinas de secar munidas de sistema de supressão de incêndios devem ser abastecidas através de um tubo de abastecimento com uma dimensão mínima de 12,7 mm [1/2 pol.] e ter sempre uma pressão mínima de 138 kPa [20 psi] e máxima de 827 kPa [120 psi]. A taxa de fluxo não deve ser inferior a, e deve ser cerca de, 57 litros [15 galões] por minuto.

NOTA: Uma pressão de água inferior a 138 kPa [20 psi] causará um fluxo reduzido e fuga de água na válvula solenóide de água.

Se a parte posterior da máquina de secar ou o abastecimento de água se encontrarem numa área na qual estarão expostos a temperaturas baixas/glaciais, deverão ser tomadas medidas para impedir o congelamento destas linhas.

IMPORTANTE: A temperatura da água abastecida deve ser mantida entre os 4,4° e 48,9°C [40°F e os 120°F]). Se a água congelar no cano de abastecimento de água ou na válvula solenóide, o sistema de supressão de incêndios não funcionará.


IMPORTANTE: Se os sensores de temperatura no interior do tambor registarem uma temperatura abaixo dos 4,4°C [40°F], o controlo do sistema de supressão de incêndios bloqueará. Esta funcionalidade impede o funcionamento da máquina de secar com um abastecimento de água possivelmente congelada. Só quando os sensores de água registarem uma temperatura superior a 4,4°C [40°F] é que a máquina voltará a funcionar novamente.

IMPORTANTE: Deve ser usada uma linha de abastecimento/acoplamento flexível. O não funcionamento da válvula solenóide devido a ligações de canalização rígidas anulará a garantia. Recomenda-se que seja instalado um filtro ou ralo na linha de abastecimento de água.

#### Ligações de água

Ligue a máquina a um dispositivo anti-refluxo (corta vácuo) antes de ligar ao abastecimento público de água em todos os países onde a regulamentação exige certificados específicos de aprovação da água.

Juntamente com a máquina de secar são fornecidas duas mangueiras e uma válvula em Y para possibilitar a ligação do abastecimento de água à máquina de secar. As ligações de água são feitas aos casquilhos da válvula solenóide de água, situada na parte traseira da máquina de secar, A válvula em "Y" fornece uma conexão de mangueira fêmea singular (Rosca standard US 3/4-11 1/2 NH). Consulte a *Figura 5* e a *Figura 6*.



- 1. Caixa de controlo do Sistema de Supressão de Incêndios
- 2. Válvula Solenóide de Água
- 3. Abertura para cabo de alarme secundário

Figura 5

Para ligar as duas mangueiras (fornecidas com a máquina de secar), insira as arruelas de borracha (do pacote da documentação) nos acoplamentos da mangueira de admissão de água. Consulte a *Figura 6*.




Figura 6

5. Abertura para cabo de alarme secundário

Ligue as mangueiras de admissão ao abastecimento de água. Encha os tubos com água durante aproximadamente dois minutos para remover quaisquer materiais estranhos que possam obstruir os filtros da válvula misturadora de água. Esta acção é especialmente importante quando a máquina de secar é instalada num edificio recentemente construído ou renovado. Em seguida, ligue as mangueiras à válvula em "Y"; ligue a válvula em "Y" às conexões na parte traseira da máquina de secar.

IMPORTANTE: Aperte com a mão os acoplamentos da mangueira às conexões da válvula e, em seguida, gire 1/4 de volta com um alicate. Não cruze as roscas nem aperte excessivamente os acoplamentos.

IMPORTANTE: As mangueiras e outras peças de borracha natural deterioram-se após uso prolongado. As mangueiras podem desenvolver fendas, bolhas ou desgaste do material resultantes da temperatura e da pressão alta constante a que estão sujeitas. As mangueiras devem ser todas verificadas anualmente quanto a sinais visíveis de deterioração. Qualquer mangueira que apresente sinais de deterioração incluídos na lista acima deverá ser substituída imediatamente. As mangueiras deverão ser todas substituídas de cinco em cinco anos.

NOTA: Estão disponíveis mangueiras de admissão mais compridas (como equipamento extra a um custo adicional), se as mangueiras fornecidas com o tambor não forem suficientemente compridas para a instalação. Encomendar as mangueiras desta forma:

Peça No. 20617 Mangueira de admissão de 2,44 m [8 pés]

Peça No. 20618 Mangueira de admissão de 3,05 m [10 pés]

NOTA: Estão disponíveis mangueiras de descarga de substituição (a um custo adicional). Encomende a Mangueira 44073304, 36 cm [14 pol.].

#### Requisitos eléctricos



## **ATENÇÃO**

O cilindro deve estar sempre ligado a uma fonte de alimentação eléctrica. O sistema de supressão de fogo não funcionará se a alimentação principal de energia eléctrica estiver desligada.

W690

Não é necessária qualquer fonte de alimentação externa nem conexão para abastecimento. A potência para o funcionamento do sistema de supressão de incêndios de 24 Volts é fornecida pela caixa de derivação/de contactor posterior.


#### Alarme secundário

O sistema de supressão de incêndios fornece um sinal de saída secundário quando o sistema é activado. Durante a instalação da máquina de secar, poderá opcionalmente ligar a esta saída secun-

dária um sistema de alarme individual. As possíveis utilizações da saída secundária incluem, mas não se encontram limitadas a: (1) emissão de um alarme, (2) activação de um sistema de asperção (sprinkler) no edifício, (3) notificação dos bombeiros, etc. A utilização da saída auxiliar não é necessária para que o sistema de supressão de fogo funcione mas pode ser usada como protecção adicional.

A conexão à saída secundária é feita através das conexões fast-on FS-1 e FS-2 no interior da caixa de controlo do sistema de supressão de incêndios. Consulte a *Figura 7* O relé tem um funcionamento de 24 VAC, 5,2 Amp, corrente selada.

NOTA: A saída secundária é activada durante a sequência de teste de manutenção do sistema de supressão de incêndios. Tenha este facto em consideração antes da realização do teste do sistema a cada três meses. (Exemplo - Se o sistema externo usa uma saída secundária para chamar os bombeiros, deve informar os bombeiros antes e após ser efectuada a manutenção do sistema de supressão de incêndios).



TMB1999N SVG1

- 1. Abertura para cabo de alarme secundário
- 2. Fusível
- 3. Conexão Fast-On do Alarme Secundário
- 4. Botão de Teste
- 5. Luz
- 6. Botão 'Repor'
- 7. Conexão Fast-On do Alarme Secundário


Figura 7

# Para inverter a porta de carga (Série 025, 030, 035 e 055)

1. Desligue a alimentação eléctrica da máquina de secar.

- 2. Desaferrolhe e remova o painel de controlo. Remova dois parafusos de montagem do lado direito da unidade do controlo. Abra o controlo para aceder ao conjunto da presilha da guia direita do flange superior. Consulte a Figura 8.
- 3. Remova o painel de cotão.

IMPORTANTE: Sustente firmemente a porta e o conjunto da articulação, de forma a impedir que caiam após a remoção dos parafusos laterais da presilha da articulação da porta.



- TMB2100N SVG
- 1. Parafusos do Painel Frontal
- 2. Painel Frontal
- 3. Painel de controlo
- 4. Parafuso Unidade do Controlo
- 5. Unidade do Controlo
- 6. Painel de Cotão

## Figura 8

- **4.** Remova os quatro parafusos do painel frontal. Consulte a Figura 8. Mantenha os cames da articulação da porta colocados na presilha da articulação da porta. Puxe a presilha e o conjunto da porta para fora, como se se tratassem de uma peça única. Consulte a Figura 9.
- 5. Remova os restantes parafusos do painel frontal. Consulte a Figura 8. Desligue os cabos do interruptor da porta do interruptor. Retire o painel frontal. Consulte a Figura 9.
- **6.** Troque as localizações do interruptor e do bujão. Pressione as abas com um alicate ajustável para remover o bujão e o interruptor do painel frontal. Coloque novamente o interruptor,

orientando o botão na direcção do centro da máquina. Coloque novamente o bujão na anterior localização do interruptor. Consulte a *Figura 9* 





Figura 9

- 7. Corte os arames para remover o conjunto dos cabos do interruptor da porta. Certifique-se de que não danifica os cabos. Consulte a Figura 10.
- 8. Redirecione os cabos do interruptor da porta através do orificio no lado direito do painel superior. Utilize a abertura do painel e coloque os cabos para baixo através do orifício no lado esquerdo do painel superior e até ao canto superior esquerdo do receptáculo do tambor.



- TMB2109N\_SVG
- 1. Localização Inicial do Interruptor da Porta
- 2. Laços dos Fios
- 3. Localização Original do Interruptor
- 4. Localização Original do Bujão
- 5. Painel Superior
- 6. Abertura do Painel

Figura 10

- **9.** Coloque o painel frontal sobre a máquina e coloque frouxamente quatro parafusos do fundo. Ligue os cabos do interruptor da porta ao interruptor já na nova localização. Coloque o conjunto da porta e os quatro parafusos laterais da articulação da porta frouxamente. Consulte a *Figura 11*.
- 10. Verifique o encaixe do painel de cotão, ajustando o painel frontal em cima ou em baixo, conforme necessário. Aperte os quatro parafusos laterais do painel frontal para manter a posição do painel frontal, de forma a possibilitar uma abertura adequada do painel de cotão.
- **11.** Remova o painel de cotão. Aperte completamente os parafusos do fundo do painel frontal.
- **12.** Coloque novamente os parafusos superiores e as presilhas da guia.

- **13.** Se necessário ajuste o movimento do trinco de forma a que seja possível um puxão de 0,48 1,03 bar [7 15 libras] no centro do puxador.
- **14.** Coloque novamente a unidade do controlo utilizando os parafusos de montagem.
- 15. Coloque novamente o painel de controlo e o painel de cotão.

IMPORTANTE: Active novamente a energia da máquina de secar e teste para confirmar se apresenta um funcionamento correcto do interruptor da porta de carga. A Máquina de Secar não deve arrancar com a porta aberta; as máquinas de secar em funcionamento deverão parar quando a porta é aberta.




Figura 11

NOTA: Se a máquina for novamente convertida para ser operada com a porta articulada do lado direito, os cabos do interruptor da porta da porta têm de ser redireccionados. Os cabos devem ser reagrupados com os cabos do interruptor do painel de cotão. Deverão ser utilizados arames para prender os cabos do interruptor. Os arames (Peça Nº 55881) podem ser encomendados à Genuine Parts.

# Antes de colocar a máquina de secar em funcionamento

1. Retire ou abra todos os painéis e verifique se os parafusos, porcas, cavilhas, terminais e encaixes estão devidamente apertados.

- 2. Coloque novamente todos os painéis e coberturas.
- **3.** Retire e elimine o arame do interruptor do fluxo de ar para que possa oscilar livremente. Consulte a *Figura 12*.




Figura 12

- 4. Ligue a alimentação eléctrica da máquina de secar.
- **5.** Abra a válvula de fornecimento nas máquinas de secar a gás ou a vapor.
- 6. Após a execução das verificações anteriores, coloque a máquina de secar em operação premindo START (Iniciar). (Consulte o Secção de Operação para obter instruções detalhadas). Solte o botão Start (iniciar) e abra a porta de carga. O tambor deverá parar de girar num espaço de sete segundos após a abertura da porta num máximo de 51 mm [2 polegadas]. Caso não pare, regule o interruptor da porta de carga. Consulte a secção Ajustes.
- 7. Máquina de secar roupa a gás: Coloque a máquina de secar em funcionamento e verifique a chama do queimador. Regule a comporta de entrada de ar conforme necessário. Consulte a secção Ajustes.

IMPORTANTE: O sistema de ignição electrónico vai tentar ligar o gás produzindo uma faísca durante o período de "ensaio para ignição". Se o gás não ligar dentro deste período, o controlo da ignição accionará um bloqueio de segurança e a válvula só abrirá após a reposição do controlo. Poderá ser necessário tentar novamente diversas vezes para purgar o ar dos tubos de gás. Para repor, abra e feche a porta de carga e coloque a máquina de secar novamente em funcionamento. Se o estado de bloqueio se mantiver, verifique se a válvula de corte de gás manual se encontra na posição ON e se o abastecimento de gás está correctamente ligado. Se, ainda assim, a condição persistir, pare o funcionamento da máquina de secar.

- **8.** Encha o tambor com uma carga completa de trapos limpos e coloque em funcionamento para retirar óleo ou sujidades do tambor.
- 9. Verifique o funcionamento do interruptor do fluxo de ar abrindo o painel de cotão; certifique-se de que retira a fita adesiva de transporte do interruptor do fluxo de ar antes de colocar em funcionamento. Coloque fita adesiva, temporariamente, no interruptor de segurança do painel de controlo localizado atrás do canto superior esquerdo do painel de cotão. Os sistemas de aquecimento deverão desligar quando o painel de cotão está aberto com um máximo de 38 mm [1,5 polegadas].

O funcionamento do interruptor de fluxo de ar pode ser afectado se a fita adesiva de transporte ainda estiver colocada, pela falta de ar de reposição ou por uma obstrução na conduta de descarga. Estas situações devem ser verificadas. Se existir um problema, contacte um técnico de manutenção autorizado.



## **ATENÇÃO**

Não operar a máquina de secar se o interruptor de fluxo de ar estiver defeituoso. Uma mistura explosiva de gás pode acumular na máquina de secar se o fluxo de ar não funcionar apropriadamente.

W407R1

**10.** Limpe o tambor utilizando um detergente ou produto de limpeza multiusos e água. Consulte a *Figura 13*.

IMPORTANTE: O uso de lixívia à base de cloro para remover quaisquer descolorações deve ser evitado porque pode danificar o acabamento.




Figura 13

| Modelos                                  |                                | Tempo de Pré-<br>-purga (segun-<br>dos) | Ensaio para Igni-<br>ção (segundos) | Repor Situação<br>de Bloqueio:   |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Modelos até<br>10-03-2013                | CE e<br>Austrália              | 18                                      | 10                                  | 025, 030, 035, 055: Prima o botão reset ( repor), situado na parte traseira da máquina T30, T45: Prima o botão repor iluminado, situado na caixa do contactor, na parte traseira |
|  | Todos os outros                | 1-3                                     | 10                                  | Abra a porta de carga.   |
| Modelos a partir de 11/3/13 até 31/12/13 | CE                             | 1                                       | 10 (tenta acender 3 vezes)          | Em modelos com sufi-<br>xos de controlo EO,<br>RE, RU ou UO: Prima<br>start (inciar) no teclado<br>de controlo.  |
|  |                                |   |                                     | Nos modelos com to-<br>dos os restantes sufixos<br>de controlo: Prima e<br>mantenha premido o<br>botão reset (repor) na<br>caixa de derivação até<br>a luz apagar.               |
| Modelos a partir de<br>11-03-2013        | Não CE e Não-Austra-<br>lianas | 1                                       | 10 (tenta acender 3 vezes)          | Abra a porta de carga.   |
| Modelos a partir de 11/3/13, até 31/7/13 | Austrália                      | 18                                      | 10                                  | 025, 030, 035, 055: Prima o botão reset ( repor), situado na parte traseira da máquina T30, T45: Prima o botão repor iluminado, situado na caixa do contactor, na parte traseira |
| Modelos a partir de 01/08/2013           | Austrália                      | 23                                      | 23                                  | Em modelos com sufi-<br>xos de controlo EO,  |
| Modelos a partir de 01-01-2014           | СЕ                             |   |                                     | RE, RU ou UO: Prima start (inciar) no teclado de controlo.   |
|  |                                |   |                                     | Nos modelos com to-<br>dos os restantes sufixos<br>de controlo: Prima e<br>mantenha o botão do<br>controlo de reposição<br>da ignição.   |

Se a máquina de secar não estiver de acordo com NENHUM dos requisitos apresentados, retire a máquina de secar de utilização. Consulte a secção Retirar a Máquina de Secar de Serviço.

#### Apenas necessário para Modelos CE

Após a instalação da máquina, certifique-se de que realiza as seguintes tarefas:

- Rever e verificar o funcionamento da máquina com o cliente.
- Entregar toda a documentação e uma Declaração de Conformidade assinada ao cliente.
- Rever as informações sobre a garantia da máquina com o cliente.
- Colocar o autocolante de aviso no painel dianteiro da máquina, no idioma adequado ao país de venda (incluído no pacote da documentação).

## Instalação de uma Máquina de Secar Roupa a Gás da CE

#### Informações gerais

Estas informações devem ser utilizadas durante a instalação de máquinas de secar roupa a gás em países e/ou com tipos de gás diferentes da configuração de fábrica da máquina. As Máquinas de Secar são fornecidas de fábrica para funcionamento com Gás Natural de 8914 kcal/m³ [1000 Btu/pés³], ou com GPL de 22.250 kcal/m³ [2500 Btu/pés³], com gás natural do grupo H/E, designação G20 e do grupo GPL B/P, designação G30. Para instalar máquinas noutros países ou com outros tipos de gás são necessárias algumas modificações.

As máquinas são construídas com duas configurações distintas:

• Gás natural – regulado/controlador

• Gás liquefeito (LP) – não regulado/sem controlador

Para converter os modelos de Gás Natural para G. P.L., encomende o Conjunto de Válvula de Conversão e o orifício correto M405434 L.P. Consulte *Orifícios CE*.

As placas de série fornecidas de fábrica encontram-se adaptadas para os seguintes países: GB/IE/PT/ES/IT/GR/LU/CH/BE. Estas instruções referem-se a situações em que o país de utilização ou o abastecimento de gás sejam diferentes do indicado na placa com o número de série. Se aplicável, utilize o autocolante do país adequado (incluído com a máquina) e aplique-o na placa de série nas informações existentes do país.

Estas instruções são apenas válidas caso o seguinte código de país esteja indicado na máquina: GB/IE/PT/ES/IT/GR/LU/CH/BE. Se este código não estiver presente na máquina será necessário consultar as instruções técnicas, as quais fornecerão as informações necessárias relativas à modificação da máquina para a condição utilizada no respectivo país.

Antes da instalação, verifique se as condições locais de distribuição, tipo de gás e pressão e a regulação do aparelho são compatíveis.

As *Tabela 1* descrevem os diferentes gases disponíveis nos diferentes países da CE e a forma como as máquinas têm de ser configuradas para funcionar com esses gases. Na CE, existem configurações de Gás Natural que não permitem a regulação da máquina, e configurações G.P.L. que têm de ser reguladas. Para G.P.L., terceira família B/P a 50 mbar [5 kPa], encomende máquinas de Gás Natural Regulado e converta de acordo com a *Tabela 1*.

## **Orifícios CE**

| Ti-<br>po<br>de<br>gás | Fa-<br>mí-<br>lia<br>do<br>gás | Gru<br>po<br>do<br>gás | Designa-<br>ção do gás | Pressão<br>de ali-<br>mentação<br>mbar,<br>kPa [pol.<br>wc] | Pres-<br>são de<br>admis-<br>são<br>mbar,<br>kPa<br>[pol.<br>wc] | Capa-<br>cida-<br>de<br>Mode-<br>lo | Diâ-<br>metro<br>do ori-<br>fício<br>mm<br>[pol.] | Nº da<br>peça<br>do ori-<br>fício | Qua<br>nti-<br>da-<br>de |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Gás<br>natural         | Segun-<br>do                   | I <sub>2H(E)</sub>     | G20                    | 20/25, 2,0/2,5<br>[8/10]                                    | 8, 0,8<br>[3,25]   | 25                                  | 3,9<br>[0,1540]                                   | M401020                           | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 30                                  | 4,0<br>[0,1570]                                   | M402996                           | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | Т30                                 | 4,0<br>[0,1570]                                   | M402996                           | 2                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 35                                  | 4,6<br>[0,1820]                                   | M411371                           | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | T45                                 | 4,6<br>[0,1820]                                   | M411371                           | 2                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 55                                  | 5,2<br>[0,2040]                                   | M402993                           | 1                        |
| Gás<br>natural         | Segun-<br>do                   | $I_{2L}$               | G25                    | 25, 2,5 [10]  | 11, 1,1<br>[4,4]   | 25                                  | 3,9<br>[0,1540]                                   | M401020                           | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 30                                  | 4,0<br>[0,1570]                                   | M402996                           | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | Т30                                 | 4,0<br>[0,1570]                                   | M402996                           | 2                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 35                                  | 4,6<br>[0,1820]                                   | M411371                           | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | T45                                 | 4,6<br>[0,1820]                                   | M411371                           | 2                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 55                                  | 5,2<br>[0,2040]                                   | M402993                           | 1                        |

Tabela 1 continua...

| Ti-<br>po<br>de<br>gás | Fa-<br>mí-<br>lia<br>do<br>gás | Gru<br>po<br>do<br>gás | Designa-<br>ção do gás | Pressão<br>de ali-<br>mentação<br>mbar,<br>kPa [pol.<br>wc] | Pres-<br>são de<br>admis-<br>são<br>mbar,<br>kPa<br>[pol.<br>wc] | Capa-<br>cida-<br>de<br>Mode-<br>lo | Diâ-<br>metro<br>do ori-<br>fício<br>mm<br>[pol.] | Nº da<br>peça<br>do ori-<br>fício | Qua<br>nti-<br>da-<br>de |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Gás<br>natural         | Segun-<br>do                   | I <sub>2E+</sub>       | G20                    | 20, 2,0 [8]   | Não regu-<br>lamentado   | 25                                  | 3,1<br>[0,1220]                                   | 70070903                          | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 30                                  | 3,3<br>[0,1299]                                   | 44253801                          | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | Т30                                 | 3,3<br>[0,1299]                                   | 44253801                          | 2                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 35                                  | 3,7<br>[0,1440]                                   | M400998                           | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | T45                                 | 3,7<br>[0,1440]                                   | M400998                           | 2                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 55                                  | 4,3<br>[0,1695]                                   | M402988                           | 1                        |
| PL                     | Tercei-<br>ra                  | $I_{3B/P}$             | G30                    | 28/30, 2,8/3,0<br>[11,25/12]                                | Não regu-<br>lamentado   | 25                                  | 2,1<br>[0,0820]                                   | M401027                           | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 30                                  | 2,2<br>[0,0866]                                   | 70070906                          | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | T30                                 | 2,2<br>[0,0866]                                   | 70070906                          | 2                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 35                                  | 2,5<br>[0,0980]                                   | M406361                           | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | T45                                 | 2,4<br>[0,0935]                                   | M403017                           | 2                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 55                                  | 3,0<br>[0,1200]                                   | M401017                           | 1                        |

Tabela 1 continua...

| Ti-<br>po<br>de<br>gás | Fa-<br>mí-<br>lia<br>do<br>gás | Gru<br>po<br>do<br>gás | Designa-<br>ção do gás | Pressão<br>de ali-<br>mentação<br>mbar,<br>kPa [pol.<br>wc] | Pres-<br>são de<br>admis-<br>são<br>mbar,<br>kPa<br>[pol.<br>wc] | Capa-<br>cida-<br>de<br>Mode-<br>lo | Diâ-<br>metro<br>do ori-<br>fício<br>mm<br>[pol.] | Nº da<br>peça<br>do ori-<br>fício | Qua<br>nti-<br>da-<br>de |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| PL                     | Tercei-<br>ra                  | I <sub>3B/P</sub>      | G30                    | 37/50, 3,7/5,0<br>[14,9/20]                                 | 30, 3,0 [12]   | 25                                  | 2,1<br>[0,0820]                                   | M401027                           | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 30                                  | 2,2<br>[0,0866]                                   | 70070906                          | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | Т30                                 | 2,2<br>[0,0866]                                   | 70070906                          | 2                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 35                                  | 2,5<br>[0,0980]                                   | M406361                           | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | T45                                 | 2,4<br>[0,0935]                                   | M403017                           | 2                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 55                                  | 3,0<br>[0,1200]                                   | M401017                           | 1                        |
| PL                     | Tercei-<br>ra                  | I <sub>3+/3P</sub>     | G30 /G31               | 28/37, 2,8/3,7<br>[11,25/14,9]                              | Não regu-<br>lamentado   | 25                                  | 2,1<br>[0,0820]                                   | M401027                           | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 30                                  | 2,2<br>[0,0866]                                   | 70070906                          | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | Т30                                 | 2,2<br>[0,0866]                                   | 70070906                          | 2                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 35                                  | 2,5<br>[0,0980]                                   | M406361                           | 1                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | T45                                 | 2,4<br>[0,0935]                                   | M403017                           | 2                        |
|                        |                                |                        |                        |   |  | 55                                  | 3,0<br>[0,1200]                                   | M401017                           | 1                        |

Tabela 1

#### Propriedades dos Gases CE

|                   |                        |                   |                           |                              | Wi  | Hi   | Ws   | Hs                                       | d              |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|--|--|----------------|
|                   |                        |                   | De-                       |                              | Índice<br>de<br>wob-<br>be (lí-<br>quido) | Valor<br>calorí-<br>fico<br>(líqui-<br>do) | Índice<br>de<br>wob-<br>be<br>(bru-<br>to) | Valor<br>calorí-<br>fico<br>(bru-<br>to) |                |
| Tipo<br>de<br>gás | Famí-<br>lia do<br>gás | Grupo             | scri-<br>ção<br>do<br>gás | Desig-<br>nação<br>do<br>gás | Mj/m³<br>[Btu/p<br>és³]                   | Mj/m³<br>[Btu/p<br>és³]                    | Mj/m³<br>[Btu/p<br>és³]                    | Mj/m³<br>[Btu/p<br>és³]                  | Densi-<br>dade |
| Gás natu-<br>ral  | Segundo                | $I_{2H,E}$        | Não apli-<br>cável        | G20                          | 45,67<br>[1226]                           | 34,02<br>[913]                             | 50,72<br>[1362]                            | 37,78<br>[1014]                          | 0,555          |
|                   |                        | I <sub>2E+</sub>  | 2Н                        |                              |   |  |  |  |                |
|                   |                        | $I_{2L}$          | Não apli-<br>cável        | G25                          | 37,38<br>[1004]                           | 29,25<br>[785]                             | 41,52<br>[1115]                            | 32,49<br>[872]                           | 0,612          |
|                   |                        | I <sub>2E+</sub>  | 2L                        |                              |   |  |  |  |                |
| PL                | Terceira               | I <sub>3B/P</sub> | Não apli-<br>cável        | G30                          | 80,58<br>[2164]                           | 116,09<br>[3117]                           | 87,33<br>[2345]                            | 125,81<br>[3378]                         | 2,075          |
|                   |                        | I <sub>3+</sub>   | Butano<br>puro            |                              |   |  |  |  |                |
|                   |                        | I <sub>3+</sub>   | Propano<br>puro           | G31                          | 70,69<br>[1898]                           | 88 [2363]                                  | 76,83<br>[2063]                            | 95,65<br>[2568]                          | 1,55           |
|                   |                        | I <sub>3P</sub>   | GPL com<br>Propano        |                              |   |  |  |  |                |

Tabela 2

#### Alterar a Configuração do Gás


- Determine as operações de conversão necessárias para converter a configuração fornecida de origem para a configuração desejada.
- **2.** Efectue as conversões necessárias para que a máquina fique devidamente configurada para o país e gás pretendidos. Consulte as secções seguintes:
  - Como converter uma válvula de gás de regulada para não regulada
  - Como alterar a dimensão do orifício do queimador
  - Como Ajustar o Controlador/Regulador da Válvula de Gás



## **ATENÇÃO**

Ao converter a máquina de secar para um gás ou pressão diferentes, verifique primeiro que a pressão da entrada de fornecimento está equipada com um regulador de pressão (localizado acima da máquina de secar) que irá manter o fornecimento de gás na pressão de entrada especificada.

W430R1



- 1. Válvula de corte de gás (Acima da torneira de pressão)
- 2. Torneira de Pressão
- 3. Válvula de Corte de Gás (Apresentada na posição fechada) (Não Fornecida)
- 4. Pressão de Entrada Local Especificada

## Figura 14

## Como alterar a dimensão do orifício do queimador

- Desligue a alimentação da máquina de secar. Desligue a válvula de corte do gás da máquina de secar. Consulte a Figura 14.
- 2. Remova o suporte de fixação. Desaparafuse a porca do suporte de fixação próxima da válvula de gás. Remova o(s) orificio(s) do queimador do suporte de fixação. Consulte a *Figura 15* e *Figura 16*.
- **3.** Instale o(s) novo(s) e correcto(s) orificio(s) do queimador. Consulte a *Figura 17* e a *Tabela 1* . Aperte cada um a 9-10 Nm.

#### Procedimentos Específicos de Conversão

Como converter uma válvula de gás de regulada para não regulada

NOTA: A conversão de regulada para não regulada apenas é necessária quando as máquinas de secar reguladas foram encomendadas mas foram precisas máquinas de secar não reguladas.

- 1. Desligue a alimentação da máquina de secar. Desligue a válvula de corte do gás da máquina de secar. Consulte a *Figura* 14.
- 2. Siga as instruções no Kit de Conversão Peça Nº 431485.


NOTA: Estes kits não contêm quaisquer orifícios de queimador.

- **3.** Substitua o(s) orificio(s) do queimador de acordo com a *Tabela 1*.
- **4.** Se aplicável, utilize o autocolante de conversão adequado (incluído na máquina) e aplique-o na placa de série nas informações "AJUSTADO PARA GÁS: ".
- 5. Prepare a máquina de secar para ser utilizada.

- **4.** Coloque novamente o conjunto do suporte de fixação na válvula de gás, certificando-se que o(s) orificio(s) do queimador se encontram alinhados com a abertura do tubo do queimador. Consulte a *Figura 17*.
- 5. Prepare a máquina de secar para ser utilizada.

NOTA: Os orifícios em branco do queimador são a Peça Nº M400995.

#### Modelos até 31-12-2013



TMB2252N\_SVG

- 1. Válvula de Corte de Gás (Apresentada na posição fechada) (Não Fornecida)
- 2. Válvula de gás
- 3. Orifício do Queimador
- **4.** Junta e armação de ajuste do regulador (versão regulada mostrada)
- 5. Suporte da válvula de gás
- **6.** Peça Nº 70201901 Placa do Orifício Gás Natural L.P. Série 025 (Para utilização apenas nos Modelos L.P. de Gás Natural Série 025)
- 7. Pressão necessária de admissão do queimador
- 8. Manómetro
- 9. Ligar sobre o parafuso de pressão ranhurado solto na parte de baixo da válvula de gás
- 10. Suporte de Fixação

Figura 15

# Modelos a partir de 01-01-2014 3 TMB2405N\_SVG 1. Válvula de gás 2. Manómetro 3. Pressão necessária de admissão do queimador 4. Ligar sobre o parafuso da torneira depressão, sextavado solto

- 5. Adaptador de orifício
- 6. Orificio do Queimador
- 7. Mola
- 8. Tampa
- 9. Pino

Figura 16

#### Como Ajustar o Controlador/Regulador da Válvula de Gás

- 1. Verifique a pressão do orificio do queimador de gás (colector) do seguinte modo. Consulte a Figura 15 e Figura 16.
- 2. Remova o bujão da torneira de pressão.
- 3. Ligue um manómetro de tubo em U (ou medidor de pressão semelhante) à torneira de pressão do orifício do queimador (colector).
- 4. Inicie a máquina de secar e anote a pressão quando a chama estiver a arder. Remova a tampa do regulador e ajuste o parafuso do regulador até que a pressão do orificio do queimador por tabela aplicável seja atingida. Substitua a tampa do regulador. Consulte a Figura 15 e Figura 16.

5. Prepare a máquina de secar para ser utilizada.




Figura 17

## Requisitos de Descarga

## Requisitos de Descarga



## **ATENÇÃO**

Um secador produz cotão que se pode incendiar. Para reduzir o risco de incêndio, o secador tem de ter uma saída de descarga para o exterior.

W057R1



## **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de incêndio, NÃO utilize tubagens de plástico ou de folha fina para fazer a descarga da máquina de secar.

W773



## **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de incêndio e acumulação de gases combustíveis NÃO faça a descarga do ar do secador através de um buraco de uma janela, respiradouro de gás, chaminé ou área fechada sem ventilação, como uma parede de um sótão, tecto, acesso ou espaço fechado de um edifício.

W059R1

## Disposição

Sempre que possível instale as máquinas de secar ao longo de uma parede exterior, onde o comprimento da conduta possa ser mantido num nível mínimo e o ar de reposição possa ser acedido com facilidade. A construção não deve obstruir o fluxo de ar situado na parte traseira da máquina de secar. Se isto ocorresse iria impedir que chegasse um fornecimento de ar adequado à câmara de combustão da máquina de secar.

## Ar de Reposição

As máquinas de secar são ventiladas por ar forçado e requerem provisões para o ar de reposição substituir o ar ventilado através da máquina de secar.

IMPORTANTE: Não obstrua a passagem de ar de combustão e ventilação.

## Abertura (para o exterior) de ar de reposição para cada máquina de secar

| Modelo         | Abertura   |
|----------------|--|
| Séries 025/030 | 70.968 mm <sup>2</sup> [110 pol. <sup>2</sup> ]  |
| Séries 035/055 | 92.903 mm <sup>2</sup> [144 pol. <sup>2</sup> ]  |
| Série T30      | 141.935 mm <sup>2</sup> [220 pol. <sup>2</sup> ] |
| Série T45      | 185.806 mm <sup>2</sup> [288 pol. <sup>2</sup> ] |

As aberturas de ar de reposição com persianas restringem a passagem do ar. A abertura tem de ser aumentada para compensar a área ocupada pelas persianas.

As aberturas de ar de reposição em divisões que contêm máquinas de secar e/ou aquecedores de água quente accionados por gás ou outros aparelhos de ventilação por gravidade têm de ser aumentadas até um nível suficiente para prevenir correntes descendentes em qualquer das condutas de ventilação quando todas as máquinas de secar estiverem a funcionar. Não coloque aparelhos de ventilação por gravidade entre a(s) máquina(s) de secar e as aberturas de ar de reposição. Se for necessário conduzir o ar de reposição até às máquinas de secar, aumente a área das condutas em 25 % para compensar quaisquer restrições no movimento do ar

## Ventilação



## **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de incêndio devido ao aumento da pressão estática, não recomendamos a instalação de filtros secundários em linha de cotão ou colectores de cotão. Se forem necessários sistemas secundários, limpar frequentemente o sistema para garantir uma operação segura.

W749

IMPORTANTE: A instalação de filtros em linha ou colectores de cotão resultará no aumento da pressão estática. Não proceder a uma manutenção adequada do sistema secundário de cotão reduzirá a eficiência da máquina de secar e pode anular a garantia da máquina.

De modo a obter uma eficiência máxima e uma acumulação mínima do cotão, a máquina de secar deve ser ventilada para o exterior pela rota mais curta possível.

Para um funcionamento correcto é essencial que as condutas de descarga tenham o tamanho apropriado. Todos os cotovelos devem ser do tipo plano. As condutas de escape devem ser montadas de modo a que as superfícies interiores estejam lisas, para que as uniões não permitam a acumulação de cotão. NÃO USE tubos flexíveis de plástico, película fina ou do tipo B - recomenda-se tubos metálicos rígidos. Utilize condutas de descarga feitas de chapa metálica ou outro material não combustível. NÃO utilize parafusos de chapa nem fechos nas junções dos tubos de descarga que se prolongam até ao tubo e apanham o cotão. É recomendada a utilização de fita adesiva e de rebites cegos em todos os encaixes e junções, se permitido pelos códigos locais.

Antes de instalar a(s) nova(s) máquina(s) de secar, verifique se as condutas antigas estão bem limpas.



## **ATENÇÃO**


Condutas com dimensões erradas ou montadas incorrectamente levam a uma contrapressão excessiva que resulta numa secagem lenta, uma acumulação de cotão na conduta, deixando que o cotão circule na divisão e aumente o risco de incêndio.

W355

NOTA: As condutas de descarga têm de ser feitas de folha metálica ou outros materiais não combustíveis. As condutas devem ser equivalentes, em força e resistência à corrosão, às condutas de chapa de aço galvanizado com uma espessura não inferior a 0,495 mm [0,0195 polegadas].

Quando a conduta de descarga perfurar uma parede inflamável ou tecto, a abertura deve ser dimensionada consoante os códigos locais. OO espaço que circunda a conduta deve ser vedado com material não combustível. Consulte a *Figura 18*.

IMPORTANTE: Para obter o melhor rendimento instale uma conduta de descarga em cada máquina de secar. Não instale um aquecedor de água quente num compartimento onde estejam máquinas de secar. É melhor ter o aquecedor de água noutro compartimento com uma saída de ar separada.



- 1. Faixa amovível do painel na parede da estrutura para permitir a remoção da máquina de secar da parede da estrutura
- 2. Partição ou divisória
- 3. Distância mínima entre a abertura de ventilação e o tecto, solo ou outras obstruções: 914 mm [36 pol.]
- 4. 51 mm [2 pol.] de folga mínima em ambos os lados da conduta
- 5. Fluxo de ar de escape comprimento máximo da conduta rígida 4,3 m [14 pés] ou 2,4 m [7,87 pés] de conduta metálica flexível

Figura 18

NOTA: Não instale uma rede ou separação metálica na abertura da conduta de exaustão para evitar a acumulação de cotão ou obstruir a descarga adequada do ar das máquinas de secar.

NOTA: Nos casos em que a conduta de descarga perfure uma parede inflamável ou tecto, a abertura deve ser dimensionada consoante os códigos locais.

NOTA: O interior da conduta tem de estar liso. Não utilize parafusos de folha metálica para unir as secções.

NOTA: Posicione e saída de ar suficientemente afastada da entrada de ar para evitar realimentação com o ar da saída.

Consulte o seu código de construção local para obter os regulamentos que possam também ser aplicáveis.

#### Ventilação Individual

Para obter uma eficiência e desempenho de topo, é preferível ventilar a(s) máquina(s) de secar individualmente para o exterior.

IMPORTANTE: Em nenhum ponto poderá a área da secção transversal da ventilação instalada ser inferior à área da secção transversal da saída de escape da máquina de secar.

A conduta de exaustão deve ser concebida de modo a que a contrapressão estática medida 305 mm [12 polegadas] a partir da saída de exaustão não exceda a pressão máxima permissível especificada na Tabela de Especificações e Dimensões ou no autocolante de instalação que se encontra na parte traseira da máquina de secar a tambor.

## NOTA: A contrapressão estática deve ser medida com a máquina de secar a funcionar.

A extensão máxima permissível da ventilação é de 4,3 m [14 pés] e dois cotovelos de 90°, ou equivalente. Se o comprimento equivalente de uma conduta requerido para uma instalação exceder o comprimento equivalente máximo admissível, o diâmetro de uma conduta arredondada deve ser aumentado em 10 % por cada 6,1 m [20 pés] metros adicionais. A área da secção transversal de uma conduta rectangular deve ser aumentada em 20 % por cada 6,1 m [20 pés] metros adicionais. Consulte a *Tabela 3* para determinar uma ventilação equivalente.

| Diâmetro da Conduta | Comprimento Equiva-<br>lente da Conduta Rec-<br>ta Rígida |
|---------------------|---|
| 203 mm [8 pol.]     | Um cotovelo de 90° = 2,83 m<br>[9,3 pés]                  |
| 254 mm [10 pol.]    | Um cotovelo de 90° = 3,5 m<br>[11,6 pés]                  |

Tabela 3 continua...

| Diâmetro da Conduta  | Comprimento Equiva-<br>lente da Conduta Rec-<br>ta Rígida |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| 305 mm [12 pol.]   | Um cotovelo de 90° = 4,3 m<br>[14 pés]                    |  |  |  |
| 356 mm [14 pol.]   | Um cotovelo de 90° = 4,9 m<br>[16 pés]                    |  |  |  |
| 406 mm [16 pol.]   | Um cotovelo de 90° = 5,7 m<br>[18,7 pés]                  |  |  |  |
| 457 mm [18 pol.]   | Um cotovelo de 90° = 6,4 m<br>[21 pés]                    |  |  |  |
| Comprimento Equivalente (metros) = 1,17 x Diâmetro do Tu-<br>bo (mm) |   |  |  |  |

Tabela 3

Exemplo: Um comprimento equivalente de tubo de 4,3 m [14 pés] com tubo de diâmetro de 305 mm [12 polegadas] e dois cotovelos de 90° é:

Comprimento equivalente

- $= 4.3 \text{ m} [14 \text{ pés}] + (2) \text{ cotovelos de } 90^{\circ}$
- = 4.3 m [14 pés] + 4.3 m [14 pés] + 4.3 m [14 pés]
- = 12.8 m [42 pés]

Com a máquina de secar em funcionamento, o fluxo de ar em qualquer ponto do tubo deve ser no mínimo de 366 m/min. [1200 pés/min.] para assegurar que o cotão permanece no ar. Se não puderem ser mantidos os 366 m/min. [1200 pés/min.], agende inspecções mensais e uma limpeza das condutas.

NOTA: O comprimento máximo da conduta de metal flexível não deve exceder os 2,4 m [7,87 pés] conforme requerido, de modo a estar em conformidade com a norma UL2158, cláusula 7.3.2A.

#### Ventilação do Colector

Apesar de ser preferível ventilar as máquinas de secar individualmente para o exterior, pode ser utilizada uma conduta principal do colector se as suas dimensões estiverem em conformidade com a *Figura 20* e a *Figura 21*. Esta ilustração indica os diâmetros mínimos que devem ser aumentados se o comprimento do colector exceder os 4,3 m [20 pés] e dois cotovelos de 90°. O diâmetro de uma conduta arredondada deve ser aumentado em 10 % por cada 6,1 m [20 pés] metros adicionais. A área de secção transversal de uma conduta retangular ou quadrada deve ser aumentada em 20% por cada 6,1 m [20 pés] adicionais. Consulte a *Tabela 4* para determinar as dimensões de condutas equivalentes. A conduta do colector pode ser rectangular ou quadrada na secção transversal, desde que a área não seja reduzida. DEVERÃO

ser adoptadas precauções para a remoção do cotão e limpeza da conduta do colector.

O sistema de coletor de ventilação deve ser concebido de modo a que a contrapressão estática medida 305 mm [12 polegadas] a partir da saída de exaustão não exceda a pressão máxima permissível especificada na Tabela de Especificações e Dimensões ou no autocolante de instalação que se encontra na parte traseira da máquina de secar a tambor. A contrapressão estática deve ser medida com todas as máquinas de secar a tambor ventiladas para o coletor em funcionamento.

NOTA: Nunca ligue a conduta de uma máquina de secar num ângulo de 90° relativamente a uma conduta de colector. Consulte a *Figura 19*. Fazer isso causaria uma contrapressão excessiva, resultando num desempenho abaixo do esperado. Nunca ligue duas condutas de descarga da máquina de secar directamente paralelas uma à outra no ponto de entrada da conduta do colector.

Com a máquina de secar em funcionamento, o fluxo de ar em qualquer ponto do tubo deve ser no mínimo de 366 m/min. [1200 pés/min.] para assegurar que o cotão permanece no ar. Se não puderem ser mantidos os 366 m/min. [1200 pés/min.], agende inspecções mensais e uma limpeza das condutas.




Figura 19




Figura 20

| Estação de tuba-<br>gem | Eco Line 025    | Classic Line 025<br>e todas as Séries<br>030 | Série 035, 055 e<br>T30 | Série T45        |
|-------------------------|-----------------|--|-------------------------|------------------|
| A                       | 102 mm [4 pol.] | 152 mm [6 pol.]                              | 203 mm [8 pol.]         | 254 mm [10 pol.] |
| В                       | 152 mm [6 pol.] | 254 mm [10 pol.]                             | 305 mm [12 pol.]        | 381 mm [15 pol.] |

Tabela 4 continua...

2. 45° Padrão

| Estação de tuba-<br>gem | Eco Line 025     | Classic Line 025<br>e todas as Séries<br>030 | Série 035, 055 e<br>T30 | Série T45        |
|-------------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|
| С                       | 203 mm [8 pol.]  | 305 mm [12 pol.]                             | 381 mm [15 pol.]        | 457 mm [18 pol.] |
| D                       | 254 mm [10 pol.] | 356 mm [14 pol.]                             | 432 mm [17 pol.]        | 533 mm [21 pol.] |
| Е                       | 305 mm [12 pol.] | 406 mm [16 pol.]                             | 483 mm [19 pol.]        | 610 mm [24 pol.] |
| F                       | 305 mm [12 pol.] | 457 mm [18 pol.]                             | 533 mm [21 pol.]        | 660 mm [26 pol.] |
| G                       | 356 mm [14 pol.] | 483 mm [19 pol.]                             | 584 mm [23 pol.]        | 711 mm [28 pol.] |
| Н                       | 356 mm [14 pol.] | 508 mm [20 pol.]                             | 610 mm [24 pol.]        | 762 mm [30 pol.] |
| I                       | 381 mm [15 pol.] | 559 mm [22 pol.]                             | 660 mm [26 pol.]        | 813 mm [32 pol.] |
| J                       | 406 mm [16 pol.] | 584 mm [23 pol.]                             | 686 mm [27 pol.]        | 838 mm [33 pol.] |
| К                       | 432 mm [17 pol.] | 610 mm [24 pol.]                             | 711 mm [28 pol.]        | 889 mm [35 pol.] |
| L                       | 457 mm [18 pol.] | 635 mm [25 pol.]                             | 762 mm [30 pol.]        | 914 mm [36 pol.] |

Tabela 4

NOTA: A *Tabela 4* representa máquinas com a mesma dimensão de respiradouro. Se forem utilizados respiradouros com várias dimensões, consulte um especialista local em AVC (aquecimento, ventilação e climatização).

NOTA: É recomendável a limpeza da conduta a cada 183 cm [6 pés].




Figura 21

Consulte a *Tabela 4* para informações referentes às medições de cada celector.

# Requisitos de gás

## Requisitos de gás



## **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de incêndio ou explosão, NÃO LIGUE A CANALIZAÇÃO DE GÁS AO SECADOR SE O TIPO DE FORNECIMENTO DE GÁS NÃO CORRES-PONDER AO ESPECIFICADO NA PLACA COM O NÚMERO DE SÉRIE DO SECADOR! Terá primeiro de modificar o bico de gás e a válvula de gás. Estão disponíveis kits de modificação adequados.

W060R1



## **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de fugas de gás, incêndios ou explosões, use um novo conector flexível em aço inoxidável.

W774

IMPORTANTE: Todas as revisões ou modificações têm de ser executadas por revendedores, distribuidores ou técnicos de assistência locais autorizados pelo fabricante.

IMPORTANTE: O secador tem de ser isolado do sistema de tubagem de fornecimento de gás fechando a válvula de fecho manual respectiva durante qualquer teste de pressão do sistema de tubagem de gás a uma pressão teste igual ou inferior a 3,45 kPa, 34,5 mbar [0,5 psig].

NOTA: Nas válvulas de gás com interruptor de segurança manual na válvula de gás, o interruptor não protege a válvula deste teste de pressão. Utilizar a válvula de corte de gás do sistema de tubagem de abastecimento de gás para proteger a válvula.

IMPORTANTE: A máquina de secar e a válvula de corte manual têm de ser desligadas da canalização de abastecimento de gás durante os testes de pressão do sistema com pressões de teste que excedam 3,45 kPa, 34,5 mbar [0,5 psig].

IMPORTANTE: A instalação deve estar em conformidade com os códigos locais ou, na ausência destes, com:

- a edição mais recente do "Código Nacional de Gás Combustível", ANSI Z223.1/NFPA 54 nos EUA,
- as Normas CAN/CSA-B149.1 ou com o Código de Instalação de Propano e Gás Natural no Canadá,
- Na Austrália e Nova Zelândia, a instalação deverá estar de acordo com a Norma de Instalações de Gás AS/NZS 5601, Parte 1: Instalações Gerais.

Obtenha o tamanho do tubo de fornecimento de gás junto do seu fornecedor de gás. Consulte *Tabela 5* e *Tabela 6* para obter informações gerais sobre tamanhos de tubos.

Os itens que se seguem devem ser colocados e instalados pelo cliente para a linha de abastecimento de gás em cada máquina de secar. Consulte a *Figura 22*.

- Separadores de sedimentos
- Válvulas de corte
- Torneiras de pressão de abastecimento

É importante que seja mantida a mesma pressão em todas as ligações de gás da máquina de secar. Isto poderá ser feito através da instalação de um circuito de gás com um tubo de 25,4 mm [1 polegada] para manter uma pressão equivalente em todas as ligações de gás. Consulte a *Figura 23*.



## **ATENÇÃO**

Para reduzir de incêndio ou explosão, se ligar o secador a gás liquefeito (L.P.), o compartimento onde está instalado o secador deve ter um furo de ventilação para o exterior.

W062R1

Pressões de GÁS NATURAL com todos os aparelhos a gás em funcionamento (máquinas de secar, aquecedores de água, aquecedores do espaço, fornos, etc.):

|             | Modelos<br>Não da<br>CE e Não<br>Australia-<br>nos | Modelos<br>Australia-<br>nos e Co-<br>reanos | Modelos<br>CE |  |
|-------------|--|--|---------------|--|
| Máximo      | 10,5 pol. w.c.                                     | 2,61 kPa                                     | 26,1 mbar     |  |
| Recomendado | 6,5 pol. w.c                                       | 1,62 kPa                                     | 16,2 mbar     |  |
| Mínimo      | 5 pol. w.c.  | 1,13 kPa                                     | 12,4 mbar     |  |

Pode ser necessário um regulador de pressão em linha se a pressão da linha ultrapassar os 26,1 mbar, 2,61 kPa [coluna de água de 10,5 polegadas] com todos os aparelhos a gás a funcionar.

Pressões de GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO (GPL) com todos os aparelhos a gás em funcionamento (máquinas de secar, aquecedores de água, aquecedores do espaço, fornos, etc.):

|             | Modelos<br>Não da<br>CE e Não<br>Australia-<br>nos | Modelos<br>Australia-<br>nos e Co-<br>reanos | Modelos<br>CE |
|-------------|--|--|---------------|
| Máximo      | 13 pol. w.c.                                       | 3,23 kPa                                     | 32,3 mbar     |
| Recomendado | 11 pol. w.c.                                       | 2,74 kPa                                     | 27,4 mbar     |
| Mínimo      | 10 pol. w.c.                                       | 2,49 kPa                                     | 24,9 mbar     |

Para converter modelos não CE de Gás Natural para GPL:

| Série 025 | M6699P3 |
|-----------|---------|
| Série 030 | M4703P3 |
| Série T30 | M4707P3 |
| Série 035 | M4711P3 |
| Série T45 | M4880P3 |
| Série 055 | M4924P3 |

Os GASES CE referem-se à secção Instalação de Máquinas de Secar a Gás da CE, os dados apresentados acima não se aplicam à CE.

Ligue o gás e verifique todas as ligações dos tubos (internas e externas) quanto a fugas de gás com um fluido de detecção de fugas não corrosivo. Drene o ar na linha de abastecimento de gás colocando a máquina de secar no modo de secagem. Se o queimador não acender e a unidade bloquear, abra e feche a porta e reinicie. Repita estes passos até o queimador acender. Utilize composto


para tubos resistente a acções do G.P.L. em todas as roscas dos tubos.



## **ATENÇÃO**

Verifique todas as ligações dos tubos, internas e externas, quanto a fugas de gás com um fluido de detecção de fugas não corrosivo. Para reduzir o risco de explosão ou incêndio, NÃO UTILIZE UMA CHAMA ABERTA PARA VERIFICAR AS FUGAS DE GÁS! As ligações de gás devem verificadas duas vezes por ano quanto a fugas.


W635



- 1. Linha de Gás para Máquina de Secar
- 2. Sistema de Tubagem de Abastecimento de Gás
- 3. Encaixe "T" para Gás
- 4. Tubo de Gás 76 mm [3 pol.] Mínimo
- 5. Tampa do Tubo de Gás
- **6.** Separador de Sedimentos

Figura 22

## Dimensão e Circuito do Tubo de Fornecimento de Gás



TMB2126N\_SVG

- 1. Fornalha de Gás [127 Mj/hr, 35,2 kW [120.000 Btu/hr]]
- 2. Aquecedores de Água a Gás [422 Mj/hr, 117,2 kW [400.000 Btu/hr] cada]
- **3.** Aquecedores a Gás [79 Mj/hr, 20,5 kW [70.000 Btu/hr] cada]
- 4. Separadores de Sedimentos, Torneiras de Pressão de Fornecimento e Válvulas de Fecho. Consulte a Figura 22.
- 5. Circuito do Tubo de Gás 25,4 mm [1 pol.]
- **6.** 5,8 m [19 pés]
- 7. Tamanho Mínimo do Tubo é de 12,7 mm [0,5 pol.]
- **8.** 7,6 m [25 pés]
- 9. Regulador Principal
- 10. Válvulas de corte do
- 11. Regulador de Pressão (se necessário)
- 12. Secadores da série 025 = 67,52 Mj/h, 18,7 kW [64.000 Btu/h] cada; Secadores da série 030 = 77,02 Mj/h, 21,4 kW [73.000 Btu/h] cada; Secadores da série 035 =94,95 Mj/h, 26,4 kW [90.000 Btu/h] cada; Secadores da série 30 empilhados = 77,02 Mj/h, 21,4 kW [73.000 Btu/h] por secador; 154,03 Mj/h, 42,8 kW [146.000 total Btu/h] por máquina; Secadores da série 45 empilhados = 100,23 Mj/h, 27,8 kW [95.000 Btu/h] por secador; 200,45 Mj/h, 55,6 kW [190.000 total Btu/h] por máquina; Secadores da série 055 = 118,16 Mj/h, 32,8 kW [112.000 Btu/h] cada

Figura 23

#### CÁLCULOS DE AMOSTRA:

Comprimento equivalente = Comprimento total do tubo de abastecimento de gás principal até à extremidades das máquinas de secar.

- = tubo de abastecimento de gás 7,6 m + 5,8 m [25 pés + 19 pés]
- = Linha de Gás Total 13,4 m [44 pés]

Total Btu/hr = A soma de Btu/hr de todas as máquinas de secar da série 030 alimentadas pelo tubo de fornecimento de gás principal.

Tamanhos de tubos de gás a baixa pressão NOTA: Os cálculos dos tamanhos baseiam-se no Código de Gás Combustível Nacional do país do fabricante da máquina.

- $= 9 \times 21.4 [73.000]$
- = 192,6 kW [657.000 Btu/hr]

Com *Tabela 5* e *Tabela 6* , o diâmetro do tubo de fornecimento principal deve ser 51 mm [2 pol.].

IMPORTANTE: A tubagem do circuito do gás tem de ser instalada tal da forma ilustrada, para igualar a pressão do gás em todas as máquinas de secar ligadas a um abastecimento de gás único. Outros aparelhos que utilizem gás devem ser ligados a montante do circuito.

Tamanho do tubo de gás necessário para Gás Natural de 1000 Btu (condições standard) na pressão a montante —  $17.4 \pm 4$  mbar,  $1.74 \pm 0.37$  kPa [7  $\pm 1.5$  pol.] de pressão de coluna de água

|                                    | Compriment  | o equivalente       |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
|                                    | 7,63 m [25<br>pés]  | 15,25 m [50<br>pés] | 22,88 m [75<br>pés] | 30,50 m<br>[100 pés] | 38,13 m<br>[125 pés] | 45,75 m<br>[150 pés] |  |  |  |  |
| Aparelhos<br>a Gás Total<br>Btu/hr | Com base na Queda de Pressão de Coluna de Água de 0,3 pol. para o Comprimento Apresentado  Dimensões apresentadas em mm [polegadas] |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| 100.000                            | 19,05 [0,75]  | 19,05 [0,75]        | 19,05 [0,75]        | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            |  |  |  |  |
| 120.000                            | 19,05 [0,75]  | 19,05 [0,75]        | 25,40 [1]           | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            |  |  |  |  |
| 140.000                            | 19,05 [0,75]  | 25,40 [1]           | 25,40 [1]           | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            |  |  |  |  |
| 160.000                            | 19,05 [0,75]  | 25,40 [1]           | 25,40 [1]           | 25,40 [1]            | 31,75 [1,25]         | 31,75 [1,25]         |  |  |  |  |
| 180.000                            | 19,05 [0,75]  | 25,40 [1]           | 25,40 [1]           | 31,75 [1,25]         | 31,75 [1,25]         | 31,75 [1,25]         |  |  |  |  |
| 200.000                            | 25,40 [1]   | 25,40 [1]           | 25,40 [1]           | 31,75 [1,25]         | 31,75 [1,25]         | 31,75 [1,25]         |  |  |  |  |
| 300.000                            | 25,40 [1]   | 31,75 [1,25]        | 31,75 [1,25]        | 31,75 [1,25]         | 38,10 [1,5]          | 38,10 [1,5]          |  |  |  |  |
| 400.000                            | 31,75 [1,25]  | 31,75 [1,25]        | 38,10 [1,5]         | 38,10 [1,5]          | 38,10 [1,5]          | 38,10 [1,5]          |  |  |  |  |
| 500.000                            | 31,75 [1,25]  | 38,10 [1,5]         | 38,10 [1,5]         | 38,10 [1,5]          | 38,10 [1,5]          | 50,80 [2]            |  |  |  |  |
| 600.000                            | 31,75 [1,25]  | 38,10 [1,5]         | 38,10 [1,5]         | 50,80 [2]            | 50,80 [2]            | 50,80 [2]            |  |  |  |  |
| 700.000                            | 38,10 [1,5]   | 38,10 [1,5]         | 50,80 [2]           | 50,80 [2]            | 50,80 [2]            | 50,80 [2]            |  |  |  |  |
| 800.000                            | 38,10 [1,5]   | 38,10 [1,5]         | 50,80 [2]           | 50,80 [2]            | 50,80 [2]            | 50,80 [2]            |  |  |  |  |
| 900.000                            | 38,10 [1,5]   | 50,80 [2]           | 50,80 [2]           | 50,80 [2]            | 50,80 [2]            | 63,50 [2,5]          |  |  |  |  |
| 1.000.000                          | 38,10 [1,5]   | 50,80 [2]           | 50,80 [2]           | 50,80 [2]            | 63,50 [2,5]          | 63,50 [2,5]          |  |  |  |  |
| 1.100.000                          | 38,10 [1,5]   | 50,80 [2]           | 50,80 [2]           | 50,80 [2]            | 63,50 [2,5]          | 63,50 [2,5]          |  |  |  |  |
| 1.200.000                          | 38,10 [1,5]   | 50,80 [2]           | 50,80 [2]           | 63,50 [2,5]          | 63,50 [2,5]          | 63,50 [2,5]          |  |  |  |  |
| 1.300.000                          | 50,80 [2]   | 50,80 [2]           | 63,50 [2,5]         | 63,50 [2,5]          | 63,50 [2,5]          | 63,50 [2,5]          |  |  |  |  |
| 1.400.000                          | 50,80 [2]   | 50,80 [2]           | 63,50 [2,5]         | 63,50 [2,5]          | 63,50 [2,5]          | 63,50 [2,5]          |  |  |  |  |
| 1.500.000                          | 50,80 [2]   | 50,80 [2]           | 63,50 [2,5]         | 63,50 [2,5]          | 63,50 [2,5]          | 63,50 [2,5]          |  |  |  |  |
| 1.600.000                          | 50,80 [2]   | 50,80 [2]           | 63,50 [2,5]         | 63,50 [2,5]          | 63,50 [2,5]          | 76,20 [3]            |  |  |  |  |
| 1.700.000                          | 50,80 [2]   | 63,50 [2,5]         | 63,50 [2,5]         | 63,50 [2,5]          | 76,20 [3]            | 76,20 [3]            |  |  |  |  |

Tabela 5 continua...

Tamanho do tubo de gás necessário para Gás Natural de 1000 Btu (condições standard) na pressão a montante —  $17.4 \pm 4$  mbar,  $1.74 \pm 0.37$  kPa [ $7 \pm 1.5$  pol.] de pressão de coluna de água

|   | Compriment         | to equivalente      |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
|   | 7,63 m [25<br>pés] | 15,25 m [50<br>pés] | 22,88 m [75<br>pés] | 30,50 m<br>[100 pés] | 38,13 m<br>[125 pés] | 45,75 m<br>[150 pés] |  |  |  |  |  |
| Aparelhos<br>a Gás Total<br>Btu/hr Com base na Queda de Pressão de Coluna de Água de 0,3 pol. para o Comprimento Apre-<br>sentado<br>Dimensões apresentadas em mm [polegadas] |                    |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| 1.800.000   | 50,80 [2]          | 63,50 [2,5]         | 63,50 [2,5]         | 63,50 [2,5]          | 76,20 [3]            | 76,20 [3]            |  |  |  |  |  |
| 1.900.000   | 50,80 [2]          | 63,50 [2,5]         | 63,50 [2,5]         | 76,20 [3]            | 76,20 [3]            | 76,20 [3]            |  |  |  |  |  |
| 2.000.000   | 50,80 [2]          | 63,50 [2,5]         | 63,50 [2,5]         | 76,20 [3]            | 76,20 [3]            | 76,20 [3]            |  |  |  |  |  |
| 2.200.000   | 50,80 [2]          | 63,50 [2,5]         | 76,20 [3]           | 76,20 [3]            | 76,20 [3]            | 76,20 [3]            |  |  |  |  |  |
| 2.400.000   | 63,50 [2,5]        | 63,50 [2,5]         | 76,20 [3]           | 76,20 [3]            | 76,20 [3]            | 88,90 [3,5]          |  |  |  |  |  |
| 2.600.000   | 63,50 [2,5]        | 63,50 [2,5]         | 76,20 [3]           | 76,20 [3]            | 88,90 [3,5]          | 88,90 [3,5]          |  |  |  |  |  |
| 2.800.000   | 63,50 [2,5]        | 76,20 [3]           | 76,20 [3]           | 76,20 [3]            | 88,90 [3,5]          | 88,90 [3,5]          |  |  |  |  |  |
| 3.000.000   | 63,50 [2,5]        | 76,20 [3]           | 76,20 [3]           | 88,90 [3,5]          | 88,90 [3,5]          | 88,90 [3,5]          |  |  |  |  |  |

Tabela 5

#### Tamanhos de tubos de gás a alta pressão

NOTA: Os cálculos dos tamanhos baseiam-se no Código de Gás Combustível Nacional do país do fabricante da máquina.

IMPORTANTE: É necessário instalar um regulador de alta pressão.

Tamanho do tubo de gás necessário para Gás Natural de 1000 Btu (condições standard) na pressão a montante — 138  $\pm$  27,6 mbar, 13,7  $\pm$  2,74 kPa [2  $\pm$  0,4 psi] de pressão de coluna de água

|                                    | Compriment         | o equivalente  |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                    | 7,63 m [25<br>pés] | 15,25 m [50<br>pés]  | 22,88 m [75<br>pés] | 30,50 m<br>[100 pés] | 38,13 m<br>[125 pés] | 45,75 m<br>[150 pés] |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparelhos<br>a Gás Total<br>Btu/hr |                    | Baseado numa queda de pressão de 1 psi para o comprimento indicado  Dimensões apresentadas em mm [polegadas] |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.000                            | 12,70 [0,5]        | 12,70 [0,5]  | 12,70 [0,5]         | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          |  |  |  |  |  |  |  |
| 120.000                            | 12,70 [0,5]        | 12,70 [0,5]  | 12,70 [0,5]         | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          |  |  |  |  |  |  |  |
| 140.000                            | 12,70 [0,5]        | 12,70 [0,5]  | 12,70 [0,5]         | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          |  |  |  |  |  |  |  |
| 160.000                            | 12,70 [0,5]        | 12,70 [0,5]  | 12,70 [0,5]         | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          |  |  |  |  |  |  |  |
| 180.000                            | 12,70 [0,5]        | 12,70 [0,5]  | 12,70 [0,5]         | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          |  |  |  |  |  |  |  |
| 200.000                            | 12,70 [0,5]        | 12,70 [0,5]  | 12,70 [0,5]         | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          |  |  |  |  |  |  |  |
| 300.000                            | 12,70 [0,5]        | 12,70 [0,5]  | 12,70 [0,5]         | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          | 19,05 [0,75]         |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.000                            | 12,70 [0,5]        | 12,70 [0,5]  | 12,70 [0,5]         | 12,70 [0,5]          | 12,70 [0,5]          | 19,05 [0,75]         |  |  |  |  |  |  |  |
| 500.000                            | 12,70 [0,5]        | 12,70 [0,5]  | 12,70 [0,5]         | 19,05 [0,75]         | 19,05 [0,75]         | 19,05 [0,75]         |  |  |  |  |  |  |  |
| 600.000                            | 12,70 [0,5]        | 12,70 [0,5]  | 19,05 [0,75]        | 19,05 [0,75]         | 19,05 [0,75]         | 19,05 [0,75]         |  |  |  |  |  |  |  |
| 700.000                            | 12,70 [0,5]        | 19,05 [0,75]   | 19,05 [0,75]        | 19,05 [0,75]         | 19,05 [0,75]         | 25,40 [1]            |  |  |  |  |  |  |  |
| 800.000                            | 12,70 [0,5]        | 19,05 [0,75]   | 19,05 [0,75]        | 19,05 [0,75]         | 19,05 [0,75]         | 25,40 [1]            |  |  |  |  |  |  |  |
| 900.000                            | 12,70 [0,5]        | 19,05 [0,75]   | 19,05 [0,75]        | 19,05 [0,75]         | 19,05 [0,75]         | 25,40 [1]            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.000.000                          | 19,05 [0,75]       | 19,05 [0,75]   | 19,05 [0,75]        | 19,05 [0,75]         | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.100.000                          | 19,05 [0,75]       | 19,05 [0,75]   | 19,05 [0,75]        | 19,05 [0,75]         | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.000                          | 19,05 [0,75]       | 19,05 [0,75]   | 19,05 [0,75]        | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.300.000                          | 19,05 [0,75]       | 19,05 [0,75]   | 19,05 [0,75]        | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            | 31,75 [1,25]         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.400.000                          | 19,05 [0,75]       | 19,05 [0,75]   | 25,40 [1]           | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            | 31,75 [1,25]         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.500.000                          | 19,05 [0,75]       | 19,05 [0,75]   | 25,40 [1]           | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            | 31,75 [1,25]         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.600.000                          | 19,05 [0,75]       | 19,05 [0,75]   | 25,40 [1]           | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            | 31,75 [1,25]         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.700.000                          | 19,05 [0,75]       | 25,40 [1]  | 25,40 [1]           | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            | 31,75 [1,25]         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.800.000                          | 19,05 [0,75]       | 25,40 [1]  | 25,40 [1]           | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            | 31,75 [1,25]         |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 6 continua...

Tamanho do tubo de gás necessário para Gás Natural de 1000 Btu (condições standard) na pressão a montante —  $138 \pm 27,6$  mbar,  $13,7 \pm 2,74$  kPa [ $2 \pm 0,4$  psi] de pressão de coluna de água

|                                    | Comprimento  | Comprimento equivalente |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                    | 7,63 m [25<br>pés]   | 15,25 m [50<br>pés]     | 22,88 m [75<br>pés] | 30,50 m<br>[100 pés] | 38,13 m<br>[125 pés] | 45,75 m<br>[150 pés] |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparelhos<br>a Gás Total<br>Btu/hr | Gás Total Baseado numa queda de pressão de 1 psi para o comprimento indicado |                         |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.900.000                          | 19,05 [0,75]   | 25,40 [1]               | 25,40 [1]           | 25,40 [1]            | 25,40 [1]            | 31,75 [1,25]         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.000.000                          | 19,05 [0,75]   | 25,40 [1]               | 25,40 [1]           | 25,40 [1]            | 31,75 [1,25]         | 31,75 [1,25]         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.200.000                          | 19,05 [0,75]   | 25,40 [1]               | 25,40 [1]           | 31,75 [1,25]         | 31,75 [1,25]         | 31,75 [1,25]         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.400.000                          | 25,40 [1]  | 25,40 [1]               | 25,40 [1]           | 31,75 [1,25]         | 31,75 [1,25]         | 38,10 [1,5]          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.600.000                          | 25,40 [1]  | 25,40 [1]               | 31,75 [1,25]        | 31,75 [1,25]         | 31,75 [1,25]         | 38,10 [1,5]          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.800.000                          | 25,40 [1]  | 25,40 [1]               | 31,75 [1,25]        | 31,75 [1,25]         | 31,75 [1,25]         | 38,10 [1,5]          |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.000.000                          | 25,40 [1]  | 25,40 [1]               | 31,75 [1,25]        | 31,75 [1,25]         | 31,75 [1,25]         | 38,10 [1,5]          |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 6

# Dimensões do orifício do queimador de altitude elevada

Para um funcionamento correcto a altitudes acima dos 610 m [2.000 pés], o tamanho do orifício do queimador de gás tem de

ser reduzido, de forma a assegurar uma combustão total. Consulte a  $Tabela\ 7$  ou  $Tabela\ 8$  .

Para os modelos CE consulte o fornecedor de gás local.

## **Modelos Classic Line**

|           |                       | Altitude                      | Orifício | do Queimador                     |                 |                 | Novo Va-<br>lor    |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Modelo    | Gás                   | metros [pés]                  | N°       | Milíme-<br>tros [po-<br>legadas] | Quan-<br>tidade | Nº de pe-<br>ça | Mj/hr<br>[Btu/hr*] |
| Série 025 | Gás natu-<br>ral      | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 26       | 3,7 [0,1470]                     | 1               | M401000         | 62,12<br>[58.880]  |
|           |                       | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 27       | 3,7 [0,1440]                     |                 | M400998         | 56,72<br>[53.760]  |
|           |                       | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 28       | 3,6 [0,1405]                     |                 | M401014         | 51,32<br>[48.640]  |
|           |                       | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 29       | 3,4 [0,1360]                     |                 | M400997         | 45,91<br>[43.520]  |
|           | Gás liquefeito        | 610-1.830<br>[2.001-6.000]    | 43       | 2,3 [0,0890]                     |                 | M406184         | 62,12<br>[58.880]  |
|           | (L.P.)                | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 44       | 2,2 [0,0860]                     |                 | M401011         | 51,32<br>[48.640]  |
|           |                       | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 46       | 2,1 [0,0810]                     |                 | M401003         | 45,91<br>[43.520]  |
| Série 030 | Gás natu-<br>ral      | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 22       | 4,0 [0,1570]                     | 1               | M402996         | 70,85<br>[67.160]  |
|           |                       | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 24       | 3,9 [0,1520]                     |                 | M402980         | 64,69<br>[61.320]  |
|           |                       | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 26       | 3,7 [0,1470]                     |                 | M401000         | 58,53<br>[55.480]  |
|           |                       | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 28       | 3,6 [0,1405]                     |                 | M401014         | 52,37<br>[49.640]  |
|           | Gás liquefeito (L.P.) | 610-1.830<br>[2.001-6.000]    | 42       | 2,4 [0,0935]                     | •               | M403017         | 70,85<br>[67.160]  |
|           |                       | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 43       | 2,3 [0,0890]                     |                 | M406184         | 58,53<br>[55.480]  |
|           |                       | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 44       | 2,2 [0,0860]                     |                 | M401011         | 52,37<br>[49.640]  |

Tabela 7 continua...

|           |                  | Altitude                      | Orifício | o do Queimador                   | ,               |                 | Novo Va-<br>lor     |
|-----------|------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Modelo    | Gás              | metros [pés]                  | N°       | Milíme-<br>tros [po-<br>legadas] | Quan-<br>tidade | Nº de pe-<br>ça | Mj/hr<br>[Btu/hr*]  |
| Série T30 | Gás natu-<br>ral | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 22       | 4,0 [0,1570]                     | 2               | M402996         | 141,71<br>[134.320] |
|           |                  | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 24       | 3,9 [0,1520]                     |                 | M402980         | 129,39<br>[122.640] |
|           |                  | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 26       | 3,7 [0,1470]                     |                 | M401000         | 117,06<br>[110.960] |
|           |                  | 2441-3.050<br>[8.001-10.000]  | 28       | 3,6 [0,1405]                     |                 | M401014         | 104,74<br>[99.280]  |
|           | Gás liquefeito   | 610-1.830<br>[2.001-6.000]    | 42       | 2,4 [0,0935]                     |                 | M403017         | 141,71<br>[134.320] |
|           | (L.P.)           | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 43       | 2,3 [0,0890]                     |                 | M406184         | 117,06<br>[110.960] |
|           |                  | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 44       | 2,2 [0,0860]                     |                 | M401011         | 104,74<br>[99.280]  |
| Série 035 | Gás natu-<br>ral | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 17       | 4,4 [0,1730]                     | 1               | M411374         | 87,35<br>[82.800]   |
|           |                  | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 18       | 4,3 [0,1695]                     |                 | M402988         | 79,76<br>[75.600]   |
|           |                  | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 20       | 4,1 [0,1610]                     |                 | M401002         | 72,16<br>[68.400]   |
|           |                  | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 22       | 4,0 [0,1570]                     |                 | M402996         | 64,57<br>[61.200]   |
|           | Gás liquefeito   | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 38       | 2,6 [0,1015]                     |                 | M411376         | 87,35<br>[82.800]   |
|           | (L.P.)           | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 39       | 2,5 [0,0955]                     |                 | M401007         | 79,76<br>[75.600]   |
|           |                  | 1.831-2440<br>[6.001-8.000]   | 41       | 2,4 [0,0960]                     |                 | M401015         | 72,16<br>[68.400]   |
|           |                  | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 42       | 2,4 [0,0935]                     |                 | M403017         | 64,57<br>[61.200]   |

Tabela 7 continua...

|              |                  | Altitude                      | Orifíci | o do Queimador                   |                 |                 | Novo Va-<br>Ior     |
|--------------|------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Modelo       | Gás              | Gás metros [pés]              | N°      | Milíme-<br>tros [po-<br>legadas] | Quan-<br>tidade | Nº de pe-<br>ça | Mj/hr<br>[Btu/hr*]  |
| T45<br>Série | Gás natu-<br>ral | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 15      | 4,6 [0,1800]                     | 2               | M411511         | 193,07<br>[183.000] |
|              |                  | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 17      | 4,4 [0,1730]                     |                 | M411374         | 177,66<br>[168.400] |
|              |                  | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 18      | 4,3 [0,1695]                     |                 | M402988         | 163,53<br>[155.000] |
|              |                  | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 20      | 4,1 [0,1610]                     |                 | M401002         | 150,44<br>[142.600] |
|              | Gás liquefeito   | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 36      | 2,7 [0,1065]                     |                 | M402487         | 193,07<br>[183.000] |
|              | (L.P.)           | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 37      | 2,6 [0,1040]                     |                 | M411375         | 177,66<br>[168.400] |
|              |                  | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 38      | 2,6 [0,1015]                     |                 | M411376         | 163,53<br>[155.000] |
|              |                  | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 40      | 2,5 [0,0980]                     |                 | M406361         | 150,44<br>[142.600] |
| 055<br>Série | Gás natu-<br>ral | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 10      | 4,9 [0,1929]                     | 1               | M402994         | 110,1<br>[104.360]  |
|              |                  | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 12      | 4,8 [0,1890]                     |                 | M411372         | 105,04<br>[99.562]  |
|              |                  | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 14      | 4,6 [0,1811]                     |                 | M411371         | 97,4 [92.324]       |
|              |                  | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 16      | 4,5 [0,1772]                     |                 | M411373         | 92,12<br>[87.321]   |
|              | Gás liquefeito   | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 32      | 2,9 [0,1142]                     |                 | M402444         | 110,09<br>[104.354] |
|              | (L.P.)           | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 33      | 2,9 [0,1142]                     |                 | M401022         | 104,47<br>[99.027]  |
|              |                  | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 35      | 2,8 [0,1102]                     |                 | M402487         | 97,94<br>[93.838]   |
|              |                  | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 36      | 2,7 [0,1063]                     |                 | M411375         | 92,45<br>[87.630]   |

Tabela 7 continua...

|   |     | Altitude     | Orifício | Orifício do Queimador            |                 |                 |                    |  |  |
|---|-----|--------------|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Modelo  | Gás | metros [pés] | N°       | Milíme-<br>tros [po-<br>legadas] | Quan-<br>tidade | Nº de pe-<br>ça | Mj/hr<br>[Btu/hr*] |  |  |
| * diminuição de BTU/hr em 4% por 305 m [1000 pés] metros de altitude. |     |              |          |                                  |                 |                 |                    |  |  |

Tabela 7

#### **Modelos Eco Line**

|           |                        | Altitude                      | Orifício | do Queimador                     | •               |                 | Novo Va-<br>lor    |
|-----------|------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Modelo    | Gás                    | metros [pés]                  | N°       | Milíme-<br>tros [po-<br>legadas] | Quan-<br>tidade | Nº de pe-<br>ça | Mj/hr<br>[Btu/hr*] |
| Série 025 | Gás natu-<br>ral 50 Hz | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 31       | 3,0 [0,1200]                     | 1               | M401017         | 46 [43.200]        |
|           |                        | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 33       | 2,9 [0,1130]                     |                 | M401022         | 40 [37.800]        |
|           |                        | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 34       | 2,8 [0,1110]                     |                 | M411512         | 36 [34.200]        |
|           |                        | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 36       | 2,7 [0,1065]                     |                 | M411375         | 32 [30.600]        |
|           | Gás natu-<br>ral 60 Hz | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 30       | [0,1285]                         |                 | M401021         | 51 [48.300]        |
|           |                        | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 1/8      | 3,2 [0,1250]                     |                 | M402489         | 47 [44.100]        |
|           |                        | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 31       | 3,0 [0,1200]                     |                 | M401017         | 42 [39.900]        |
|           |                        | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 33       | 2,9 [0,1130]                     |                 | M401022         | 38 [35.700]        |

Tabela 8 continua...

|           |                        | Altitude                      | Orifício |                                  | Novo Va-<br>Ior |                 |                    |
|-----------|------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Modelo    | Gás                    | metros [pés]                  | Nº       | Milíme-<br>tros [po-<br>legadas] | Quan-<br>tidade | Nº de pe-<br>ça | Mj/hr<br>[Btu/hr*] |
| Série 030 | Gás natu-<br>ral 50 Hz | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    |          | 3,3 [0,1299]                     | 1               | 44253801        | 51 [48.300]        |
|           |                        | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 1/8      | 3,2 [0,1250]                     |                 | M402489         | 47 [44.100]        |
|           |                        | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  |          | 3,1 [0,1220]                     |                 | 70070903        | 42 [39.900]        |
|           |                        | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 32       | 2,9 [0,1160]                     |                 | M402444         | 38 [35.700]        |
|           | Gás natu-<br>ral 60 Hz | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    |          | 3,3 [0,1299]                     |                 | 44253801        | 53 [50.600]        |
|           |                        | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 1/8      | 3,2 [0,1250]                     |                 | M402489         | 49 [46.200]        |
|           |                        | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  |          | 3,1 [0,1220]                     |                 | 70070903        | 44 [41.800]        |
|           |                        | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 31       | 3,0 [0,1200]                     |                 | M401017         | 39 [37.400]        |

Tabela 8 continua...

|           |                        | Altitude                      | Novo Va-<br>Ior |                                  |                 |                 |                    |
|-----------|------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Modelo    | Gás                    | Gás metros [pés]              | N°              | Milíme-<br>tros [po-<br>legadas] | Quan-<br>tidade | Nº de pe-<br>ça | Mj/hr<br>[Btu/hr*] |
| Série T30 | Gás natu-<br>ral 50 Hz | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 1/8             | 3,2 [0,1250]                     | 2               | M402489         | 51 [48.300]        |
|           |                        | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  |                 | 3,1 [0,1220]                     |                 | 70070903        | 47 [44.100]        |
|           |                        | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 31              | 3,0 [0,1200]                     |                 | M401017         | 42 [39.900]        |
|           |                        | 2441-3.050<br>[8.001-10.000]  | 33              | 2,9 [0,1130]                     |                 | M401022         | 38 [35.700]        |
|           | Gás natu-<br>ral 60 Hz | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    |                 | 3,3 [0,1299]                     |                 | 44253801        | 53 [50.600]        |
|           |                        | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 1/8             | 3,2 [0,1250]                     |                 | M402489         | 49 [46.200]        |
|           |                        | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  |                 | 3,1 [0,1220]                     |                 | 70070903        | 44 [41.800]        |
|           |                        | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 32              | 2,9 [0,1160]                     |                 | M402444         | 39 [37.400]        |

Tabela 8 continua...

|           |                        | Altitude                      | Orifício | Novo Va-<br>lor                  |                 |                 |                    |
|-----------|------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Modelo    | Gás                    | metros [pés]                  | Nº       | Milíme-<br>tros [po-<br>legadas] | Quan-<br>tidade | Nº de pe-<br>ça | Mj/hr<br>[Btu/hr*] |
| Série 035 | Gás natu-<br>ral 50 Hz | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 29       | [0,1360]                         | 1               | M400997         | 53 [50.600]        |
|           |                        | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  |          | 3,4 [0,1339]                     |                 | 44254001        | 49 [46.200]        |
|           |                        | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 30       | [0,1285]                         |                 | M401021         | 44 [41.800]        |
|           |                        | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] |          | 3,1 [0,1220]                     |                 | 70070903        | 39 [37.400]        |
|           | Gás natu-<br>ral 60 Hz | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 28       | 3,6 [0,1405]                     |                 | M401014         | 62 [58.880]        |
|           |                        | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  |          | 3,5 [0,1378]                     |                 | 70476601        | 57 [53.760]        |
|           |                        | 1.831-2440<br>[6.001-8.000]   |          | 3,4 [0,1339]                     |                 | 44254001        | 51 [48.640]        |
|           |                        | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 1/8      | 3,2 [0,1250]                     |                 | M402489         | 46 [43.520]        |

Tabela 8 continua...

#### Requisitos de gás

|              |                   | Altitude                      | Orifíci | Novo Va-<br>lor                  |                 |                 |                    |
|--------------|-------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Modelo       | Gás               | metros [pés]                  | N°      | Milíme-<br>tros [po-<br>legadas] | Quan-<br>tidade | Nº de pe-<br>ça | Mj/hr<br>[Btu/hr*] |
| T45<br>Série | Gás natural 50 Hz | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 24      | 3,9 [0,1520]                     | 2               | M402980         | 72 [68.080]        |
|              |                   | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 26      | 3,7 [0,1470]                     |                 | M401000         | 66 [62.160]        |
|              |                   | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 28      | 3,6 [0,1405]                     |                 | M401014         | 59 [56.240]        |
|              |                   | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 29      | [0,1360]                         |                 | M400997         | 53 [50.320]        |
|              | Gás natural 60 Hz | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 21      | 4,0 [0,1590]                     |                 | M402992         | 78 [73.600]        |
|              |                   | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 23      | 3,9 [0,1540]                     |                 | M401020         | 71 [67.200]        |
|              |                   | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 26      | 3,7 [0,1470]                     |                 | M401000         | 64 [60.800]        |
|              |                   | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 28      | 3,6 [0,1405]                     |                 | M401014         | 57 [54.400]        |

Tabela 8 continua...

|              |                        | Altitude                      | Orifício | Orifício do Queimador            |                 |                 | Novo Va-<br>lor    |
|--------------|------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Modelo       | Gás                    | metros [pés]                  | N°       | Milíme-<br>tros [po-<br>legadas] | Quan-<br>tidade | Nº de pe-<br>ça | Mj/hr<br>[Btu/hr*] |
| 055<br>Série | Gás natu-<br>ral 50 Hz | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 18       | 4,3 [0,1695]                     | 1               | M402988         | 87 [82.800]        |
|              |                        | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 20       | 4,1 [0,1610]                     |                 | M401002         | 80 [75.600]        |
|              |                        | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 22       | 4,0 [0,1570]                     |                 | M402996         | 72 [68.400]        |
|              |                        | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 25       | 3,8 [0,1495]                     |                 | M402997         | 65 [61.200]        |
|              | Gás natu-<br>ral 60 Hz | 610-1.220<br>[2.001-4.000]    | 14       | 4,6 [0,1820]                     |                 | M411371         | 102 [96.600]       |
|              |                        | 1.221-1.830<br>[4.001-6.000]  | 16       | 4,5 [0,1770]                     |                 | M411373         | 93 [88.200]        |
|              |                        | 1.831-2.440<br>[6.001-8.000]  | 18       | 4,3 [0,1695]                     |                 | M402988         | 84 [79.800]        |
|              |                        | 2.441-3.050<br>[8.001-10.000] | 20       | 4,1 [0,1610]                     |                 | M401002         | 75 [71.400]        |

<sup>\*</sup> diminuição de BTU/hr em 4% por 305 m [1000 pés] metros de altitude.

NOTA: A Eco Line só está disponível em gás natural.

Tabela 8

# Requisitos eléctricos

### Requisitos eléctricos



# **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio, explosão, ferimentos graves ou morte:

- Desligue o cabo de alimentação elétrica da secadora antes de realizar manutenção.
- Feche a válvula de encerramento de gás da secadora a gás antes de realizar manutenção.
- Feche a válvula de vapor da secadora a vapor antes de realizar manutenção.
- Nunca inicie a secadora com quaisquer guardas/ painéis retirados.
- Sempre que forem retirados cabos de ligação à terra durante a manutenção, estes cabos de ligação à terra têm de ser ligados novamente para garantir que a secadora está corretamente ligada à terra.

W002R1



# **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de incêndio e choque eléctrico, consulte um técnico qualificado para que verifique a execução dos procedimentos de ligação à terra. Uma ligação mal feita do condutor de ligação à terra pode provocar um choque eléctrico.

W068R1



## **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de incêndio e choque eléctrico, se a alimentação for fornecida por um sistema trifásico, NÃO ligue o terminal de "Alta tensão" ou o terminal "Stinger" a uma máquina monofásica. Se numa máquina trifásica existir um terminal de "alta tensão" ou terminal "Stinger" deve ligá-lo a L3.

W069

IMPORTANTE: As ligações eléctricas devem ser feitas por um técnico qualificado, utilizando os dados constantes da placa de série, manuais de instalação e diagrama da instalação eléctrica fornecidos com a máquina e de acordo com as normas locais. Instale um disjuntor tão perto da secadora quanto possível. Caso estejam a ser instaladas mais de uma secadora, deverá ser fornecido um disjuntor para cada.

NOTA: Ligue a máquina a um circuito ramal individual, não partilhado com a iluminação ou outro equipamento.

NOTA: Somente Máquinas de 3 Fases - Não utilize fusíveis, de forma a evitar a possibilidade de "comportamento anormal numa das fases" e de causar uma falha prematura nos motores.



# **ATENÇÃO**

No caso de operações de assistência (ou de colocação da máquina de secar fora de funcionamento), desligue a máquina de secar da principal fonte de alimentação, desligando o disjuntor.

W796

## Esquema de ligações

O esquema de ligações está localizado na junção ou caixa de ferramentas.

O número da peça do diagrama de cablagem localiza-se na parte inferior dos dados eléctricos no painel de série.

## Cablagem para Pagamento Central

Aplicável aos sufixos de controlo seguintes: 3K, 3L, BK, BL, KK, KL, LK, LL, WK e WL.

#### Ligações do sistema

A ligação aos sistemas de pagamento central far-se-á na caixa de contactor posterior da máquina de secar. No caso dos modelos empilhados, a ligação para o controlo inferior e controlo superior far-se-á na caixa de contactor superior.

Localize os cabos com fios Preto, Azul, Cinzento e Castanho Os cabos superior e inferior podem ser identificados por uma etiqueta amarela na tubagem dos cabos que indica "UPPER" (Superior) e uma etiqueta branca na tubagem dos cabos que indica "LO-WER" (Inferior).

As cores dos fios serão as mesmas, independentemente do tipo de controlo. Divida os fios do sistema de pagamento central acessó-

rio ligando-os aos cabos do fio de controlo da máquina de secar do seguinte modo.

| Cores dos fios     | Descrição   |
|--------------------|---|
| Fio BLK (preto)    | 24 V CA/CC a partir do sistema de pagamento central         |
| Fio BLU (azul)     | Comum (negativo) a partir do sistema de pagamento central   |
| Fio GRY (cinzento) | Máquina com sinal ocupado para sistema de pagamento central |

| se situe | eentre | 200 € | e 1000 | mı    |
|----------|--------|-------|--------|-------|
| nimo d   | e 200  | milis | segund | los e |

| Cores dos fios     | Descrição   |
|--------------------|---|
| Fio BRN (castanho) | Máquina com sinal ocupado para sistema de pagamento central |


### Requisitos do impulso de arranque

Todos os tipos de controlo considerarão um impulso válido caso ilissegundos de duração, com um míentre impulsos.

A tabela continua...


#### Apenas controlo DX4 (sufixos de controlo 3L ou 3K)

A máquina de secar de controlo DX4 vem configurada para operar a 24 Volts CA ou CC. Se o sistema de pagamento central fornecer 200-240 V CA, a conversão é possível. Solte o parafuso e desloque o fio BLK (preto) para o terminal aberto adjacente e aperte com segurança. Consulte a Figura 24 e Figura 25.



1. Desloque o fio BLK para aqui para configurar o controlo para aceitar 200-240 Volts do sistema de pagamento central





2. Placa CP

3. Sistema de pagamento central

### Instruções de ligação à terra

NOTA: Para garantir a protecção contra choque eléctrico este secador TEM de ser ligado a terra electricamente de acordo com os regulamentos locais ou, na ausência dos mesmos, de acordo com a última edição do National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70. No Canadá as conexões eléctricas devem ser realizadas de acordo com a CSA C22.1, a última edição do Código Eléctrico Canadiano, ou com os códigos locais. O trabalho eléctrico deve ser desempenhado por um electricista qualificado.

Esta máquina de secar tem de ser ligada à terra. No caso de um funcionamento incorrecto ou paragem, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico proporcionando uma passagem de resistência mínima para a corrente eléctrica. Esta máquina de secar tem de estar ligada a um sistema de cablagem permanente com eléctrodo metálico enterrado; ou deverá ser executado um condutor para a ligação do equipamento à terra com os condutores do circuito e conectado à ligação à terra adequada.

- As condutas de metal e/ou cabos BX não são considerados como ligação à terra.
- Ligar o Neutro da caixa eléctrica ao parafuso de terra da máquina de secar não constitui uma ligação à terra.
- Tem de ligar um condutor (fio) de terra dedicado entre a barra de terra da caixa eléctrica e o parafuso de terra da máquina de secar.



# **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de choque eléctrico, antes de efectuar qualquer ligação eléctrica, desligar o circuito eléctrico que vai ligar ao secador. Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado. Nunca tente ligar um circuito com corrente.

W409R1



### **CUIDADO**

Quando efectuar operações de assistência nos controlos, antes de desligar o circuito, identifique todos os cabos. Um erro na ligação dos cabos pode provocar um funcionamento incorrecto e perigoso. Depois de efectuar as operações de assistência técnica verifique se o secador está a funcionar bem.

W071

#### Apenas para Modelos CE

Todos os modelos OPL (não de venda) vêm equipados de fábrica com um botão de paragem de emergência no painel frontal. Caso não pretenda dispor da função de paragem de emergência nos modelos operados por moeda, poderá instalar um botão de paragem de emergência externo.

NOTA: A activação do interruptor de paragem de emergência pára todas as funções do circuito de controlo da máquina, mas NÃO desliga a alimentação eléctrica da máquina.

### Localização de Ligação à Terra/Alimentação

| Modelos até 09-07-2012 | Fonte de calor      | Localizações da Ligação à Terra e do Bloco de<br>Terminais  |
|------------------------|---------------------|---|
| Não CE                 | Gás ou Vapor        | Bandeja de Controlo   |
| 025                    |                     |   |
| 030                    |                     |   |
| 035                    |                     |   |
| 055                    |                     | 1 2 TMB2127N_SVG  |
|                        |                     | <ol> <li>Parafuso de Ligação à Terra</li> <li>Bloco de Terminais</li> </ol>                                 |
| Não CE                 | Componente Elétrica | Caixa de Acessórios (situada por baixo da bandeja)  |
| 025                    |                     | NOTA: Não faça ligações de assistência na bandeja de controlo.  |
| 030                    |                     | de controlo.  |
| 035                    |                     |   |
| 055                    |                     | 2   |
| Série                  |                     |   |
|                        |                     | TMB2128N_SVG  |
|                        |                     | <ol> <li>Borne de Ligação à Terra:</li> <li>Bloco de distribuição de energia</li> </ol>                     |
| CE                     | Gás ou Vapor        |   |
| 025                    |                     |   |
| 030                    |                     |   |
| 035                    |                     |   |
| 055                    |                     | 2 3   |
|                        |                     | TMB2129N_SVG  |
|                        |                     | <ol> <li>Modelos até 31-07-2011</li> <li>Parafuso de Ligação à Terra</li> <li>Bloco de Terminais</li> </ol> |

Tabela 9 continua...

| Modelos até 09-07-2012 | Fonte de calor      | Localizações da Ligação à Terra e do Bloco de<br>Terminais  |
|------------------------|---------------------|---|
| СЕ                     | Componente Elétrica |   |
| 025                    |                     |   |
| 030                    |                     |   |
| 035                    |                     | 1   |
| 055                    |                     |   |
|                        |                     | TMB2130N_SVG  |
|                        |                     | <ol> <li>Borne de Ligação à Terra:</li> <li>Bloco de distribuição de energia</li> <li>Modelos até 31-07-2011</li> </ol> |

Tabela 9

| Modelos a partir de 10-07-2012 | Localizações da Ligação à Terra e do Bloco de Ter-<br>minais |
|--------------------------------|--|
| Não CE                         | Bandeja de Controlo  |
| 025                            | 0 0 00 00 0  |
| 030                            |  |
| 035                            |  |
| 055                            | 1 2 TMB2377N_SVG   |
|                                | 1. Bloco de distribuição de energia                          |
|                                | 2. Ligação à Terra   |
| CE                             | Bandeja de Controlo  |
| 025                            |  |
| 030                            |  |
| 035                            |  |
| 055                            | 1 2 TMB2379N_SVG   |
|                                | 1. Bloco de distribuição de energia                          |
|                                | 2. Ligação à Terra   |

Tabela 10

| Modelo            | Fonte de calor             | Localizações da Ligação à Terra<br>e do Bloco de Terminais  |
|-------------------|----------------------------|---|
| Não CE<br>T30/T45 | T30: Gás ou Vapor T45: Gás | 1. Bloco de distribuição de energia 2. Ligação à Terra  |
| Não CE<br>T30     | Componente Elétrica        | 1. Ligação à Terra  2. Bloco de distribuição de energia   |
| CE<br>T30/T45     | T30: Gás ou Vapor T45: Gás | <ul> <li>TMB2114N_SVG</li> <li>Bloco de Terminais</li> <li>Desconexão da Alimentação (Modelos até 31-07-2011)</li> <li>Parafuso de Ligação à Terra</li> </ul> |

A tabela continua...

| Modelo    | Fonte de calor      | Localizações da Ligação à Terra<br>e do Bloco de Terminais   |
|-----------|---------------------|--|
| CE<br>T30 | Componente Elétrica | 3  TMB2115N_SVG  1. Borne de Ligação à Terra: 2. Desconexão da Alimentação (Modelos até 31-07-2011)  3. Bloco de distribuição de energia |

# Para ligar a alimentação eléctrica à máquina de secar

Os passos que se seguem descrevem o procedimento de ligação da alimentação eléctrica à máquina de secar.

- Modelos trifásicos Cada máquina de secar tem de estar ligada ao disjuntor do seu ramal individual, não aos fusíveis, de modo a evitar a possibilidade de "funcionamento monofásico" e causar uma falha prematura do(s) motor(es).
- O serviço elétrico deve ser ligado utilizando o sistema de conduta metálico rígido permanente.
- Os condutores de serviço apenas devem ser de cobre.

Para um serviço existente, determine a voltagem de serviço e os amperes do condutor. Reveja, com atenção, os valores da placa de série da máquina de secar e a secção de Requisitos Elétricos deste manual. Se o serviço for inadequado, este deve ser melhorado por um técnico de eletricidade qualificado. Nunca ligue um serviço impróprio ou inadequado a qualquer máquina.

# Configurar a sua Máquina de Secar para Outras Voltagens de Serviço

Foram criados vários modelos de máquina de secar a gás e a vapor a fim de serem convertidas para outras voltagens de serviço. Consultar *Tabela 11* para saber quais são estes modelos:

| Modelos        | Se a tensão<br>da sua Placa<br>de Série for: | A sua máqui-<br>na de secar<br>pode ser<br>convertida<br>para as se-<br>guintes ten-<br>sões: |
|----------------|--|---|
| 025, 030, 035, | 120 Volt/60                                  | 208-240 Volt/60   |
| 055, T30       | Hertz/1 Fios                                 | Hertz/1 Fios  |
| 025, 030, 035, | 200-220 Volt/60                              | 100 Volt/60   |
| 055, T30       | Hertz/1 Fios                                 | Hertz/1 Fios  |
| 025, 030, 035, | 200 Volt/50                                  | 100 Volt/50   |
| 055, T30       | Hertz/1 Fios                                 | Hertz/1 Fios  |
| 025, 030, 035, | 240 Volt/60                                  | 200-208 Volt/60   |
| 055, T30, T45  | Hertz/3 Fios                                 | Hertz/3 Fios  |
| 025, 030, 035, | 380 Volt/50                                  | 400-415 Volt/50   |
| 055, T30       | Hertz/3 Fios                                 | Hertz/3 Fios  |

Tabela 11

### NOTA: Os modelos elétricos não são convertíveis e têm de ser ligados ao serviço especificado na placa de série.

Se a máquina de secar precisar de uma conversão para ser utilizada noutra voltagem de serviço, execute os passos detalhados na secção de Instruções de Configuração antes de ligar o serviço à máquina.

Se a máquina de secar não precisar de conversão ou tiver sido convertida de acordo com a secção de Instruções de Conversão deste manual, continue com o passo 1.

# NOTA: O esquema de ligações está localizado dentro da junção ou na caixa de ferramentas.

- Para novo serviço, instale um disjuntor de corrente e voltagem adequada o mais próximo possível de cada uma das máquinas de secar.
- 2. Rode a conduta de serviço do painel de travão de serviço para a caixa de ligação de serviço da máquina de secar. A rotação da conduta não deve obstruir o acesso à manutenção ou assistência. Consulte a Localização de Ligação à Terra/Alimentação.
- 3. Puxe os condutores através da conduta e ligue ao disjuntor e à ligação à terra. Prenda o fio de terra de serviço ao parafuso ou presilha de terra. Ligue condutores de serviço às posições etiquetadas apropriadas no bloco de terminal. Certifique-se de que todas as ligações estão fixas.
- **4.** Termine as instruções de instalação de ferrite para todos os modelos de gás e vapor com o sufixo de controlo OM.
- **5.** Verifique a sequência de fase de alimentação eléctrica (somente nos modelos trifásicos) da seguinte forma:

- 6. Active a corrente da alimentação eléctrica e coloque a máquina de secar momentaneamente em funcionamento. Verifique a direcção da rotação do tambor. Se o tambor girar no sentido dos ponteiros do relógio (visto de frente), a sequência de fase está correcta. Se o tambor girar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, prossiga com o passo b.
- Desligue a alimentação da máquina, desligue e reverta as ligações L1 e L2 no bloco de terminal.

# Localização das ligações eléctricas para série T30 e T45

Todas as máquinas de secar a gás e vapor requerem uma só ligação de serviço ao TB1 apenas da caixa de junção da unidade superior. A placa de série reflete o consumo de corrente, tamanho de disjuntor/fusor e amperes de condutor necessários para toda a máquina.

Todas as máquinas de secar elétricas requerem ligações de serviço separadas para cada unidade superior e inferior. As classificações da Placa de Série refletem o consumo de corrente, tamanho de disjuntor/fusor e amperes de condutor necessários por unidade.

# Instruções de Conversão

| 208/-240 Volt, 60 Hertz/Modelos monofásicos   |  |
|---|--|
|   |  |
| 3W&G  |  |
| <ol> <li>Antes de conectar o abastecimento, localize o fio vermelho ou preto com listas vermelhas que passa entre o bloco de terminais e o relé ou contactor do motor da ventoinha. Consulte a figura abaixo.</li> <li>Desligue o fio vermelho ou preto com listas vermelhas do L1 do bloco de terminais e ligue o L2 do bloco de terminais.</li> <li>Assine e coloque a data no autocolante com as conversões situado na parte de trás da máquina se secar.</li> <li>Siga as instruções contidas na secção Ligar o Abastecimento Eléctrico.</li> </ol> |  |
| 208V/240V   |  |
| 3. Para o Relé ou Contactor do Motor da Ventoinha 4. Vermelho ou Preto com Listas Vermelhas   |  |
| NOTA: Os motores funcionam com uma potência de<br>120 Volt, intendentemente da configuração da tensão<br>da entrada.  |  |
| 200/-208 Volt, 60 Hertz/Modelos trifásicos  |  |
| 3W&G  |  |
| <ol> <li>Antes de ligar o abastecimento eléctrico, localize o jumper de configuração do transformador na área da caixa de conexões.</li> <li>Remova o jumper de 240 Volt e substitua pelo jumper de 208 Volt que se encontra na embalagem da documentação, no tambor.</li> <li>Assine e coloque a data no autocolante com as conversões situado na parte de trás da máquina se secar.</li> <li>Siga as instruções contidas na secção Ligar o Abastecimento Eléctrico.</li> </ol>  |  |
|   |  |

A tabela continua...

| Se a tensão da placa de série for:  | A máquina de secar pode ser convertida para as seguintes tensões:   |  |  |
|---|---|--|--|
| 200-220 Volt/60 Hertz/1 Fios 200 Volt/50 Hertz/1 Fios 2W&G (Todos os modelos excepto T45) | 100 Volt, 60 Hertz/Modelos INTERNACIONAIS monofásicos  2W&G  100 Volt, 50 Hertz/Modelos INTERNACIONAIS monofásicos  |  |  |
|   | <ol> <li>Antes de ligar o abastecimento eléctrico, localize o jumper de configuração do transformador na área da caixa de conexões.</li> <li>Remova o jumper de 208 Volt e substitua pelo jumper de 100 Volt que se encontra na embalagem da documentação, no tambor.</li> <li>Remova a pequena tampa de acesso da parte de trás do motor da ventoinha. Procure os dolis cabos de jumpers internos, castanho e azul, ligados aos terminais do motor nº6 e nº2. Desloque o cabo castanho do terminal nº6 para o terminal nº2 e o cabo azul do terminal nº2 para o terminal nº4. Tenha cuidado para não confundir o cabo azul-claro do motor com o jumper interno azul-escuro.</li> <li>Verifique cuidadosamente as ligações de cabos do motor confirmando no diagrama de cablagem e verifique se os motores estão configurados para funcionamento em baixas tensões antes de colocar novamente as tampas.</li> <li>Assine e coloque a data no autocolante com as conversões situado na parte de trás da máquina se secar.</li> <li>Siga as instruções contidas na secção Ligar o Abastecimento Eléctrico.</li> </ol> |  |  |
| 380 Volt/50 Hertz/3 Fios<br>3W&G  | 400/-415 Volt, 50 Hertz/Modelos trifásicos<br>3W&G  |  |  |
| (Todos os modelos excepto T45)  | <ol> <li>Antes de ligar o abastecimento eléctrico, localize o jumper de configuração do transformador na área da caixa de conexões.</li> <li>Remova o jumper de 380 Volt e substitua pelo jumper de 415 Volt que se encontra na embalagem da documentação, no tambor.</li> <li>Assine e coloque a data no autocolante com as conversões situado na parte de trás da máquina se secar.</li> <li>Siga as instruções contidas na secção Ligar o Abastecimento Eléctrico.</li> </ol>  |  |  |

# Instalação do anel de ferrite (Somente Série 025, 030, 035 e 055)

Apenas modelos a Gás e a Vapor com Sufixo de Controlo OM (Modelos até 31-07-2011)


O anel de ferrite disponibilizado com o pacote de documentação tem de ser instalado sobre os condutores de alimentação durante a ligação do abastecimento eléctrico. A ferrite protege os controlos electrónicos sensíveis das perturbações eléctricas destrutivas que podem estar presentes nas linhas de tensão para a máquina. A instalação incorrecta do anel de ferrite pode resultar em danos nos controlos electrónicos e irá invalidar a garantia do controlo.

Para instalar:

#### Requisitos eléctricos

- Imediatamente após a ligação dos condutores de alimentação e antes de aplicar energia na máquina, localize cada um dos condutores de abastecimento de entrada, incluindo o de ligação à terra.
- 2. Encaixe o anel de ferrite sobre todos os condutores de abastecimento da caixa do contactor, conforme ilustrado. É importante que o anel de ferrite seja instalado no interior da caixa

do contactor. Consulte a *Figura 26*. Não instale o anel de ferrite fora da caixa ou em outra área. Certifique-se de que os condutores de abastecimento estão no centro do anel de ferrite antes de encaixar o anel de modo a não apertar ou danificar os condutores.



TMB2096N SVG

- 1. Anel de Ferrite
- 2. Ligações eléctricas VCA
- 3. Cabo de ligação à terra

Figura 26

## Especificações Eléctricas

NOTA: As dimensões mínimas dos cabos são obtidas no Código Eléctrico Canadiano e destinam-se apenas a ser utilizadas como directrizes. As ligações eléctricas só deverão ser efectuadas por um electricista qualificado, de acordo com todos os requisitos locais e nacionais.

NOTA: As especificações eléctricas abaixo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte sempre a placa de série do produto para obter as especificações mais recentes do produto a ser instalado.

Modelos a Gás e Vapor da Série 025, 030 e 035

NOTA: Utilize apenas condutores de cobre.

NOTA: Ligue à ramificação de circuito individual.

NOTA: Apenas trifásicos - Cada máquina de secar tem de estar ligada ao disjuntor do seu ramal individual, não aos fusíveis, de modo a evitar a possibilidade de "funcionamento monofásico" e causar uma falha prematura do(s) motor(es).

| Tensão da Placa de<br>Série | da Placa de Ligações do Bloco<br>do Terminal Ne-<br>cessárias | Amperes da Placa de Série |              | Circuito Recomendado          |                              |
|-----------------------------|---|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| Serie                       |   | Sem inversão              | Com inversão | Classificação do<br>Disjuntor | Tamanho do Cabo<br>mm² [AWG] |
| 120V/60Hz/1 Fase            | L1, neutro, e ligação à terra                                 | 12,0                      | N/A          | 15A – 1 pólos                 | 2,5 [14]                     |

Tabela 12 continua...

| 208-240V/60Hz/1<br>Fase    | L1, L2, neutro, e<br>ligação à terra | 6,7   | N/A | 10A – 2 pólos | 2,5 [14] |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|-----|---------------|----------|
| 120V/60Hz/1 Fase           | L1, neutro, e ligação à terra        | 7,5** | N/A | 10A – 1 pólos | 2,5 [14] |
| 208-240V/60Hz/1<br>Fase    | L1, L2, neutro, e<br>ligação à terra | 4,5** | N/A | 10A – 2 pólos | 2,5 [14] |
| 100V/60Hz/1 Fase           | L1, neutro, e ligação à terra        | 11,0  | N/A | 15A – 1 pólos | 2,5 [14] |
| 200-220V/60Hz/1<br>Fase    | L1, neutro, e ligação à terra        | 5,8   | N/A | 10A – 1 pólos | 2,5 [14] |
| 100V/50Hz/1 Fase           | L1, neutro, e ligação à terra        | 12,1  | N/A | 20A – 1 pólos | 4 [12]   |
| 200V/50Hz/1 Fase           | L1, neutro, e ligação à terra        | 7,5   | N/A | 10A – 1 pólos | 2,5 [14] |
| 230-240V/50Hz/1<br>Fase    | L1, neutro, e ligação à terra        | 7,5   | N/A | 10A – 1 pólos | 2,5 [14] |
| 200-208V/60Hz/3<br>Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 3,2   | 4,0 | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |
| 240V/60Hz/3 Fases          | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 3,2   | 4,0 | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |
| 200V/50Hz/3 Fases          | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 2,9   | 3,5 | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |
| 230-240V/50Hz/3<br>Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 3,5   | N/A | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |
| 380V/50 ou<br>60Hz/3 Fases | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 1,5   | 2,0 | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |
| 400-415V/50Hz/3<br>Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 1,6   | 2,0 | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |
| 440V/60Hz/3 Fases          | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 1,6   | N/A | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |
| 460-480V/60Hz/3<br>Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 1,6   | 2,0 | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |

<sup>\*</sup> As máquinas trifásicas não devem ter fusíveis, somente disjuntores.

Tabela 12

<sup>\*\*</sup> Modelo de ventilador de amperagem especialmente baixa, somente Série 025

N/A = Não Aplicável

### Modelos a Gás da Série 055

| Tensão da Placa de<br>Série | do Terminal Ne-                   | Amperes da Placa de Série |              |                               | Circuito Recomendado                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|--|
|                             | cessárias                         | Sem inversão              | Com inversão | Classificação do<br>Disjuntor | Tamanho de arame mm <sup>2</sup> [AWG] |
| 120V/60Hz/1 Fase            | L1, neutro, e ligação à terra     | 9,2                       | N/A          | 15A – 1 pólos                 | 2,5 [14]                               |
| 208-240V/60Hz/1<br>Fase     | L1, L2, neutro, e ligação à terra | 6,5                       | N/A          | 10A – 2 pólos                 | 2,5 [14]                               |
| 100V/60Hz/1 Fase            | L1, neutro, e ligação à terra     | 9,8                       | N/A          | 15A – 1 pólos                 | 2,5 [14]                               |
| 100V/50Hz/1 Fase            | L1, neutro, e ligação à terra     | 10                        | N/A          | 15A – 1 pólos                 | 2,5 [14]                               |
| 200V/50Hz/1 Fase            | L1, neutro, e ligação à terra     | 6,2                       | N/A          | 15A – 1 pólos                 | 2,5 [14]                               |
| 230-240V/50Hz/1<br>Fase     | L1, neutro, e ligação à terra     | 5,5                       | N/A          | 10A – 1 pólos                 | 2,5 [14]                               |
| 200-208V/60Hz/3<br>Fases    | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 4,0                       | 4,0          | 10A* – 3 pólo                 | 2,5 [14]                               |
| 240V/60Hz/3 Fases           | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 4,0                       | 4,5          | 10A* – 3 pólo                 | 2,5 [14]                               |
| 380V/50Hz/3 Fases           | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 2,0                       | 2,5          | 10A* – 3 pólo                 | 2,5 [14]                               |
| 400-415V/50Hz/3<br>Fases    | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 2,0                       | 2,5          | 10A* – 3 pólo                 | 2,5 [14]                               |
|                             | sicas não devem ter fus           | síveis somente disiu      |              |                               |  |

<sup>\*</sup> As máquinas trifásicas não devem ter fusíveis, somente disjuntores.

N/A = Não Aplicável

Tabela 13

### Modelos a Gás e Vapor da Série T30 (Máquina Total)

| Tensão da Placa de Sé-<br>rie | o da Placa de Sé- Ligações do Bloco do Terminal Necessárias Série  Amperes da Placa de | Circuito Recomendado |                                 |  |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|
|                               | Terrimai recessarias   | Serie                | Classificação do Dis-<br>juntor | Tamanho de arame mm <sup>2</sup> [AWG] |
| 120V/60Hz/1 Fase              | L1, neutro, e ligação à terra  | 16,0                 | 20A – 1 pólos                   | 4 [12]                                 |

Tabela 14 continua...

| 208-240V/60Hz/1 Fase  | L1, L2, neutro, e ligação à terra | 8,0  | 10A – 2 pólos | 2,5 [14] |  |  |  |
|---|-----------------------------------|------|---------------|----------|--|--|--|
| 100V/60Hz/1 Fase  | L1, neutro, e ligação à terra     | 22,0 | 30A – 1 pólo  | 6 [10]   |  |  |  |
| 200-220V/60Hz/1 Fase  | L1, neutro, e ligação à terra     | 11,6 | 15A – 1 pólos | 2,5 [14] |  |  |  |
| 100V/50Hz/1 Fase  | L1, neutro, e ligação à terra     | 24,2 | 35A – 1 pólo  | 10 [8]   |  |  |  |
| 200V/50Hz/1 Fase  | L1, neutro, e ligação à terra     | 15,0 | 20A – 1 pólos | 4 [12]   |  |  |  |
| 230-240V/50Hz/1 Fase  | L1, neutro, e ligação à terra     | 9,0  | 15A – 1 pólos | 2,5 [14] |  |  |  |
| 200-208V/60Hz/3 Fa-<br>ses  | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 6,4  | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |  |  |  |
| 240V/60Hz/3 Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 6,4  | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |  |  |  |
| 200V/50Hz/3 Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 5,8  | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |  |  |  |
| 230-240V/50Hz/3 Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 7,0  | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |  |  |  |
| 380V/50 ou 60Hz/3 Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 3,0  | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |  |  |  |
| 400-415V/50Hz/3 Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 3,2  | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |  |  |  |
| 440V/60Hz/3 Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 3,3  | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |  |  |  |
| 460-480V/60Hz/3 Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 3,3  | 10A* – 3 pólo | 2,5 [14] |  |  |  |
| * As máquinas trifásicas não devem ter fusíveis, somente disjuntores. |                                   |      |               |          |  |  |  |

Tabela 14

### Modelos a Gás da Série T45 (Toda a Máquina)

| Tensão da Placa de Sé- | Ligações do Bloco do | Amperes da Placa de | Circuito Recomendado            |  |  |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|
| rie                    | Terminal Necessárias | Série               |                                 |  |  |
| Tic                    | Terrimar recessarias | Serie               | Classificação do Dis-<br>juntor | Tamanho de arame mm <sup>2</sup> [AWG] |  |

Tabela 15 continua...

| 208-240V/60Hz/1 Fase  | L1, L2, neutro, e ligação à terra | 12,0 | 15A – 2 pólos | 2,5 [14] |  |  |
|---|-----------------------------------|------|---------------|----------|--|--|
| 230V/50Hz/1 Fase  | L1, Neutro, e ligação à terra     | 10,2 | 15A – 1 pólos | 2,5 [14] |  |  |
| 200V/50Hz ou 60Hz/3<br>Fases  | L1, Neutro, e ligação à terra     | 11,2 | 15A – 1 pólos | 2,5 [14] |  |  |
| 230-240V/50Hz/1 Fase  | L1, Neutro, e ligação à terra     | 10,8 | 15A – 1 pólos | 2,5 [14] |  |  |
| 200-208V/60Hz/3 Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 9,6  | 15A* – 3 pólo | 2,5 [14] |  |  |
| 240V/60Hz/3 Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra      | 9,6  | 15A* – 3 pólo | 2,5 [14] |  |  |
| * As máquinas trifásicas não devem ter fusíveis, somente disjuntores. |                                   |      |               |          |  |  |

Tabela 15

### Modelos Elétricos das Séries 025 Classic Line 9 kW

| Tensão da Placa de<br>Série | de Ligações do Bloco<br>do Terminal Ne- | Amperes da Placa de Série |              | Circuito Recomendado          |   |
|-----------------------------|---|---------------------------|--------------|-------------------------------|---|
| Serie                       | cessárias                               | Sem inversão              | Com inversão | Classificação do<br>Disjuntor | Tamanho de arame<br>mm <sup>2</sup> [AWG] |
| 400V/50Hz/3 Fases           | L1, L2, L3 e ligação à terra            | 16                        | N/A          | 20A* – 3 pólo                 | 4 [12]                                    |

<sup>\*</sup> As máquinas trifásicas não devem ter fusíveis, somente disjuntores.

N/A = Não Aplicável

Tabela 16

### Modelos Elétricos das Séries 025 Eco Line 9 kW

| Tensão da Placa de<br>Série | Ligações do Bloco<br>do Terminal Ne- | Amperes da Placa d | e Série                       | Circuito Recomendado                   |        |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--------|
| cessárias                   | Sem inversão                         | Com inversão       | Classificação do<br>Disjuntor | Tamanho de arame mm <sup>2</sup> [AWG] |        |
| 200-208V/60Hz/3<br>Fases    | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 27,5               | 27,5                          | 35A* – 3 pólo                          | 10 [8] |
| 240V/60Hz/3 Fases           | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 24,4               | 24,4                          | 35A* – 3 pólo                          | 10 [8] |
| 380V/50Hz/3 Fases           | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 14,4               | 14,4                          | 20A* – 3 pólo                          | 4 [12] |

Tabela 17 continua...

| 380V/60Hz/3 fases        | L1, L2, L3 e ligação à terra    | 14,6 | 14,6 | 20A* – 3 pólo | 4 [12]   |
|--------------------------|---------------------------------|------|------|---------------|----------|
| 400-415V/50Hz/3<br>Fases | L1, L2, L3 e ligação<br>à terra | 13,0 | 13,0 | 20A* – 3 pólo | 4 [12]   |
| 440V/60Hz/3 Fases        | L1, L2, L3 e ligação à terra    | 12,9 | 12,9 | 20A* – 3 pólo | 4 [12]   |
| 460-480V/60Hz/3<br>Fases | L1, L2, L3 e ligação à terra    | 11,9 | 11,9 | 15A* – 3 pólo | 2,5 [14] |

<sup>\*</sup> As máquinas trifásicas não devem ter fusíveis, somente disjuntores.

N/A = Não Aplicável

Tabela 17

### Modelos Eléctricos da Série 025 12 kW

| Tensão da Placa de<br>Série | Ligações do Bloco<br>do Terminal Ne- | Amperes da Placa | de Série     | Circuito Recomendado          |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|--|
| Selie                       | cessárias                            | Sem inversão     | Com inversão | Classificação do<br>Disjuntor | Tamanho de arame mm <sup>2</sup> [AWG] |
| 208V/60Hz/1 Fase            | L1, L2, neutro, e<br>ligação à terra | 64               | N/A          | 80A – 2 pólo                  | 25 [4]                                 |
| 240V/60Hz/1 Fase            | L1, L2, neutro, e<br>ligação à terra | 57               | N/A          | 80A – 2 pólo                  | 25 [4]                                 |
| 200V/50Hz/1 Fase            | L1, neutro, e ligação à terra        | 63               | N/A          | 80A – 1 pólo                  | 25 [4]                                 |
| 200V/60Hz/1 Fase            | L1, L2 e ligação à terra             | 64               | N/A          | 80A – 2 pólo                  | 25 [4]                                 |
| 230-240V/50Hz/1<br>Fase     | L1, neutro, e ligação à terra        | 58               | N/A          | 80A – 1 pólo                  | 25 [4]                                 |
| 200-208V/60Hz/3<br>Fases    | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 37               | 37           | 50A* – 3 pólo                 | 16 [6]                                 |
| 200V/50Hz/3 Fases           | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 36               | 36           | 50A* – 3 pólo                 | 16 [6]                                 |
| 230-240V/50Hz/3<br>Fases    | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 33               | N/A          | 50A* – 3 pólo                 | 16 [6]                                 |
| 240V/60Hz/3 Fases           | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 33               | 33           | 50A* – 3 pólo                 | 16 [6]                                 |
| 380V/50 ou<br>60Hz/3 Fases  | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 20               | 20           | 25A* – 3 pólo                 | 6 [10]                                 |

Tabela 18 continua...

| 400-415V/50Hz/3<br>Fases | L1, L2, L3 e ligação à terra | 18 | 18 | 25A* – 3 pólo | 6 [10] |
|--------------------------|------------------------------|----|----|---------------|--------|
| 440V/60Hz/3 Fases        | L1, L2, L3 e ligação à terra | 17 | 17 | 25A* – 3 pólo | 6 [10] |
| 460-480V/60Hz/3<br>Fases | L1, L2, L3 e ligação à terra | 16 | 16 | 25A* – 3 pólo | 6 [10] |

<sup>\*</sup> As máquinas trifásicas não devem ter fusíveis, somente disjuntores.

N/A = Não Aplicável

Tabela 18

### Modelos Elétricos das Séries 030 Classic Line 21 kW

| Tensão da Placa de Sé-         | Ligações do Bloco<br>do Terminal Ne- | Amperes da Placa de Série |                   | Circuito Recomendado          |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| rie                            | cessárias                            | Sem inversão              | Com inver-<br>são | Classificação do<br>Disjuntor | Tamanho de arame mm <sup>2</sup> [AWG] |
| 208V/60Hz/1 Fase               | L1, L2, neutro, e<br>ligação à terra | 108                       | N/A               | 150A – 2 pólo                 | 50 [1/0]                               |
| 240V/60Hz/1 Fase               | L1, L2, neutro, e<br>ligação à terra | 94                        | N/A               | 125A – 2 pólo                 | 35 [1]                                 |
| 200V/60Hz/1 Fase               | L1, neutro, e ligação à terra        | 108                       | N/A               | 150A – 1 pólo                 | 50 [1/0]                               |
| 200V/50Hz/1 Fase               | L1, neutro, e ligação à terra        | 105                       | N/A               | 150A – 1 pólo                 | 50 [1/0]                               |
| 230-240V/50Hz/1 Fase           | L1, neutro, e ligação à terra        | 95                        | N/A               | 125A – 2 pólo                 | 35 [1]                                 |
| 200-208V/60Hz/3 Fa-<br>ses**   | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 62                        | 62                | 80A* – 3 pólo                 | 25 [4]                                 |
| 200V/50Hz/3 Fases**            | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 60                        | 60                | 80A* – 3 pólo                 | 25 [4]                                 |
| 230-240V/50Hz/3 Fa-<br>ses**   | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 55                        | N/A               | 70A* – 3 pólo                 | 25 [4]                                 |
| 240V/60Hz/3 Fases**            | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 54                        | 54                | 70A* – 3 pólo                 | 25 [4]                                 |
| 380V/50 ou 60Hz/3 Fa-<br>ses** | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 33                        | 33                | 45A* – 3 pólo                 | 10 [8]                                 |
| 400-415V/50Hz/3 Fa-<br>ses**   | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 31                        | 31                | 40A* – 3 pólo                 | 10 [8]                                 |

Tabela 19 continua...

| 440V/60Hz/3 Fases            | L1, L2, L3 e ligação à terra | 29 | N/A | 40A* – 3 pólo | 10 [8] |
|------------------------------|------------------------------|----|-----|---------------|--------|
| 460-480V/60Hz/3 Fa-<br>ses** | L1, L2, L3 e ligação à terra | 27 | 27  | 35A* – 3 pólo | 10 [8] |

<sup>\*</sup> As máquinas trifásicas não devem ter fusíveis, somente disjuntores.

N/A = Não Aplicável

Tabela 19

### Modelos Elétricos das Séries 030 Eco Line 12 kW

| Tensão da Placa de Sé-<br>rie | Ligações do Bloco<br>do Terminal Ne- | Amperes da Placa de Série |                   | Circuito Recomendado          |   |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| ne                            | cessárias                            | Sem inversão              | Com inver-<br>são | Classificação do<br>Disjuntor | Tamanho de arame<br>mm <sup>2</sup> [AWG] |
| 200-208V/60Hz/3 Fa-<br>ses**  | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 37,7                      | 37,7              | 50A* – 3 pólo                 | 16 [6]                                    |
| 240V/60Hz/3 Fases**           | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 32,7                      | 32,7              | 45A* – 3 pólo                 | 10 [8]                                    |
| 380V/50Hz/3 Fases**           | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 19,2                      | 19,2              | 25A* – 3 pólo                 | 6 [10]                                    |
| 380V/60Hz/3 Fases**           | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 19,8                      | 19,8              | 25A* – 3 pólo                 | 6 [10]                                    |
| 400-415V/50Hz/3 Fa-<br>ses**  | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 18,2                      | 18,2              | 25A* – 3 pólo                 | 6 [10]                                    |
| 440V/60Hz/3 Fases**           | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 17,2                      | 17,2              | 25A* – 3 pólo                 | 6 [10]                                    |
| 460-480V/60Hz/3 Fa-<br>ses**  | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 15,7                      | 15,7              | 20A* – 3 pólo                 | 4 [12]                                    |

<sup>\*</sup> As máquinas trifásicas não devem ter fusíveis, somente disjuntores.

Tabela 20

<sup>\*\*</sup> Estas tensões da placa de série são opções somente disponíveis nos modelos eléctricos da Série 30.

<sup>\*\*</sup> Estas tensões da placa de série são opções somente disponíveis nos modelos eléctricos da Série 30.

### Modelos Elétricos das Séries T30 Classic Line 21 kW

| Ligações do Bloco do         | Amperes da Placa de  | Circuito Recomendado   |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|
| Terminai Necessarias         | Sene   | Classificação do Dis-<br>juntor  | Tamanho de arame mm <sup>2</sup> [AWG]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra | 62**   | 80A – 3 pólo   | 25 [4]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra | 60**   | 80A – 3 pólo   | 25 [4]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra | 55**   | 70A – 3 pólo   | 25 [4]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra | 54**   | 70A – 3 pólo   | 25 [4]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra | 33**   | 45A – 3 pólo   | 10 [8]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra | 31**   | 40A – 3 pólo   | 10 [8]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra | 29**   | 40A – 3 pólo   | 10 [8]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra | 27**   | 35A – 3 pólo   | 10 [8]   |  |
|                              | Terminal Necessárias  L1, L2, L3 e ligação à terra  L1, L2, L3 e ligação à terra | Terminal Necessárias Série  L1, L2, L3 e ligação à 62**  L1, L2, L3 e ligação à 60**  L1, L2, L3 e ligação à 55**  L1, L2, L3 e ligação à 54**  L1, L2, L3 e ligação à 33**  L1, L2, L3 e ligação à 31**  L1, L2, L3 e ligação à 29**  L1, L2, L3 e ligação à 27** | Terminal Necessárias         Série         Classificação do Disjuntor           L1, L2, L3 e ligação à terra         62**         80A – 3 pólo           L1, L2, L3 e ligação à terra         60**         80A – 3 pólo           L1, L2, L3 e ligação à terra         55**         70A – 3 pólo           L1, L2, L3 e ligação à terra         33**         45A – 3 pólo           L1, L2, L3 e ligação à terra         31**         40A – 3 pólo           L1, L2, L3 e ligação à terra         29**         40A – 3 pólo           L1, L2, L3 e ligação à terra         29**         40A – 3 pólo |  |

<sup>\*</sup> Estas voltagens da placa de série são opções que estão disponíveis apenas nos modelos T30 elétricos. A corrente (Amp) refere-se a apenas um motor de secador.

### Tabela 21

#### Modelos Elétricos das Séries T30 Eco Line 12 kW

| Tensão da Placa de Sé-<br>rie | Ligações do Bloco do<br>Terminal Necessárias | Amperes da Placa de | Circuito Recomendado            |  |  |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|--|--|
| ne                            | Terrimar Necessarias                         | Série –             | Classificação do Dis-<br>juntor | Tamanho de arame mm <sup>2</sup> [AWG] |  |
| 200-208V/60Hz/3 Fa-<br>ses*   | L1, L2, L3 e ligação à terra                 | 37,3**              | 50A – 3 pólos                   | 16 [6]                                 |  |
| 240V/60Hz/3 Fases*            | L1, L2, L3 e ligação à terra                 | 32,7**              | 45A – 3 pólo                    | 10 [8]                                 |  |
| 380V/50Hz/3 Fases*            | L1, L2, L3 e ligação à terra                 | 38**                | 50A – 3 pólos                   | 6 [10]                                 |  |

Tabela 22 continua...

<sup>\*\*</sup> Por secador no caso dos modelos T30 elétricos, em que cada um possui dois secadores.

| 380V/60Hz/3 Fases*          | L1, L2, L3 e ligação à terra | 19,5** | 25A – 3 pólo  | 6 [10] |
|-----------------------------|------------------------------|--------|---------------|--------|
| 400-415V/50Hz/3 Fa-<br>ses* | L1, L2, L3 e ligação à terra | 35**   | 50A – 3 pólos | 6 [10] |
| 440V/60Hz/3 Fases*          | L1, L2, L3 e ligação à terra | 17**   | 25A – 3 pólo  | 6 [10] |
| 460-480V/60Hz/3 Fa-<br>ses* | L1, L2, L3 e ligação à terra | 15,5** | 20A – 3 pólo  | 4 [12] |

<sup>\*</sup> Estas voltagens da placa de série são opções que estão disponíveis apenas nos modelos T30 elétricos. A corrente (Amp) refere-se a apenas um motor de secador.

Tabela 22

### Modelos Elétricos das Séries 035 Classic Line 24 kW

| Tensão da Placa de<br>Série | Ligações do Bloco<br>do Terminal Ne- | Amperes da Placa de Série |              | Circuito Recomendado          |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| Serie                       | cessárias                            | Sem inversão              | Com inversão | Classificação do<br>Disjuntor | Tamanho de arame mm <sup>2</sup> [AWG] |
| 208V/60Hz/1 Fase            | L1, L2, neutro, e<br>ligação à terra | 122                       | N/A          | 175A – 2 pólo                 | 70 [2/0]                               |
| 240V/60Hz/1 Fase            | L1, L2, neutro, e<br>ligação à terra | 107                       | N/A          | 150A – 2 pólo                 | 50 [1/0]                               |
| 200V/60Hz/1 Fase            | L1, neutro, e ligação à terra        | 122                       | N/A          | 175A – 1 pólo                 | 70 [2/0]                               |
| 200V/50Hz/1 Fase            | L1, neutro, e ligação à terra        | 119                       | N/A          | 150A – 1 pólo                 | 50 [1/0]                               |
| 230-240V/50Hz/1<br>Fase     | L1, neutro, e ligação à terra        | 108                       | N/A          | 150A – 1 pólo                 | 50 [1/0]                               |
| 200-208V/60Hz/3<br>Fases    | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 71                        | 71           | 90A* – 3 pólo                 | 26,7 [3]                               |
| 200V/50Hz/3 Fases           | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 65                        | 65           | 90A* – 3 pólo                 | 26,7 [3]                               |
| 230-240V/50Hz/3<br>Fases    | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 62                        | N/A          | 80A* – 3 pólo                 | 25 [4]                                 |
| 240V/60Hz/3 Fases           | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 62                        | 62           | 80A* – 3 pólo                 | 25 [4]                                 |

Tabela 23 continua...

<sup>\*\*</sup> Por secador no caso dos modelos T30 elétricos, em que cada um possui dois secadores.

### Requisitos eléctricos

| 380V/50 ou<br>60Hz/3 Fases | L1, L2, L3 e ligação à terra | 38 | 38  | 50A* – 3 pólo | 16 [6] |
|----------------------------|------------------------------|----|-----|---------------|--------|
| 400-415V/50Hz/3<br>Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra | 35 | 35  | 45A* – 3 pólo | 10 [8] |
| 440V/60Hz/3 Fases          | L1, L2, L3 e ligação à terra | 33 | N/A | 45A* – 3 pólo | 10 [8] |
| 460-480V/60Hz/3<br>Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra | 31 | 31  | 40A* – 3 pólo | 10 [8] |

<sup>\*</sup> As máquinas trifásicas não devem ter fusíveis, somente disjuntores.

N/A = Não Aplicável

Tabela 23

### Modelos Elétricos das Séries 035 Eco Line 12 kW

| Tensão da Placa de Ligações do Bloco Série do Terminal Ne- |  | Amperes da Placa de Série  |  | Circuito Recomendado   |  |
|--|--|--|--|--|--|
| cessárias  | Sem inversão   | Com inversão   | Classificação do<br>Disjuntor  | Tamanho de arame<br>mm <sup>2</sup> [AWG]  |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra                               | 36,4   | 36,4   | 50A* – 3 pólo  | 16 [6]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra                               | 31,8   | 31,8   | 40A* – 3 pólo  | 10 [8]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra                               | 19,7   | 19,7   | 25A* – 3 pólo  | 6 [10]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra                               | 19,5   | 19,5   | 25A* – 3 pólo  | 6 [10]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra                               | 17,9   | 17,9   | 25A* – 3 pólo  | 6 [10]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra                               | 17,2   | 17,2   | 25A* – 3 pólo  | 6 [10]   |  |
| L1, L2, L3 e ligação à terra                               | 16   | 16   | 20A* – 3 pólo  | 4 [12]   |  |
|  | L1, L2, L3 e ligação à terra  L1, L2, L3 e ligação à terra | cessárias         Sem inversão           L1, L2, L3 e ligação à terra         36,4           L1, L2, L3 e ligação à terra         31,8           L1, L2, L3 e ligação à terra         19,7           L1, L2, L3 e ligação à terra         19,5           L1, L2, L3 e ligação à terra         17,9           L1, L2, L3 e ligação à terra         17,2           L1, L2, L3 e ligação à terra         16 | cessárias         Sem inversão         Com inversão           L1, L2, L3 e ligação à terra         36,4         36,4           L1, L2, L3 e ligação à terra         31,8         31,8           L1, L2, L3 e ligação à terra         19,7         19,7           L1, L2, L3 e ligação à terra         19,5         19,5           L1, L2, L3 e ligação à terra         17,9         17,9           L1, L2, L3 e ligação à terra         17,2         17,2           L1, L2, L3 e ligação à terra         16         16 | cessárias         Sem inversão         Com inversão         Classificação do Disjuntor           L1, L2, L3 e ligação à terra         36,4         36,4         50A* – 3 pólo           L1, L2, L3 e ligação à terra         31,8         40A* – 3 pólo           L1, L2, L3 e ligação à terra         19,7         19,7         25A* – 3 pólo           L1, L2, L3 e ligação à terra         19,5         25A* – 3 pólo           L1, L2, L3 e ligação à terra         17,9         25A* – 3 pólo           L1, L2, L3 e ligação à terra         17,2         25A* – 3 pólo           L1, L2, L3 e ligação à terra         17,2         25A* – 3 pólo           L1, L2, L3 e ligação à terra         16         20A* – 3 pólo |  |

<sup>\*</sup> As maquinas tritásicas não devem ter fusíveis, somente disjuntores.

Tabela 24

### Modelos Elétricos das Séries 055 Classic Line 27 kW

| Tensão da Placa de<br>Série | Ligações do Bloco<br>do Terminal Ne- | Amperes da Placa de Série |              | Circuito Recomendado          |   |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|---|
| Selle                       | cessárias                            | Sem inversão              | Com inversão | Classificação do<br>Disjuntor | Tamanho de arame<br>mm <sup>2</sup> [AWG] |
| 208V/60Hz/1 Fase            | L1, L2, neutro, e ligação à terra    | 129                       | N/A          | 175A – 2 pólo                 | 70 [2/0]                                  |
| 240V/60Hz/1 Fase            | L1, L2, neutro, e<br>ligação à terra | 115                       | N/A          | 150A – 2 pólo                 | 50 [1/0]                                  |
| 200V/60Hz/1 Fase            | L1, neutro, e ligação à terra        | 122                       | N/A          | 175A – 1 pólo                 | 70 [2/0]                                  |
| 200V/50Hz/1 Fase            | L1, neutro, e ligação à terra        | 131                       | N/A          | 175A – 1 pólo                 | 70 [2/0]                                  |
| 230-240V/50Hz/1<br>Fase     | L1, neutro, e ligação à terra        | 119                       | N/A          | 150A – 1 pólo                 | 50 [1/0]                                  |
| 200-208V/60Hz/3<br>Fases    | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 79                        | 79           | 100A* – 3 pólo                | 26,7 [3]                                  |
| 240V/60Hz/3 Fases           | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 65                        | 65           | 80A* – 3 pólo                 | 25 [4]                                    |
| 380V/50Hz/3 Fases           | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 43                        | 43           | 60A* – 3 pólo                 | 16 [6]                                    |
| 400-415V/50Hz/3<br>Fases    | L1, L2, L3 e ligação à terra         | 38                        | 38           | 50A* – 3 pólo                 | 16 [6]                                    |
|                             | ção a terra                          |                           |              |                               |   |

<sup>\*</sup> As máquinas trifásicas não devem ter fusíveis, somente disjuntores.

N/A = Não Aplicável

Tabela 25

### Modelos Elétricos das Séries 055 Eco Line 18 kW

| Tensão da Placa de Ligações do Bloco<br>Série do Terminal Ne- | Amperes da Placa de Série    |              | Circuito Recomendado |                               |  |
|---|------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Selie   | do Terminal Ne-<br>cessárias | Sem inversão | Com inversão         | Classificação do<br>Disjuntor | Tamanho de arame mm <sup>2</sup> [AWG] |
| 200-208V/60Hz/3<br>Fases                                      | L1, L2, L3 e ligação à terra | 52,9         | 52,9                 | 70A* – 3 pólo                 | 25 [4]                                 |
| 240V/60Hz/3 Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra | 46,1         | 46,1                 | 60A* – 3 pólo                 | 16 [6]                                 |

Tabela 26 continua...

### Requisitos eléctricos

| 380V/50Hz/3 Fases   | L1, L2, L3 e ligação à terra | 28,6 | 28,6 | 40A* – 3 pólo | 16 [6] |
|---|------------------------------|------|------|---------------|--------|
| 400-415V/50Hz/3<br>Fases  | L1, L2, L3 e ligação à terra | 27,2 | 27,2 | 35A* – 3 pólo | 16 [6] |
| * As máquinas trifásicas não devem ter fusíveis, somente disjuntores. |                              |      |      |               |        |

Tabela 26

# Requisitos de vapor

### Requisitos de vapor


NOTA: As máquinas requerem uma fornecimento de vapor constante com pressão de 5,3 a 6,9 bar [80 a 100 psig] para funcionarem em condições ótimas. A pressão de vapor máxima aceitável é 8,6 bar [125 psig]. A pressão do vapor nunca pode exceder este valor.

Informe-se dos tamanhos da tubagem de abastecimento de vapor apropriados junto do fornecedor do sistema de vapor ou de um técnico qualificado.

- Consultar a Figura 27 para obter informações sobre as configurações das tubagens de vapor adequadas.
- Para prevenir que o condensado escorra das traves para a máquina de secar, a tubagem deve ter uma elevação mínima de 305 mm [12 polegadas] acima da respectiva trave. Não faça ligações de vapor para a trave com um tubo em T horizontal ou virado para baixo ou com um ou cotovelo.
- Sempre que possível, as linhas de vapor horizontais devem drenar, por gravidade, para a respectiva trave de vapor. As bolsas de água ou uma trave de vapor indevidamente drenada darão origem a vapor húmido, causando o funcionamento incorrecto da máquina de secar. Se não for possível eliminar as bolsas de água ou a drenagem indevida, instale um separador de desvio para drenar o condensado do ponto baixo na trave de vapor para o retorno.
- É recomendável que tanto a linha de fornecimento de vapor como a linha de retorno de vapor possuam uma união de tubo

- e uma válvula de corte. Desta forma, poderá desligar as ligações de vapor e realizar manutenções na máquina de secar enquanto as instalações continuam em funcionamento.
- Ligue a válvula solenóide de vapor à conexão de admissão da respectiva serpentina de vapor utilizando bocais, mangueiras flexíveis, uniões e tubos em T.
- Os filtros poderão necessitar de limpeza devido aos materiais provenientes das mangueiras ou tubagens.
- Instale um disjuntor de vácuo (opcional), separador de cesto com filtro integrado e válvula de retenção. Para o bom funcionamento da máquina de secar, instale um separador de 457 mm [18 polegadas] abaixo da serpentina e o mais próximo possível da máquina de secar. Inspeccione cuidadosamente o separador quanto às marcações de entrada e saída e instale de acordo com as instruções do fabricante do separador. Se o vapor regressar por gravidade à caldeira, omita o separador e instale um disjuntor de vácuo e uma válvula de retenção na linha de retorno, junto da máquina de secar. O retorno de gravidade implica que toda a tubagem de retorno se encontre abaixo das saídas da serpentina de vapor.
- Instale uma união e uma válvula de corte na linha de retorno e efectue as ligações finais da tubagem para a trave de retorno.

NOTA: Para evitar o martelamento da água, direccione as linhas de retorno abaixo das saídas das serpentinas de vapor.



NOTA: Consulte a *Tabela 27* para saber as medidas das linhas de vapor. As tubagens também devem ser dimensionadas de acordo com o comprimento das calhas e número de cotovelos.

- 1. Serpentina de vapor
- 2. Tubo vertical ascendente de 305 mm [12 pol.]
- 3. Linha de retorno do condensado a partir da linha de abastecimento
- 4. Válvula de corte
- 5. Válvula de retenção
- 6. Separador com filtro integrado
- 7. Disjuntor de vácuo (Opcional)
- **8.** Tubo vertical descendente de 457 mm [18 pol.]
- 9. Válvula de solenóide (Fornecida com a máquina)
- 10. Junta
- 11. Retorno
- 12. Abastecimento

Figura 27

| Modelo                | Pressão do vapor<br>bar [PSI] | Diâmetro mínimo do tu-<br>bo de abastecimento | Tamanho do purgador<br>de água de condensa-<br>ção*<br>Quilogramas conden-<br>sado/hora [Libras con-<br>densadas/hora] |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|
| Séries 025/030        | 5,3-6,9 [80-100]              | 3/4 pol. NPT                                  | 60,8 [134]   |
| Série 035             | 5,3-6,9 [80-100]              | 3/4 pol. NPT                                  | 75,3 [166]   |
| Série T30             | 5,3-6,9 [80-100]              | 3/4 pol. NPT                                  | 49,9 [110]   |
| * Baseado em 100 PSI. | •                             | •   |  |

Tabela 27

### Recomendações de tubagem

- Separe cada serpentina de vapor individualmente. Mantenha sempre o separador limpo e em boas condições de funcionamento.
- Se a máquina de secar se encontrar no fim de uma linha de equipamentos, prolongue as tubagens principais pelo menos 1,2 metros [4 pés] para além da máquina de secar. Instale a válvula de corte, a junta, a válvula de retenção e o purgador de condensado no fim da linha de equipamentos. Se a gravidade regressar à caldeira, omita o separador.
- Isole as linhas de abastecimento de vapor e de retorno para segurança do operador e para segurança durante as operações de assistência técnica executada na máquina de secar.



# **ATENÇÃO**

Todos os componentes do sistema têm de ter uma pressão de funcionamento de 8,6 bar [125 psig]. As válvulas de corte da passagem devem ser instaladas antes da válvula de solenóide de vapor e depois de cada purgador de vapor para poder isolar os componentes para fins de manutenção ou em casos de emergência. Todos os componentes (válvula de solenóide, purgadores) têm de ser presos por suportes para minimizar as cargas nas ligações das serpentinas de vapor do secador.

W701

# Instalar o separador de vapor e fazer conexões de retorno

O separador de vapor tem de estar instalado e as conexões de saída da serpentina têm de estar ligadas às linhas de retorno de condensado. Os passos seguintes descrevem o procedimento de instalação do separador de vapor e de ligação das linhas de retorno de condensado. Consulte a *Figura 27* para instalações típicas.

- 1. Utilize linhas flexíveis entre a válvula de entrada de vapor solenóide e as serpentinas de vapor, assim como na saída entre a serpentina de vapor e os separadores.
- Se necessário, instale um filtro no fim de cada mangueira flexível.
- 3. Instale um separador de vapor em cada filtro.

IMPORTANTE: O separador de vapor tem de ser instalado um mínimo de 457 mm [18 polegadas] abaixo das ligações de saída da serpentina de vapor.

- 4. Instale uma válvula de corte em cada separador de vapor.
- 5. Ligue às linhas de retorno de condensado.
- 6. Para informações referentes às conexões da cablagem da válvula solenóide de vapor, consulte o Diagrama da Cablagem fornecido com a máquina de secar.

# Temporizador de Colocação de Moeda Única

NOTA: As informações que se seguem destinam-se exclusivamente a modelos com sufixo de controlo SD.

### Modo de Arranque

Quando a máquina de secar recebe energia, a luz EM UTILIZA-ÇÃO apresenta informações de estado de fábrica. Seguidamente, o controlo passa para o Modo READY (PRONTO) (luz desligada) ou Modo RUN (FUNCIONAMENTO) caso a energia tenha sofrido uma interrupção durante um ciclo (luz acesa, tempo restante inalterado). Se uma interrupção de energia for inferior a 5 segundos, com um ciclo em curso, o controlo entrará no Modo Ready (Pronto) assim que a energia seja restabelecida e prosseguirá com o ciclo. Se uma interrupção de energia for superior a 5 segundos, com um ciclo em curso, o controlo entrará no Modo Start (Iniciar) assim que a energia seja restabelecida.

Se as configurações do interruptor DIP do tempo de secagem não tiverem sido alteradas desde as predefinições de fábrica, o LED EM UTILIZAÇÃO piscará entre duas a cinco vezes, dependendo do modelo.

## **Modo Ready (Pronto)**

No Modo READY (PRONTO) (luz desligada), o controlo aguarda que o pagamento seja realizado. Após a realização do pagamento, o controlo passa para o Modo START (Iniciar).

## **Modo Start (Iniciar)**

No Modo START (Iniciar) (luz acesa), o pagamento foi realizado mas o botão start (iniciar) não foi premido. O tempo restante do ciclo permanecerá inalterado até que o botão start (iniciar) seja premido. Quando o botão start (iniciar) é premido, a máquina passa para o Modo RUN (FUNCIONAMENTO).

## Modo Run (Funcionamento)

No Modo RUN (FUNCIONAMENTO) (luz acesa) a máquina encontra-se a executar um ciclo e o tempo restante encontra-se em contagem decrescente. Quando a contagem do tempo restante atinge o valor zero, o controlo passa para o Modo READY (PRONTO).

## **Modo Door Open (Porta Aberta)**

Quando em Modo Door Open (Porta Aberta), o controlo desliga o aquecimento e o motor quando a porta é aberta no decorrer de um ciclo de funcionamento. O temporizador manterá a contagem decrescente do tempo e a luz LED EM UTILIZAÇÃO acende-se.

## **Modo End of Cycle (Fim do Ciclo)**

Quando em Modo End of Cycle (Fim do Ciclo), um ciclo foi terminado e a luz LED EM UTILIZAÇÃO apaga-se. O controlo mantém-se neste modo até que a porta seja aberta ou até que tenha sido efectuado novo pagamento total.

# Definição do Interruptor DIP para Tempo de Secagem

Para a alteração do tempo de secagem da secadora, é possível a definição de combinações dos interruptores DIP no controlo.

O controlo da máquina de secar dispõe de oito interruptores DIP . Os seis primeiros interruptores são utilizados na programação do tempo de aquecimento adicional concedido a cada impulso de moeda. O tempo de secagem adicional é acrescentado ao tempo mínimo de aquecimento, de 1 minuto, predefinido na fábrica. Por cada moeda colocada encontra-se disponível um valor de entre 1 a 64 minutos de tempo adicional de secagem.

#### Modelos até ao N°. de Série 0908xxxxx

Os dois últimos interruptores são utilizados na programação da quantidade de tempo de arrefecimento adicional. O tempo de arrefecimento adicional é acrescentado ao tempo mínimo de arrefecimento de 1 minuto, predefinido na fábrica. É disponibilizado um valor de 1 a 3 minutos adicionais. O controlo é fornecido de fábrica programado com um tempo de aquecimento mínimo de 1 minuto, pré-definido, com 7 minutos de tempo de secagem adicional (interruptores DIP 1, 2 e 3 na posição ON) e 1 minutos de tempo mínimo de arrefecimento, para um tempo total de 9 minutos por um impulso de moeda.

#### Modelos a partir do N°. de Série 0909xxxxx

O sétimo interruptor é utilizado para programar a quantidade de tempo de arrefecimento adicional. O tempo de arrefecimento adicional é acrescentado ao tempo mínimo de arrefecimento de 1 minuto, predefinido na fábrica. É disponibilizado um valor de 3 minutos adicionais. O controlo é fornecido de fábrica programado com um tempo de aquecimento mínimo de 1 minuto, pré-definido, com 7 minutos de tempo de secagem adicional (interruptores DIP 1, 2 e 3 na posição ON) e 1 minutos de tempo mínimo de arrefecimento, para um tempo total de 9 minutos por um impulso de moeda.

O oitavo interruptor é utilizado para a reprogramação do ciclo. Em caso de falha de energia, se o interruptor estiver na posição OFF (pré-definida), o controlo guardará o tempo restante num ciclo. Caso haja uma falha de energia, se o interruptor estiver na posição ON, o controlo eliminará o ciclo e retornará ao Modo Ready (Pronto).

O controlo lê as configurações do interruptor DIP no arranque. O controlo deve ser desactivado para alterar as configurações do interruptor DIP.

Para alterar o tempo relativo à colocação de uma moeda, os interruptores DIP do tempo de secagem pretendido devem encontrarse na posição ON. Todos os restantes interruptores DIP têm de estar na posição OFF.

NOTA: O controlo tem de ser desligado durante 10 segundos antes de ser possível alterar o interruptor DIP.

Para eliminar algum tempo de ciclo que possa ter acumulado no controlo durante a configuração, o tempo de ciclo do controlo tem de ser reprogramado para zero.

Para a reprogramação do tempo, desligue a máquina de secar da tomada e coloque o interruptor DIP 8 na posição ON. Reponha a energia da máquina de secar durante 10 segundos e desligue novamente a máquina de secar da tomada. Coloque o interruptor DIP 8 na posição OFF e reponha a energia da máquina de secar.

# Reprogramação do tempo de ciclo para zero

(Modelos a partir do N°. de Série 0909xxxxx)

### Definições do Interruptor DIP

Modelos até ao Nº. de Série 0908xxxxx

| Tempo de<br>secagem                              | Número do Interruptor de Aquecimento |                |                |                |                |                |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| por impul-<br>so de moe-<br>da (em mi-<br>nutos) | 1                                    | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1  | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 2  | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) |
| 3  | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 4  | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 5  | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 6  | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 7  | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 8 (pré-definidos<br>na fábrica)                  | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 9  | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 10   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 11   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 12   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 13   | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 14   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |

A tabela continua...

| Tempo de<br>secagem                              | Número do Interruptor de Aquecimento |                |                |                |                |                |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| por impul-<br>so de moe-<br>da (em mi-<br>nutos) | 1                                    | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 15   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 16   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) |
| 17   | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 18   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 19   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 20   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 21   | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 22   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 23   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 24   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 25   | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 26   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 27   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 28   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 29   | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 30   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 31   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 32   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) |
| 33   | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     |
| 34   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     |
| 35   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     |
| 36   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     |
| 37   | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     |
| 38   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     |
| 39   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     |

A tabela continua...

| Tempo de<br>secagem                              | Número do Interruptor de Aquecimento |                |                |                |                |            |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| por impul-<br>so de moe-<br>da (em mi-<br>nutos) | 1                                    | 2              | 3              | 4              | 5              | 6          |
| 40   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar) |
| 41   | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar) |
| 42   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar) |
| 43   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar) |
| 44   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar) |
| 45   | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar) |
| 46   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar) |
| 47   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar) |
| 48   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar) |
| 49   | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 50   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 51   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 52   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 53   | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 54   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 55   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 56   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 57   | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 58   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 59   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 60   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 61   | OFF (Desligar)                       | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 62   | ON (Ligar)                           | OFF (Desligar) | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 63   | OFF (Desligar)                       | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |
| 64   | ON (Ligar)                           | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar)     | ON (Ligar) |

| Arrefecimento por Ciclo (em mi-<br>nutos) | Número do Interruptor de Arrefecimento |                |
|---|--|----------------|
|   | 7                                      | 8              |
| 1 (pré-definidos na fábrica)              | OFF (Desligar)                         | OFF (Desligar) |
| 2   | ON (Ligar)                             | OFF (Desligar) |
| 3   | OFF (Desligar)                         | ON (Ligar)     |
| 4   | ON (Ligar)                             | ON (Ligar)     |

### Modelos a partir do Nº. de Série 0909xxxxx

| Arrefecimento<br>por Ciclo (em<br>minutos) | Número do<br>Interruptor<br>de Arrefeci-<br>mento | Número do<br>botão de re-<br>programação<br>de ciclo |
|--|---|--|
|  | 7   | 8  |
| 1 (pré-definidos<br>na fábrica)            | OFF (Desligar)                                    | OFF (Desligar) ON (Ligar)                            |
| 3  | ON (Ligar)  |  |

Tempo Total do Ciclo = Tempo de Aquecimento + Tempo de Arrefecimento

### **Acrescentos**

Sempre que o controlo receba um impulso de colocação de moeda durante um ciclo, acrescentará o tempo de secagem programado ao tempo actualmente restante no ciclo. O tempo de ciclo máximo são 99 minutos, o controlo não acrescentará qualquer tempo para lá dos 99 minutos. O tempo de arrefecimento não será alterado.

Caso o controlo receba um impulso de colocação de moeda durante o arrefecimento o LED EM UTILIZAÇÃO piscará por um breve período, indicando a entrada da moeda; a máquina abandonará o arrefecimento e iniciará o aquecimento. O tempo do ciclo será equivalente ao tempo de secagem programado.

# Interruptor para Selecção da Temperatura

Cinco minutos após a activação do controlo é possível testar os interruptores de selecção da temperatura através de uma função de diagnóstico.

Quando o selector de temperatura é alterado, a nova definição é exibida com a luz LED EM UTILIZAÇÃO a piscar da seguinte forma:

| Alta/Normal     | Pisca 4 vezes |
|-----------------|---------------|
| Média/PP        | Pisca 3 vezes |
| Baixa/Delicada  | Pisca 2 vezes |
| Sem aquecimento | Pisca 1 vez   |

NOTA: Para alterar as configurações do interruptor DIP consulte o capítulo Configurações do interruptor DIP.

# Para Programar um Breve Ciclo de Teste

- 1. Retire o cabo de alimentação da máquina da tomada.
- **2.** Anote as configurações do interruptor DIP do controlo da máquina, em seguida coloque todos na posição off. Consulte a *Figura 28*.
- 3. Ligue a máquina e inicie um ciclo.

NOTA: Com todos os interruptores DIP do controlo inactivos, o tempo total do ciclo será de 2 minutos (1 minuto de aquecimento e 1 minuto de arrefecimento).

- **4.** Após a conclusão de todos os testes, desligue a máquina e reponha os interruptores DIP nas suas configurações originais.
- 5. Ligue a máquina.




Figura 28

# Códigos de Erro

| Ecrã          | Definição   | Acção Correctiva  |
|---------------|---|---|
| AF (A piscar) | Interruptor de fluxo de ar aberto/fechado 5 ou mais vezes num ciclo de funcionamento. | Verifique o interruptor de fluxo de ar. Substitua se estiver inoperacional. |

# Instruções de operação

### Instruções de operação



# **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de incêndio:

- NÃO SEQUE artigos que contenham esponja de borracha ou materiais com uma textura semelhante à da borracha.
- NÃO SEQUE plásticos, artigos que contenham cera ou produtos químicos como os existentes nos esfregões e panos de limpeza ou qualquer artigo limpo a seco em casa com um solvente para tinturaria.
- NÃO SEQUE cortinas ou reposteiros de fibra de vidro excepto se a etiqueta indicar que o pode fazer. Se os secar, limpe o tambor com um pano húmido para retirar as partículas de fibra de vidro.

W076



# **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de ferimentos graves, deixe o tambor parar completamente antes de limpar o filtro de cotão.

W412

# Botão de paragem de emergência em Modelos CE

Todas as máquinas de secar OPL aprovadas pela CE vêm equipadas de fábrica com um botão de paragem de emergência no painel frontal. Consulte a *Figura 29*.




Figura 29

Para accionar o botão de paragem de emergência:

- Carregue no botão de paragem de emergência vermelho para parar completamente a máquina de secar.
- Para colocar a máquina de secar novamente em funcionamento, puxe o botão de paragem de emergência vermelho e prima a tecla ou botão START (Iniciar).

NOTA: A activação do botão de paragem de emergência pára todas as funções do circuito de controlo da máquina, mas NÃO desliga completamente a alimentação eléctrica da máquina.

## Instruções de operação



## **ATENÇÃO**

PPara reduzir o risco de incêndios, choques eléctricos ou ferimentos corporais, leia as INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES antes de colocar este aparelho em funcionamento.

W727

# IMPORTANTE: Este aparelho não deve ser utilizado para secar solventes ou fluidos de limpeza a seco.

- 1. Limpar o filtro/compartimento de cotão
  - a. Retire o cotão que possa estar acumulado no filtro e no compartimento de cotão.
  - b. Feche bem o painel contra a estrutura da máquina de secar e bloqueie-o, se necessário.

IMPORTANTE: Limpe diariamente o filtro e o compartimento de cotão. Não limpar o filtro de cotão diariamente provoca temperaturas superiores às normais, o que pode estragar a roupa.



# **ATENÇÃO**

Par reduzir o risco de incêndio e de acumulação de cotão no tubo de exaustão, não operar a máquina de secar sem o filtro de cotão instalado.

W772

- 2. Coloque a roupa
  - a. Abra a porta de carga e introduza a roupa no tambor. A carga de secagem máxima é:

| Modelo         | kg [Libra] |
|----------------|------------|
| 025            | 11 [25]    |
| 030            | 13 [30]    |
| T30            | 13 [30]    |
| (por cilindro) |            |
| 035            | 16 [35]    |
| T45            | 20 [45]    |
| (por cilindro) |            |
| 055            | 24 [55]    |

NÃO COLOQUE ROUPA EM EXCESSO.

# NOTA: Se colocar roupa em excesso reduz a velocidade de secagem e a roupa fica vincada.

- b. Feche a porta de carga. A máquina de secar roupa não funcionará com a porta aberta.
- 3. Determine o tipo de controlo e a selecção de temperatura
  - a. Consulte os diversos comandos e siga as instruções para o tipo de controlo adequado.
  - b. O tipo de tecido que quer secar vai determinar a regulação de temperatura. Consulte a etiqueta do tecido ou o fabricante para determinar a regulação de temperatura adequada.

IMPORTANTE: Cumpra sempre as instruções da etiqueta de recomendações do fabricante.

- 4. Retire a roupa
  - a. Quando o ciclo terminar, abra a porta e retire a roupa.

### Inverter o funcionamento

As Máquinas de Secar com a opção de inversão impedem o emaranhamento das peças de roupa suja grandes e minimizam os vincos. Estas máquinas de secar vêm equipadas com um segundo motor e comandos adicionais que invertem o sentido de rotação do tambor.

Alguns modelos podem ter um interruptor ou touchpad na área do painel de controlo para que o operador possa selecionar o funcionamento com inversão ou sem inversão. No modo sem inversão, o tambor girará sempre no sentido dos ponteiros do relógio (quando visto a partir da frente da máquina de secar). Se o tambor estiver a girar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio quando o interruptor tenha sido definido para a opção sem inversão, continuará a fazê-lo durante alguns segundos e, em seguida, começará a girar no sentido certo. Consulte o Manual de Programação para mais informações sobre a inversão.

IMPORTANTE: Em seguida, configure o interruptor do controlo de inversão para "sem inversão" e observe se o tambor gira constantemente no sentido dos ponteiros do relógio quando visto da parte frontal da máquina de secar. Caso não o faça, troque os condutores de alimentação L1 e L2 para o motor de accionamento de inversão.

## Instruções de controlo

#### Controlo duplo de temporizador digital

Sufixos de Controlo QT e RQ

1. Seleccione HIGH (alta), MED (média), LOW (baixa) ou NO HEAT (sem aquecimento) girando o botão da temperatura.

HIGH (alta) Temperatura 88°C [190°F]

MED (média) Temperatura 77°C [170°F]

LOW (baixa) Temperatura 49°C [120°F]




Figura 30

**2.** Regule o TEMPO DE AQUECIMENTO para o número de minutos pretendido (de 0 a 60).




Figura 31

**3.** Regule o temporizador COOL DOWN TIME (arrefecimento) para o número de minutos (de 0-15) desejado.




Figura 32

**4.** Seleccione a regulação de rotação do tambor com ou sem inversão, se aplicável.




Figura 33

 Carregue no botão START (Iniciar) para ligar a máquina de secar. O visor indicará os minutos que faltam para terminar o ciclo.




Figura 34

NOTA: Para cargas repetíveis encontra-se disponível a secagem num só toque. Se o botão START (Iniciar) for premido enquanto a máquina se encontra no Modo Inactivo, quando o visor está escuro, a máquina de secar repetirá o último ciclo de secagem. Se o tempo do ciclo for ajustado antes do início do ciclo, o tempo apresentado quando o botão iniciar foi premido será utilizado em futuros ciclos.

IMPORTANTE: Para parar a máquina de secar em qualquer altura durante o ciclo, ABRA A PORTA. Se abrir a porta de carga ou a porta do painel de cotão durante o ciclo, o sistema de secagem desliga-se e o motor pára. Para reiniciar o ciclo, tem de fechar ambas as portas e carregar no botão START (Iniciar).

Se a carga arrefecer até aos 32°C [90°F] antes do tempo de arrefecimento acabar, o controlo piscará "Cp" (carga pronta) no ecrã do tempo de aquecimento. Se a porta não for aberta, a máquina de secar conclui o tempo de arrefecimento seleccionado. Se a porta for aberta após ser atingida a temperatura de "Cp", o ciclo será terminado.

NOTA: Se o visor apresentar um código de erro, consulte o capítulo Códigos de Erro .

**6.** Quando o ciclo terminar, abra a porta e retire a roupa.



## **ATENÇÃO**

Para prevenir contra o risco de incêndio, tirar a roupa do tambor imediatamente no caso de falta de energia.

W779

NOTA: Esta máquina inclui uma função anti-vincos/ secagem prolongada. Após a conclusão do ciclo de secagem, o tambor irá movimentar-se sem aquecimento durante alguns minutos. O movimento de tambor intermitente prosseguirá durante uma hora ou até a porta ser aberta. A função anti-vincos movimentará a carga no tambor sem aquecimento durante 30 segundos, a cada 2 minutos, durante 1 hora, OU até que a porta de carga seja aberta.

| Códigos de Erro |  |   |  |  |
|-----------------|--|---|--|--|
| Ecrã            | Definição  | Acção Correctiva  |  |  |
| OP              | Erro de termístor aberto                                       | <ul> <li>Verifique o termístor. Substitua se estiver inoperacional.</li> <li>Confirme o diagrama de ligações eléctricas entre o controlo e o termístor. Consulte o diagrama de ligações eléctricas para saber quais as ligações eléctricas adequadas.</li> <li>Verifique o controlo. Substitua se estiver inoperacional.</li> </ul>   |  |  |
| SH              | Erro de termístor com curto circuito                           | <ul> <li>Verifique o termístor. Substitua se estiver inoperacional.</li> <li>Verifique as ligações eléctricas entre o controlo e o termístor. Consulte o diagrama de ligações eléctricas para saber quais as ligações eléctricas adequadas.</li> <li>Verifique o controlo. Substitua se estiver inoperacional.</li> </ul>   |  |  |
| AF - 1          | Interruptor de fluxo de ar fechado no início do ciclo          | Verifique o interruptor de fluxo de ar. Substitua se estiver inoperacional.   |  |  |
| AF - 2          | O interruptor de fluxo de ar não fechou após o início do ciclo | Verifique o interruptor de fluxo de ar. Substitua se estiver inoperacional.   |  |  |
| AF (A piscar)   | Alternação do Fluxostato                                       | <ul> <li>Verifique o fluxo de ar para se certificar que se encontra correctamente alinhado e seguramente montado no suporte de montagem.</li> <li>Certifique-se que o interruptor de fluxo de ar consegue abrir e fechar livremente.</li> <li>Verifique a instalação e certifique-se que existe um fluxo de ar adequado.</li> <li>Certifique-se que a descarga não está obstruída.</li> <li>Limpe o filtro de cotão.</li> <li>Substitua o interruptor do fluxo de ar se estiver inoperacional.</li> </ul> |  |  |
| AF (Permanente) | Interruptor de fluxo de ar fechado no final do ciclo           | <ul> <li>Aguarde durante até 20 segundos para que este estado seja eliminado.</li> <li>Verifique se o interruptor de fluxo de ar abre e fecha no final do ciclo.</li> <li>Substitua o interruptor do fluxo de ar se estiver inoperacional.</li> </ul>   |  |  |

#### Tabela 28

#### Controlo electrónico Micro OPL

Sufixos de Controlo OM

 Para utilizar o ciclo automático, prima a tecla ON/SELECT (LIGAR/SELECCIONAR). Seleccione HIGH (alta), ME-DIUM (média), MED LOW (média baixa), LOW (baixa) ou então NO HEAT (sem aquecimento) para os artigos que não possam ser secos utilizando calor. Acende-se uma luz à esquerda da tecla seleccionada.

Temperatura HIGH (alta)\*

85°C [185°F]

| Temperatura HIGH (alta)**           | 88°C [190°F] |
|-------------------------------------|--------------|
| Temperatura MED (média)*            | 71°C [160°F] |
| Temperatura MED (média)**           | 74°C [165°F] |
| Temperatura MED LOW (média bai-xa)* | 63°C [145°F] |
| Temperatura MED LOW (média bai-     | 68°C [155°F] |

xa)\*\*

Temperatura LOW (baixa) (025-055)

49°C [120°F]

- \* = (025, 030)
- \*\* = (035, 055)

Para utilizar um ciclo de secagem ou um ciclo especial, consulte o Manual de programação.




Figura 35

NOTA: Não carregue directamente nas luzes ou no centro da tecla. Para fazer uma selecção adequada, carregue levemente na tecla à direita do centro. Consulte a *Figura 36*.




Figura 36

 Seleccione a regulação de rotação do tambor REVERSING (inversão) ou NONREVERSING (sem inversão).




Figura 37

Carregue na tecla START (Iniciar) para ligar a máquina de secar.



Figura 38

NOTA: Pode carregar em todas as teclas por qualquer sequência sem danificar o controlo ou o secador. Para parar a máquina de secar em qualquer altura, abra a porta ou carregue em PARAR/REPOR.




Figura 39

NOTA: O visor da janela pisca. Carregue duas vezes em PARAR/REPOR (num espaço de três segundos) para terminar o ciclo e colocar o controlo no estado de inactividade. Para reiniciar a máquina de secar, FECHE a porta e prima o botão START (Iniciar).

IMPORTANTE: Se abrir a porta de carga ou a porta do painel de cotão durante o ciclo, o sistema de secagem desliga-se e o motor pára. Para reiniciar o ciclo, tem de fechar ambas as portas e premir a tecla START (Iniciar).

**4.** Quando o ciclo terminar, abra a porta e retire a roupa.



# **ATENÇÃO**

Para prevenir contra o risco de incêndio, tirar a roupa do tambor imediatamente no caso de falta de energia.

W779

NOTA: Esta máquina inclui uma função anti-vincos/ secagem prolongada. Após a conclusão do ciclo de secagem, o tambor irá movimentar-se sem aquecimento durante alguns minutos. O movimento de tambor intermitente prosseguirá durante uma hora ou até a porta ser aberta.

#### Controlo de colocação de moeda única

Sufixos de Controlo SD e SX

1. Seleccione HIGH (alta), MED (média), LOW (baixa) ou NO HEAT (sem aquecimento) girando o botão da temperatura.

HIGH (alta) Temperatura 88°C [190°F]

MED (média) Temperatura 71°C [160°F]

LOW (baixa) Temperatura 54°C [130°F]




Figura 40

2. Introduza a moeda(s) na ranhura.




Figura 41

**3.** Carregue no botão START (Iniciar) para ligar a máquina de secar.




Figura 42

IMPORTANTE: Para parar a máquina de secar em qualquer altura durante o ciclo, ABRA A PORTA. Para reiniciar a máquina de secar, FECHE a porta e prima o botão START (Iniciar).

4. Quando o ciclo terminar, abra a porta e retire a roupa.



# **ATENÇÃO**

Para prevenir contra o risco de incêndio, tirar a roupa do tambor imediatamente no caso de falta de energia.

W779

NOTA: Esta máquina inclui uma função de rodopio prolongado. Com início 20 minutos após a conclusão de um ciclo, o tambor irá rodopiar durante dois minutos, de hora em hora, sem aquecimento, durante até 18 horas ou até que a porta seja aberta.

#### Controlo MDC de cartão e moeda

Sufixos dos Comandos BB, BC, BG, BK, BL, BW, BX, BY e BZ

 Seleccione a temperatura carregando na tecla de temperatura adequada.

| HIGH (alta)                  | Temperatura 88°C [190°F] |
|------------------------------|--------------------------|
| MED (média)                  | Temperatura 82°C [180°F] |
| LOW (baixa)                  | Temperatura 72°C [160°F] |
| DELICATES (roupas delicadas) | Temperatura 54°C [130°F] |




Figura 43

2. Introduzir a moeda(s) ou o cartão na ranhura.




Figura 44


Carregue na tecla START (Iniciar) para ligar a máquina de secar.



Figura 45

IMPORTANTE: Para parar a máquina de secar em qualquer altura durante o ciclo, ABRA A PORTA. Para reiniciar a máquina de secar, FECHE a porta e prima o botão START (Iniciar).

4. Quando o ciclo terminar, abra a porta e retire a roupa.



#### **Controlo Quantum**

Sufixos de Controlo LB, LC, LK, LL, LW, LX, LY, LZ, WB, WC, WK, WL, WW, WX, WY e WZ

1. Seleccione HIGH (alta), MED (média), LOW (baixa), NO HEAT (sem aquecimento) ou DELICATES (roupa delicada) carregando na tecla de temperatura adequada.

| •           | 1                        |
|-------------|--------------------------|
| HIGH (alta) | Temperatura 88°C [190°F] |
| MED (média) | Temperatura 82°C [180°F] |
| LOW (baixa) | Temperatura 72°C [160°F] |

DELICATES (roupas Temperatura 54°C [130°F] delicadas)

- 2. Introduza a moeda(s) ou o cartão na ranhura.
- Carregue na tecla START (Iniciar) para ligar a máquina de secar.

IMPORTANTE: Para parar a máquina de secar em qualquer altura durante o ciclo, ABRA A PORTA. Para reiniciar a máquina de secar, FECHE a porta e prima o botão START (Iniciar).

4. Quando o ciclo terminar, abra a porta e retire a roupa.



## **ATENÇÃO**

Para prevenir contra o risco de incêndio, tirar a roupa do tambor imediatamente no caso de falta de energia.

W779

NOTA: Esta máquina inclui uma função de rodopio prolongado. Com início 20 minutos após a conclusão de um ciclo, o tambor irá rodopiar durante dois minutos, de hora em hora, sem aquecimento, durante até 18 horas ou até que a porta seja aberta.




Figura 46

#### controlo Galaxy 600

Sufixos de Controlo KB, KC, KK, KL, KW, KX, KY e KZ

1. Seleccione HIGH (alta), MED (média), LOW (baixa) ou DE-LICATES (roupa delicada) carregando na tecla de temperatura adequada.

HIGH (alta)

Temperatura 88°C [190°F]

MED (média)

Temperatura 82°C [180°F]

LOW (baixa)

Temperatura 72°C [160°F]

DELICATES (roupas delicadas)

Temperatura 54°C [130°F]

- 2. Introduza a moeda(s) ou o cartão na ranhura.
- Carregue na tecla START (Iniciar) para ligar a máquina de secar.

IMPORTANTE: Para parar a máquina de secar em qualquer altura durante o ciclo, ABRA A PORTA. Para reiniciar a máquina de secar, FECHE a porta e prima o botão START (Iniciar).

**4.** Quando o ciclo terminar, abra a porta e retire a roupa.



# **ATENÇÃO**

Para prevenir contra o risco de incêndio, tirar a roupa do tambor imediatamente no caso de falta de energia.

W779

NOTA: Esta máquina inclui uma função de rodopio prolongado. Com início 20 minutos após a conclusão de um ciclo, o tambor irá rodopiar durante dois minutos, de hora em hora, sem aquecimento, durante até 18 horas ou até que a porta seja aberta.




Figura 47


#### **Controlo LED OPL**

Sufixos de Controlo EO e RE

- Prima a tecla Cima ou Baixo para alterar os ciclos.
   Para personalizar um ciclo, consulte o Manual de Programação.
- 2. Prima Start (Iniciar) ∠ ♦/--- para dar início ao ciclo seleccionado.

IMPORTANTE: Se abrir a porta de carga ou a porta do painel de cotão durante o ciclo, o sistema de secagem desliga-se e o motor pára. Para reiniciar o ciclo, é preciso que ambas as portas estejam fechadas e que o botão Start (Ligar) ∠ ♦/--- seja premido.

3. Quando o ciclo terminar, abra a porta e retire a roupa.



NOTA: Esta máquina inclui uma função anti-vincos/ secagem prolongada. Após a conclusão do ciclo de secagem, o tambor irá movimentar-se sem aquecimento durante alguns minutos. O movimento de tambor intermitente prosseguirá durante uma hora ou até a porta ser aberta. Após uma hora a máquina inicia um movimento retardado e o cilindro irá rodopiar durante dois minutos, de hora em hora, durante até 18 horas ou até que a porta seja aberta.




Figura 48




Figura 49




Figura 50




Figura 53

Figura 51




Figura 52

#### **Controlo UniLinc**

Sufixos de Controlo UO e RU

- Prima a tecla ou para alterar os ciclos. A posição central destacada é o ciclo seleccionado.
   Para personalizar um ciclo, consulte o Manual de Programação.
- Prima START (Iniciar) para dar início ao ciclo seleccionado.

IMPORTANTE: Se abrir a porta de carga ou a porta do painel de cotão durante o ciclo, o sistema de secagem desliga-se e o motor pára. Para reiniciar o ciclo, tem de fechar ambas as portas e premir a tecla START (Iniciar)

3. Quando o ciclo terminar, abra a porta e retire a roupa.



# **ATENÇÃO**

Para prevenir contra o risco de incêndio, tirar a roupa do tambor imediatamente no caso de falta de energia.

W779

NOTA: Esta máquina inclui uma função anti-vincos/ secagem prolongada. Após a conclusão do ciclo de secagem, o tambor irá movimentar-se sem aquecimento durante alguns minutos. O movimento de tambor intermitente prosseguirá durante uma hora ou até a porta ser aberta. Após uma hora a máquina inicia um movimento retardado e o cilindro irá rodopiar durante dois minutos, de hora em hora, durante até 18 horas ou até que a porta seja aberta.




Figura 54

#### Controlo DX4 por moeda

Sufixos de controlo 3B, 3K, 3L, 3V, 3W e 3X

- 1. Abrir a porta e carregar o tambor com as roupas.
- 2. Fechar a porta
- 3. Introduza a moeda(s) na ranhura.
- **4.** Premir e soltar um dos botões de ciclos para seleccionar um ciclo e pôr o secador em funcionamento. Consulte a *Tabela 29*.

Para configurar um ciclo especial, consultar o Manual de Programação.




Figura 55

|                      | Temperatura  | Tem<br>po<br>de<br>se-<br>ca-<br>gem | Te<br>mp<br>o<br>de<br>Ar-<br>re-<br>feci-<br>me<br>nto |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|---|
| Botão da<br>esquerda | 40°C [104°F] | Varia-<br>ção                        | 2 min.  |
| Botão do meio        | 60°C [140°F] | Varia-<br>ção                        | 2 min.  |
| Botão da<br>direita  | 80°C [176°F] | Varia-<br>ção                        | 2 min.  |

Tabela 29

NOTA: Os tempos de secagem dependem do número de moedas que são introduzidas na ranhura para moedas.

IMPORTANTE: Para parar a máquina de secar em qualquer altura durante o ciclo, ABRA A PORTA. Para reiniciar a máquina de secar, FECHE a porta e prima o botão START (Iniciar).

**5.** Quando o ciclo terminar, abra a porta e retire a roupa.



# **ATENÇÃO**

Para prevenir contra o risco de incêndio, tirar a roupa do tambor imediatamente no caso de falta de energia.

W779

#### Controlo DX4 OPL

Sufixos dos Comandos 3O e R3

- 1. Abrir a porta e carregar o tambor com as roupas.
- **2.** Premir e soltar um dos botões de ciclos para seleccionar um ciclo e pôr o secador em funcionamento. Consulte a *Tabela 30*.

Para configurar um ciclo especial, consultar o Manual de Programação.




Figura 56

|                      | Tempera-<br>tura | Tem-<br>po<br>de<br>seca-<br>gem | Tempo<br>de Ar-<br>refeci-<br>mento |
|----------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Botão da<br>esquerda | 40°C [104°F]     | 30 min.                          | 2 min.                              |

Tabela 30 continua...

#### Controlo do Microprocessador de Diagnóstico Gerais de Funcionamento

O Controlo do Microprocessador de Diagnóstico (DMP) é concebido para gerir os ciclos de secagem e arrefecimento da máquina de secar. O controlador é também programado a partir da fábrica, tendo cinco programas pré-definidos, como descrito abaixo. O operador tem flexibilidade para seleccionar o tempo dos ciclos de secagem e de arrefecimento, bem como a temperatura de secagem. O operador pode igualmente seleccionar a actuação do tambor, com inversão ou sem inversão, mas somente se a máquina de secar estiver equipada com opção de inversão. O operador pode

|                     | Tempera-<br>tura | Tem-<br>po<br>de<br>seca-<br>gem | Tempo<br>de Ar-<br>refeci-<br>mento |
|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Botão do meio       | 60°C [140°F]     | 30 min.                          | 2 min.                              |
| Botão da<br>direita | 80°C [176°F]     | 35 min.                          | 2 min.                              |

Tabela 30

IMPORTANTE: Para parar a máquina de secar em qualquer altura durante o ciclo, ABRA A PORTA. Para reiniciar a máquina de secar, FECHE a porta e prima o botão START (Iniciar).

3. Quando o ciclo terminar, abra a porta e retire a roupa.



## **ATENÇÃO**

Para prevenir contra o risco de incêndio, tirar a roupa do tambor imediatamente no caso de falta de energia.

W779

também reprogramar os programas predefinidos. Consultar Programação.

| Progra-<br>mas<br>Pré-de-<br>finidos | Te<br>mp<br>o<br>de<br>se-<br>ca-<br>ge<br>m<br>(mi-<br>nu-<br>tos) | Tem-<br>po de<br>arrefe-<br>cimen-<br>to (mi-<br>nutos) | Temp.<br>regulada        | Co<br>m<br>in-<br>ver-<br>são |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1 – Toalhas                          | 40  | 5   | 85°/91°C<br>[185°/195°F] | Não                           |
| 2 – Lençóis                          | 30  | 5   | 74°C [165°F]             | Sim                           |
| 3 – Diversos-1                       | 30  | 5   | 66°C [150°F]             | Não                           |
| 4 – Diversos-2                       | 25  | 5   | 57°C [135°F]             | Sim                           |
| 5 – Muito<br>seco                    | 5   | 2   | 66°C [150°F]             | Não                           |

# NOTA: Se um programa alterado for considerado como corrompido, serão utilizadas as predefinições do programa.

#### Funções

- Tempo de secagem: 0-60 minutos
- Tempo de arrefecimento: 2-60 minutos
- Visor LED do tempo do ciclo, temperatura definida e temperatura efectiva.
- Temperatura controlada pelo termístor
- Ciclo de rotação de segurança
- Campainha de final de ciclo, alarme sonoro
- Selecção de Com Inversão/Sem Inversão
- Cinco programas programáveis pelo utilizador
- Indicador de RPM-apenas quando equipado com sensor rotacional
- Monitoriza a operação do interruptor da porta do painel de cotão
- Monitoriza a operação do termístor

O tempo de secagem mínimo é de 0 minutos, e o tempo de arrefecimento mínimo é de 2 minutos. O tempo máximo de secagem ou arrefecimento é de 60 minutos. A temperatura de secagem pode ser definida entre 38°C [100°F] e 85°/91°C [185°/195°F]. O tempo de secagem, tempo de arrefecimento ou temperatura podem ser modificados durante um ciclo de operação.

Se for necessário repor os tempos de secagem e de arrefecimento do ciclo ciclo em curso, prima STOP (Parar) uma vez para parar a máquina de secar. Prima STOP (Parar) novamente para cancelar o ciclo.

Se for necessário alterar programas durante um ciclo ciclo em curso, prima STOP (Parar) uma vez para parar a máquina de secar e prima novamente STOP (Parar) para cancelar o ciclo em curso.

#### Programação

- 1. Regule o interruptor DIP #8 para a posição ON.
- 2. Seleccione o número do programa que quer alterar. O LED (indicador luminoso) tem de estar a piscar.
- **3.** Seleccione DRY TIME. Regule o tempo com as setas para cima/para baixo.
- **4.** Seleccione COOL TIME. Regule o tempo com as setas para cima/para baixo.
- **5.** Seleccione TEMPERATURE. Regule a temperatura com as setas para cima/para baixo.
- 6. Seleccione REV com inversão (iluminado) ou REV sem inversão (não iluminado). Para inverter a direcção do tambor e o tempo de pausa consulte a secção Funcionamento com inversão.
- 7. Carregue sem soltar no botão Program Select (selecção do programa), durante cerca de 3 segundos, até o LED (indicador luminoso) parar de piscar. O número do programa seleccionado fica programado. Se carregar no botão Program (programa) durante menos de 3 segundos, o controlador cancela o programa e mostra as regulações do programa seguinte. Se a programação não estiver correcta, a indicação "E2F" pisca durante 4 segundos, no visor, e são utilizadas as regulações predefinidas de fábrica. Execute os passos 4 a 7 para reprogramar qualquer número de programa. Quando terminar, regule o interruptor DIP #8 para OFF. Os programas ficam memorizados
- 8. Se, durante o modo de programação, não carregar nas setas para cima/para baixo, em REV ou no botão do visor no período de 10 segundos, serão utilizadas as regulações predefinidas de fábrica.
- Reprogramação Provisória dos Programas Actuais (SOMEN-TE OPL).
- 10. O Tempo de Secagem, Tempo de Arrefecimento, Temperatura e Modo com Inversão de um programa actualmente em utilização podem ser alterados, bastando para isso ajustar qualquer um ou todos os parâmetros de programas relativos a esse programa, conforme necessário. Uma vez que uma modificação tenha sido feita, o LED do programa actual pisca, indicando que foi modificado.
- **11.** Utilize as setas Para Cima/Para Baixo para ajustar o tempo do programa.
- **12.** Utilize o botão Seleccionar Visor para optar entre tempo de secagem, Tempo de Arrefecimento, e Temperatura. Em seguida, Utilize as setas Para Cima/Para Baixo para ajustar os tempos e temperatura.

- 13. Alterne entre REV com inversão (iluminado) ou REV sem inversão (não iluminado). (Comente para máquinas de secar com opções de inversão).
- 14. Para cancelar este modo de programação provisória, prima o botão STOP (Parar) uma vez para interromper o ciclo em curso e uma mais vez para cancelar as configurações de programa modificadas. O programa regressará às definições originais.

#### **Inverter o funcionamento**

- 1. Se seleccionar o funcionamento com inversão LOCAL, os tempos de inversão são memorizados na EEPROM localizada na placa de controlo. Se os valores memorizados forem considerados inválidos, os tempos de rotação no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio passam para 60 segundos e o tempo de pausa para 4 segundos.
- 2. O programa do tempo do inversão tem a sequência seguinte: (1) tempo de rotação no sentido dos ponteiros do relógio, (2) tempo de pausa e (3) tempo de rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- **3.** Para programar novos tempos de inversão, os interruptores DIP #3 e #8 têm de estar ligados.
- **4.** Carregue sem soltar no botão de inversão (REV) durante 3 segundos para fazer aparecer o tempo de rotação no sentido dos ponteiros do relógio.
- **5.** Utilize as setas para cima/para baixo para regular o tempo de rotação no sentido dos ponteiros do relógio para um valor entre 30-120 segundos.
- **6.** Carregue em REV para fazer aparecer o tempo de pausa.
- 7. Utilize as setas para cima/para baixo para regular o tempo de pausa para um valor entre 3-10 segundos.
- **8.** Carregue no botão REV para fazer aparecer o tempo de rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- 9. Utilize as setas para cima/para baixo para regular o tempo de rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para um valor entre 30-120 segundos.
- 10. Carregue no botão REV para memorizar as regulações e deixe o interruptor DIP #3 na posição ON e mova o interruptor DIP #8 para a posição OFF.

Quando o controlador do DMP é adaptado a uma máquina de secar já existente com a função Com Inversão, será necessária uma

#### Modelos DMP OPL

Sufixos de Controlo DO

inversão externa, o interruptor DIP nº3 do DMP deve estar na posição INACTIVO e o DMP deve estar conectado à Placa do Temporizador da Inversão, para um funcionamento adequado. As configurações do DMP para os tempos de rotação no sentido dos ponteiros do relógio, inactividade e rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio deixam de ser válidas quando utilizado com a Placa de Inversão. Em vez disso, essas definições são feitas na Placa do Temporizador da Inversão.

#### Sensor de Rotação

O sensor de rotação tem de "ler" a chave no eixo ou polia do tambor. O sensor deve estar ajustado aproximadamente a 1/4 de polegada do eixo ou polia. Aguarde que a luz do sensor acenda à medida que a chave passa no sensor; este é um sensor a funcionar correctamente. Se a luz não surgir, ou o sensor está inalcançável, ou a chave/polia, ou o sensor apresenta uma falha. Adicionalmente, se a luz permanecer acesa de forma contínua, o sensor está muito próximo do componente, ou o sensor apresenta uma falha.


#### Rotação de Segurança/Anti-Vincos

No final do ciclo de arrefecimento, a máquina se secar vai parar e exibir "FIM". O controlo DMP girará o tambor automaticamente durante 5 segundos a cada 2 minutos por um total de 20 minutos, até que qualquer função do máquina de secar seja activada/desactivada pelo utilizador.

#### Verificação Operacional dos Diagnósticos da Placa

- 1. "dor" indica que a porta de carregamento ou a porta do painel de cotão está aberta.
- **2.** Faça o tambor da máquina de secar girar para verificar se a campainha é activada.
- **3.** "P-F" indica que o termístor apresenta um curto-circuito ou um circuito aberto.
- 4. "bbt" indica que há uma correia partida ou um sensor de rotação com falha. (Somente disponível em máquinas de secar com sensor de rotação).
- 5. Mantenha o botão START (Iniciar) premido para exibir as RPM's do tambor; o visor vai apresentar "r##"", onde ## são as RPM's. (Somente disponível em máquinas de secar com sensor de rotação).

#### Descrição do Painel de Controlo OPL



- 1. START (Iniciar). Inicia ou retoma o programa ou ciclo em curso.
- 2. STOP (Parar). Interrompe temporariamente o ciclo em curso ou cancela o programa em curso.
- 3. Com Inversão/Sem Inversão (REV). Altera a selecção de actuação do cilindro entre com inversão e sem inversão.
- 4. LED Com Inversão. Iluminado quando definido com inversão.
- 5. Setas Para Cima/Para Baixo. Aumentam ou diminuem o valor no visor. Juntamente com o botão DISPLAY (Visor), estes botões são utilizados para ajustar o tempo de secagem, tempo de arrefecimento, temperatura, tempo da rotação no sentido dos ponteiros do relógio, tempo de inactividade, tempo da rotação no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio e minutos por moeda (Somente moedas).
- 6. Ecrã. Exibe o tempo de secagem, tempo de arrefecimento, temperatura de secagem e códigos de diagnóstico.
- 7. Selecção de Programa. Este botão alterna entre os cinco programas programáveis pelo utilizador. Ao ser premido este botão fica memorizado um programa, como indicado em Programação.
- 8. LEDs de Programas do Utilizador. A iluminação mostra qual o programa do utilizador a ser actualmente exibido.
- 9. Display Select (Seleccionar visualização) Alterna a exibição entre o tempo de secagem, tempo de arrefecimento e definições de temperatura. Premir o botão de Display (Visor) durante 3 segundos permite ao utilizador visualizar a temperatura do ciclo de secagem.
- 10. LED DE SECAGEM. Iluminado quando está um ciclo de secagem em curso.
- 11. LED ARREFECIMENTO. Iluminado quando está um ciclo de arrefecimento em curso, ou quando o visor está a exibir o tempo de arrefecimento do ciclo.
- 12. LED TEMPERATURA. Iluminado quando o visor exibe a definição da temperatura.

Figura 57

O secador DMP tem uma série de interruptores DIP com 8 posições localizados na parte de trás da placa de controlo. Ligando

estes interruptores DIP, o operador pode personalizar o visor e algumas das características de funcionamento do máquina de secar.

| Fun-<br>ção | OPL                      | Moeda               |            |                           |  |
|-------------|--------------------------|---------------------|------------|---------------------------|--|
| 1           | Tipo de Máquina de Secar | OFF (Des-<br>ligar) | ON (Ligar) | OPL=Desligar; Moeda=Ligar |  |

A tabela continua...

| Fun-<br>ção | OPL                                  | Moeda                         |                |                                |                  |                             |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 2           | Unidades de Temperatura              | OFF (Desligar) OFF (Desligar) |                | °F=Off; °C=On                  |                  |                             |
| 3           | Com Inversão Local/Remota            | ON (Ligar)                    | ON (Ligar)     | Local=Activ                    | a; Remota=Ina    | ctiva                       |
| 4           | Vazio                                | ON (Ligar)                    | ON (Ligar)     | Sempre ACT                     | ΓΙVO             |                             |
| 5           | Vazio                                | ON (Ligar)                    | ON (Ligar)     | Sempre ACT                     | ΓΙVO             |                             |
| 6           | Temporizador da Campainha            | ON (Ligar)                    | ON (Ligar)     | 5 Seg=Desligar; Contínua=Ligar |                  | Ligar                       |
| 7           | Rotação de Segurança (OPL) ou        | ON (Ligar)                    | OFF (Des-      | Nº 1                           | N° 7             | INTERRUPTOR DIP             |
|             | Contagem de Moedas/Pagamento (Moeda) |                               | ligar)         | OFF (Desligar)                 | ON (Ligar)       | ROTAÇÃO DE SE-<br>GURANÇA   |
|             |                                      |                               |                | OFF (Desligar)                 | OFF (Desligar)   | ROTAÇÃO NÃO DE<br>SEGURANÇA |
|             |                                      |                               |                | ON (Ligar)                     | ON (Ligar)       | CONTAGEM DE<br>MOEDAS       |
|             |                                      |                               |                | ON (Ligar)                     | OFF (Desligar)   | PAGAMENTO                   |
| 8           | Programação                          | OFF (Desligar)                | OFF (Desligar) | Desactivar=1                   | Desligar; Activa | ar=Ligar                    |

#### Explicação das Funções do Interruptor DIP


- 1. Tipo de Máquina de Secar O interruptor DIP selecciona o tipo de máquina de secar, ou seja, OPL ou Moedas.
- **2.** Unidades de Temperatura: Selecciona °F ou °C para a visualização da temperatura. A definição de fábrica é °F.
- **3.** Com Inversão Local/Remota Predefinido na fábrica; normalmente com inversão local. Com Inversão Remota para utilização somente com Placa de Temporizador Com Inversão.
- 4. Vazio: Predefinido na fábrica; sempre ACTIVO.
- 5. Vazio: Predefinido na fábrica; sempre ACTIVO.
- 6. Temporizador da Campainha: Este interruptor DIP determina a duração de tempo para a actividade da campainha de final de ciclo. "INACTIVO" indica que a campainha soará durante 5 segundos quando o ciclo de secagem terminar. "ACTIVO"" indica que a campainha soará de forma contínua até que se

#### Moeda DMP

Sufixos de Controlo DV e DX

- prima o botão STOP (Parar) ou até a porta de carregamento ser aberta.
- 7. Rotação de Segurança (OPL) ou Contagem de Moedas/Pagamento (Moeda) Se o interruptor DIP nº1 estiver definido para OPL, o interruptor DIP nº7 na posição ACTIVO vai activar a rotação segura. Se o interruptor DIP nº1 estiver definido para Moedas, o interruptor DIP nº7 na posição ACTIVO vai activar a visualização da contagem de moedas. O interruptor DIP nº7 na posição INACTIVO permite a exibição de "PAy" (pagamento), de forma a indicar que são necessárias moedas para colocar a máquina de secar em funcionamento.
- Programação: Este interruptor activa ou desactiva a função e programação e deve estar normalmente na posição INACTI-VO.

#### Descrição do Painel de Controlo de Moedas



- Símbolo de Relógio. O símbolo de um relógio indica que o tempo no visor se encontra em contagem decrescente até aos zero.
- **2.** Ecrã. Exibe o tempo de secagem, tempo de arrefecimento, temperatura de secagem e diagnósticos.
- 3. Teclas Ocultas. Utilizadas para a programação do modo de moedas – aumentam ou diminuem o valor no visor. Juntamente com o botão START (Iniciar), estes botões são utilizados para ajustar o tempo de secagem, tempo de arrefecimento, temperatura, tempo da rotação no sentido dos ponteiros do relógio, tempo de inactividade, tempo da rotação no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio e minutos por moeda.
- **4.** LEDs Temperatura. Indicam a definição da temperatura.
- **5.** LED DE SECAGEM. Iluminado quando está um ciclo de secagem em curso.
- **6.** Instruções. Instruções para iniciar um ciclo de secagem.
- 7. LED ARREFECIMENTO. Iluminado quando está um ciclo de arrefecimento em curso, ou quando o visor está a exibir o tempo de arrefecimento do ciclo.
- **8.** START (Iniciar). Inicia ou retoma o programa ou ciclo em curso.
- **9.** Selecção de Temperatura. Este botão alterna entre as três selecções de temperatura.

#### Figura 58

#### Interface do Teclado de Moedas

- Botão START para iniciar ou reiniciar o ciclo.
- Botão TEMP para seleccionar uma temperatura HIGH (alta), MEDIUM (média) ou LOW (baixa).

- Dois botões escondidos para aumentar ou diminuir o tempo e as opções de temperatura.

#### Ligar

Após a aplicação de energia na máquina de secar, o visor exibirá "PAy" e os LEDs de DRYING (secagem) e COOLING (arrefecimento) serão desligados até que sejam introduzidas moedas para aumentar o tempo de funcionamento da máquina de secar. Quando o tempo é exibido, o LED da configuração predefinida da temperatura (LOW [baixa]) é desligado, até que seja seleccionada um definição de temperatura diferente.

#### Falha de Energia

Se houver uma perda de energia durante a operação, o ciclo não será retomado até que o botão START (Iniciar) seja premido. Para cancelar o ciclo restante, prima o botão interno CLEAR (Eliminar).

#### Operação com Moedas

O tempo de funcionamento da máquina de secar é determinado pelo tempo de funcionamento pré-programada por moeda e pelo número de moedas colocadas na máquina de secar. O tempo máximo que é possível acumular e exibir são 99 minutos. O tempo de secagem é a diferença entre o tempo de funcionamento e o tempo de arrefecimento. O tempo de arrefecimento pré-programada é de 2 a 5 minutos. A temperatura de secagem pode ser seleccionada a partir das definições de temperatura LOW (baixa), MEDIUM (média) ou HIGH (alta), premindo o botão TEMP.

#### Programação com Moedas

O modo de programação da placa de Moedas apenas pode ser activado quando é exibido "PAy" (pagamento). O interruptor DIP nº7 tem de se encontrar na posição inactivo.

A programação é activada ao configurar o interruptor DIP nº8 para a posição ON (activo).

O modo de programação é activado ao premir, mantendo premido, o botão CLEAR (Eliminar) durante três segundos.

A programação segue a seguinte ordem de parâmetros:

- O tempo de funcionamento da máquina de secar por moeda (DRYING [secagem]), tempo de COOLING (arrefecimento), ponto de ajuste de temperatura HIGH (alta), ponto de ajuste de temperatura MEDIUM (média), ponto de ajuste de temperatura LOW (baixa).
- 2. Um LED acende-se para indicar qual o parâmetro que está a piscar no visor.
- **3.** As teclas ocultas de aumento e diminuição do painel frontal são utilizadas para alterar o valor.
- **4.** O botão CLEAR (Eliminar) é utilizado para exibir novamente o valor predefinido.
- **5.** O botão START (Iniciar) é utilizado para avançar para o parâmetro seguinte.
- **6.** Após o último parâmetro, piscará "End" (Fim).

- 7. Prima o botão START (Iniciar) uma última vez para guardar as configurações e sair do modo de programação.
- 8. Será exibido "PAy" (pagamento).
- **9.** Se for determinado que os dados não foram correctamente programados, a mensagem de erro "E2F" piscará durante 4 segundos, sendo, em seguida, utilizados os parâmetros de moedas predefinidos.

O tempo de funcionamento da máquina de secar por moeda é programável para 1 a 20 minutos, tendo a pré-definição de 10 minutos.

O tempo de execução do arrefecimento é programável para 2 a 5 minutos, tendo a pré-definição de 2 minutos.

Os três pontos de ajuste das temperaturas são programáveis para 38°C [100°F] a 85°/90°C [185°/195°F], com as pre-definições que se seguem:

- HIGH (alta) equivalente a 85°C [185°F]
- MEDIUM (média) equivalente a 66°C [150°F]
- LOW (baixa) equivalente a 57°C [135°F]

#### Parar

Quando se encontra no modo Moedas, a máquina de secar pára se a porta for aberto enquanto a máquina está em funcionamento. Se o botão CLEAR (Eliminar), localizado atrás da placa, for premido, a máquina de secar vai parar, o tempo de secagem será definido como zero e o visor vai exibir "PAy" (pagamento).

#### Contagem de Moedas

A máquina fará a contagem do número de moedas colocadas.

Configurar o interruptor DIP nº7 para a posição ON (activo) vai exibir a contagem de moedas desde a sua última reposição.

Para repor a contagem, prima o botão CLEAR (Eliminar), sendo exibido "00".

Se a contagem de moedas for superior a "999", o visor vai piscar "999"

Configurar o interruptor DIP nº7 para a posição OFF (inactivo) fará com que o visor regresse à exibição de "PAy" (pagamento).

# Operação do Controlo de Ignição e Resolução de Problemas nos Modelos a partir de 11-03-2013



## **ATENÇÃO**

IO utilizador não poderá realizar operações de assistência nos controlos 70458601 e 70458701. Caso se detectem falhas ao nível dos controlos, os mesmos devem ser substituídos por pessoal qualificado. Poderá haver risco de incêndio ou de explosão se o módulo de controlo tiver sido aberto, ou como resultado de qualquer tentativa de reparação do mesmo, sendo a garantia anulada.

W818

Antes de proceder à resolução de problemas do sistema, proceda às seguintes verificações:

- Verifique se todas as ligações mecânicas e eléctricas se encontram fixas e apertadas.
- Verifique se todas as ligações eléctricas do sistema estão correctas.
- Verifique se o sistema tem uma ligação à terra correcta. O dispositivo de ignição, sensor de chamas e módulo do dispositivo de ignição devem partilhar uma ligação à terra comum com o queimador. Os encerramentos incómodos são frequentemente causados por uma ligação à terra fraca ou instável.
- -Verifique se o sistema está ligado à energia e se o controlo está a activar o aquecimento.
- -Se o controlo avançar para um código de erro no LED de diagnóstico vermelho, proceda à resolução de problemas de acordo com a tabela de estados de Avaria apresentada em baixo:

| Estados de Avaria:               |                                       |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Indicação por LED                | Modo de Avaria                        |  |  |
| Desligar                         | Funcionamento Normal                  |  |  |
| Pisca 1 vez                      | No Arranque                           |  |  |
| Pisca 2 vezes                    | Chama sem Activação de<br>Aquecimento |  |  |
| Pisca 3 vezes                    | Bloqueio da Ignição                   |  |  |
| Pisca 4 Vezes (somente 70458701) | Erro de Reset (Reposição)<br>Manual   |  |  |
| On (Aceso) Fixo                  | Avaria do Controlo Interno            |  |  |

NOTA: Durante um estado de avaria o LED vai piscar durante 1/4 de segundo, desligando-se em seguida durante 1/4 de segundo. A pausa entre os códigos de avaria é de 3 segundos.

um estado de ON (activo) fixo. Se o estado persistir após a tentativa de reinicialização, o controlo deverá ser substituído.

#### Avaria do Controlo Interno

Se o controlo detectar um erro no respectivo software ou hardware, todas as saídas serão desactivadas e o LED vermelho exibirá

#### Solução de Problemas

| Guia para a Resolução de Problemas                             |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Sintoma  | Causa Provável   |  |  |  |
| Controlo no Modo de Bloqueio (Apenas Controlo 70458701 )       | É necessária a reposição manual do controlo. A reposição é feita ao premir o botão de bloqueio vermelho ou através da utilização do controlo na extremidade frontal. |  |  |  |
| O controlo não inicia, o LED verde está desligado              | 1. 24 VCA presente entre 24V e ligação à terra, apenas no 70458701. Caso tal não suceda, consulte o esquema da máquina.  |  |  |  |
|  | 2. 24 VCA presente entre TH e ligação à terra. Caso tal não suceda, consulte o esquema da máquina.   |  |  |  |
| Termostato activo, sem faísca ou sem válvula activa.           | O cabo é ligado ao controlo e ao electrodo. Tensão presente na válvula de gás.   |  |  |  |
|  | Controlo com falha. Verifique se o LED vermelho está aceso de forma fixa ou se está a piscar códigos.  |  |  |  |
| Válvula activa, sem faísca durante a tentativa de ignição.     | Electrodo em curto circuito.   |  |  |  |
|  | 2. Espinterómetro incorrecto. Definido para 094-,156 polegadas.  |  |  |  |
|  | 3. O cabo de alta tensão apresenta uma falha ou tem uma ligação fraca.   |  |  |  |
|  | 4. Avaria do controlo.   |  |  |  |
| Faísca activa, sem chama.                                      | 1. O gás está ligado?  |  |  |  |
|  | 2. 24 VCA presente na válvula de gás.  |  |  |  |
|  | 3. Controlo com falha. Verifique no controlo a tensão entre o terminal MV e o GND da válvula de gás.   |  |  |  |
| Chama correcta durante a tentativa de ignição, sem detecção de | 1. Verifique a posição e limpeza do electrodo.   |  |  |  |
| chama após a tentativa de ignição.                             | 2. Verifique o cabo de alta tensão   |  |  |  |
|  | 3. Fraca ligação à terra do queimador.   |  |  |  |
|  | 4. Chama fraca, verifique a corrente da chama.   |  |  |  |

A tabela continua...

| Guia para a Resolução de Problemas |   |
|------------------------------------|---|
| Repor avaria                       | O interruptor reset (repor) foi premido durante demasiado tempo. Tente repor novamente. |
|                                    | 2. Curto circuito no interruptor reset (repor). Substitua o interruptor.                |

#### Localização correcta do electrodo

A localização correcta do conjunto do electrodo é importante para um óptimo desempenho do sistema. O conjunto do electrodo deve ficar situado de forma a que as pontas fiquem dentro do espaço ocupado pela chama e cerca de 1,2 cm [1/2 polegada] acima da base da chama. Consulte a *Figura 59*.




Figura 59

#### Medição de Corrente da Chama

A corrente da chama é a corrente que atravessa a chama, do sensor até à ligação à terra. Para medir a corrente da chama, ligue o multímetro True RMS ou microamperímetro de CC analógico aos terminais FC+ e FC-. A leitura deve ser uma CC de 1,0 micro-amperes, ou superior. Se a leitura do medidor for negativa ou abaixo de "0" na escala, os terminais de medição estão invertidos. Conecte novamente os terminais com a polaridade correcta.

Em alternativa, poderá utilizar um Voltímetro Digital para a medição da tensão da CC entre os terminais FC+ e FC-. Cada micro-ampere de corrente de chama produz 1,0 VCC; portanto, uma leitura de 2,6 VCC será equivalente a 2,6 micro-amperes.

Uma boa ligação à terra do queimador correspondente à ligação à terra do controlo é essencial para uma detecção fiável da chama.

# Operação do Controlo de Ignição nos Modelos não CE até 10-03-2013

#### Ligar

Quando o controlo de ignição recebe energia dá início à sequência de ignição num espaço de 1 a 3 segundos do tempo de espera da pré-purga.

#### Sequência de Ignição

Após a pré-purga o controlo dá início à sequência de ignição após a pré-purga, alimentando o dispositivo de ignição e abrindo a válvula de gás. O dispositivo de ignição permanecerá activo até a

chama ser detectada ou durante um período máximo de dez (10) segundos (10 +0/-4 seg). Se a chama for estabelecida e apagar no período de dez (10) segundos, será novamente fornecida energia ao dispositivo de ignição, numa tentativa de reacender o gás.

Se não for detetada nenhuma chama durante a sequência de ignição de dez (10) segundos, o controlo deixará de fornecer energia às válvulas de gás e ao dispositivo de ignição e entrará em bloqueio num espaço de 5 segundos.

#### **Funcionamento Normal**

Após o estabelecimento da chama, a vela de ignição parará de produzir faíscas e o controlo fará uma monitorização contínua de todas as entradas. Se o controlo detectar uma perda de chama após o estabelecimento da mesma, a válvula de gás permanecerá energizada e a produção de faíscas terá início um segundo após a perda da chama. Caso a nova tentativa de produção de chama falhe, haverá um bloqueio num espaço de 11 segundos a contar da perda de chama inicial.

#### Fim de chama

A interrupção normal da chama ocorre quando o termostato foi satisfeito, o que quer dizer que não há qualquer necessidade imediata de mais aquecimento. O termostato desligará a energia do controlo de ignição, o que provocará o encerramento da válvula de gás e a extinção da chama. Após um curto período de tempo, não inferior a 1 segundo, o termostato arrefecerá e fechará, fazendo com que seja novamente fornecida energia ao controlo de ignição. Quando isso ocorre, o controlo tem de executar a mesma pré-purga e sequência de ignição anteriormente especificadas.

#### Bloqueio do controlo

Quando o controlo bloqueia, a válvula de gás é encerrada e todas as ordens de aquecimento são ignoradas. O modo de bloqueio apenas pode ser descontinuado através da interrupção do fornecimento de energia ao controlo ou da execução de ciclo do termístor. Após a execução desta acção, o controlo reiniciará normalmente e dará novamente início à sequência de ignição.

#### Detecção de Baixa Tensão

O controlo será capaz detectar um estado de entrada de baixa tensão. Se a tensão de entrada for abaixo dos 19,0VAC +0,8VAC/-0,5VAC, o controlo desactivará a saída para o relé de controlo da válvula de gás. Se a tensão de entrada ultrapassar os 19,8VAC durante pelo menos três (3) segundos, o controlo reactivará a função do relé de controlo da válvula de gás e a sequência de ignição poderá ser iniciada. Quando é ligada a energia, a

função do controlo deve ser sempre desactivada se a energia for superior a 19,8VAC.

# Operação do Controlo de Ignição nos Modelos CE até 10-03-2013

#### Ligar

Após a aplicação da CA de 24V nos pinos do controlo de ignição de 24V e de TERRA, o LED Diagnóstico presente no controlo de ignição passa para laranja/amarelo. Caso seja detectada uma falha, o controlo de ignição entra no Modo Lockout (Bloqueio). Caso não seja detectada qualquer falha, o LED de Diagnóstico passa para Verde e o controlo de ignição entra no Modo Standby (Inactivo).

#### **Modo Standby (Inactivo)**

Durante o Modo Standby (Inactivo), o controlo de ignição continua a monitorizar o sistema, verificando se apresenta falhas. Após a aplicação da CA de 24V nos terminais TH e TERRA do controlo, o controlo de ignição entra no Modo Start Up (Arranque).

#### **Modo Start Up (Arranque)**

Durante o Modo Start Up (Arranque) o controlo de ignição monitorizará o sistema, verificando se apresenta falhas, e dará início à sequência de ignição. Caso não haja qualquer falha, o controlo de ignição dará início à sequência de ignição entrando num período de espera de 18 segundos. Durante este período o LED VERDE presente no controlo de ignição alternará entre Vermelho e Verde antes de manter a cor Verde.

Após o período de espera, o controlo de ignição activa o dispositivo de ignição e a válvula de gás. O dispositivo de ignição permanecerá activo até que seja detectada chama, ou durante 10 segundos.

Após a detecção de uma chama, o controlo de ignição parará de fazer faísca, a válvula de gás permanecerá activa e o controlo de ignição entrará no Modo Run (Funcionamento).

Caso não seja detectada uma chama, o controlo de ignição dará então início a duas novas tentativas de ignição. O controlo de ignição entrará novamente no período de espera de 18 segundos antes de fazer uma nova tentativa de ignição. Caso as três tentativas de ignição falhem, o controlo de ignição entrará no Modo Lockout (Bloqueio).

#### Modo Run (Funcionamento)

Durante o Modo Run (Funcionamento) o controlo de ignição deixa a válvula de gás activa, monitoriza o sinal da chama e deixa o dispositivo de ignição inactivo.

Caso seja perdido um sinal de chama durante o Modo Run (Funcionamento), será levada a cabo uma tentativa adicional de ignição num espaço de um segundo. O controlo de ignição retomará a faísca durante aproximadamente 10 segundos. Caso a nova tenta-

tiva de ignição falhe, o controlo de ignição entrará no Modo Lockout (Bloqueio).

O controlo de ignição permanecerá no Modo Run (Funcionamento) até que a CA de 24V seja removida dos terminais TH e TER-RA do controlo.

#### Fim de chama

A chama será extinguida quando a energia for cortada do controlo de ignição. O controlo de ignição desactivará a válvula de gás e entrará no Modo Standby (Inactivo).

#### Modo Lockout (Bloqueio)

Quando o Modo Lockout (Bloqueio) é iniciado, o controlo de ignição retira a energia à válvula de gás, o dispositivo de ignição torna-se inactivo, a Luz de Bloqueio/Reposição acende e o LED de Diagnóstico exibe o Código de Erro Adequado.

#### Reposição Manual de Bloqueio

O Modo Lockout (Bloqueio) é eliminado ao premir um interruptor de reposição externo durante três segundos. O controlo de ignição eliminará todos os códigos de erro e entrará no Modo Standby (Inactivo). Durante a Reposição Manual de Bloqueio, o LED de Diagnóstico presente no controlo de ignição piscará na cor vermelha e laranja, e a Luz de Reposição permanecerá activa até que o controlo de ignição seja reposto. Depois da Luz de Reposição apagar, pare de premir o interruptor. Manter o botão "repor" premido durante três segundos após a eliminação do bloqueio provocará uma falha e resultará numa nova entrada no Modo Lockout (Bloqueio).

#### Testes de Sistema

Os testes de sistema que se seguem são executados durante o funcionamento normal. Os testes de sistema são executados pelo menos a cada 24 horas.

#### Detecção de Baixa Tensão

Caso a tensão entre os terminais TH e TERRA do controlo permaneça abaixo dos 18,75VCA +/- 0,75VCA durante mais de 3 segundos, o controlo de ignição desactivará a válvula de gás e não tentará produzir faísca. O LED de Diagnóstico exibirá o Código de Erro 5. O controlo de ignição não entrará no Modo Lockout (Bloqueio) se for detectado um estado de baixa tensão, entrando no Modo Standby (Inactivo) e aguardando que o estado de tensão baixa seja eliminado.

Se a tensão entre os terminais TH e TERRA do controlo exceder os 19,75VCA +/- 0,1VCA durante 3 segundos, o controlo de ignição entrará então no Modo Start Up (Arranque).

O teste de Detecção de Baixa Tensão é desactivado durante o Modo Run (Funcionamento).

#### Válvula de gás

O controlo de ignição verifica se a válvula de gás se encontra ligada. A não execução deste teste fará com que o controlo da igni-

ção entre em Modo de Desligado e o LED de Diagnóstico exiba o Código de Erro 2.

#### Teste de detecção de chama

O teste de Presença Inesperada de Chama é executado quando não se espera a presença de chamas. A não execução deste teste fará com que o controlo da ignição entre em Modo de Desligado e o LED de Diagnóstico exiba o Código de Erro 3.

Durante o teste de monitorização da chama, esta é verificada para garantir que o gás está a ser queimado quando a válvula do gás está ligada. A não execução deste teste fará com que o controlo da ignição entre em Modo de Desligado e o LED de Diagnóstico exiba o Código de Erro 3.

#### LED de Diagnóstico (LED de DIAG.) / Cód. de Erro

O LED de Diagnóstico ou LED de DIAG. está localizado ao lado da ligação de alimentação no controlo da ignição. Consulte a *Figura 60*. O LED de Diagnóstico indicará o estado do controlo da ignição. Consulte a *Tabela 31*.

| LED c/ cores    | Descrição                         |
|-----------------|-----------------------------------|
| Laranja-Amarelo | Inicialização                     |
| Verde           | Funcionamento Normal/Inactivo     |
| Vermelho        | Código de Indicação de Fa-<br>lha |

Tabela 31

O LED de Diagnóstico exibirá intermitentemente códigos de erro, meio segundo aceso e meio segundo apagado. Os códigos de erro são exibidos com uma pausa de um segundo antes de serem repetidos.

| Código de<br>Erro | Estado do DI-<br>AG. de LED     | Tipo de Falha  |
|-------------------|---------------------------------|--|
| 1                 | Vermelho                        | Falha Interna do<br>Controlo da Igni-<br>ção             |
| 2                 | 2 Luzes Intermitentes Vermelhas | Válvula de Gás<br>Desligada                              |
| 3                 | 3 Luzes Intermitentes Vermelhas | Falha da Ignição/<br>Sensor da Chama                     |
| 4                 | 4 Luzes Intermitentes Vermelhas | Curto Circuito no<br>Interruptor de Rei-<br>nicialização |

A tabela continua...

| Código de<br>Erro | Estado do DI-<br>AG. de LED                        | Tipo de Falha  |
|-------------------|--|--|
| 5                 | Indicador Lumi-<br>noso Vermelho e<br>Verde Lento  | Detecção de Baixa<br>Tensão  |
| 6                 | Luz Intermitente<br>Vermelha e La-<br>ranja Rápida | O Controlo da Ig-<br>nição está em Rei-<br>nicialização Retar-<br>dada |
|                   |  | 1  |
|                   | ○ <br>MT   | MB2176N_SVG  |

Figura 60

1. LED de Diagnóstico (DIAG)

# **Ajustes**

### **Ajustes**



# **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio, explosão, ferimentos graves ou morte:

- Desligue o cabo de alimentação elétrica da secadora antes de realizar manutenção.
- Feche a válvula de encerramento de gás da secadora a gás antes de realizar manutenção.
- Feche a válvula de vapor da secadora a vapor antes de realizar manutenção.
- Nunca inicie a secadora com quaisquer guardas/ painéis retirados.
- Sempre que forem retirados cabos de ligação à terra durante a manutenção, estes cabos de ligação à terra têm de ser ligados novamente para garantir que a secadora está corretamente ligada à terra.

W002R1

## Válvula de ar do queimador de gás

NOTA: As comportas de entrada de ar no queimador têm de ser ajustadas de modo a que seja introduzido ar suficiente no sistema para uma combustão adequada e uma eficiência máxima. Antes de ajustar as comportas de entrada, certifique-se de que o cotão é removido do compartimentos de cotão e do separador de cotão.

O ajuste da comporta de ar irá variar consoante a localização e irá depender do sistema de ventilação, número de unidades instaladas, ar de reposição e pressão de gás de linha. Abrir a comporta aumenta a quantidade de ar primário fornecido ao queimador, enquanto fechar a comporta diminui o fornecimento de ar primário. Regule a comporta de ar conforme segue:

Consulte a Figura 62.

1. Remova a placa do orificio de inspeção do queimador.





Figura 61

- 2. Inicie a máquina de secar e verifique o padrão da chama. Se o padrão da chama estiver totalmente vertical, está a fluir uma quantidade insuficiente de ar na máquina de secar. Um padrão de chama que oscila para a direita e esquerda indica que não se encontra a fluir nenhum ar na máquina de secar. A mistura de ar e gás correcta é indicada se o padrão da chama for principalmente azul, com pequenas pontas amarelas, e curvar para a direita da secção do aquecedor. É indicada uma quantidade muito reduzida de ar se a chama for amarela, fraca e fumegante.
- **3.** Para ajustar a comporta de ar, desaperte o parafuso de ajuste da comporta de entrada de ar.
- **4.** Abra ou feche a comporta de ar conforme necessário para obter a intensidade desejada da chama.
- Após a comporta de ar ser ajustada para uma chama adequada, aperte a comporta de ar ajustando o parafuso com seguranca.



- 1. Fluxo de ar correcto
- 2. Fluxo de ar insuficiente
- 3. Nenhum fluxo de ar
- 4. Parafuso de Ajuste da Comporta de Ar

Figura 62

## Interruptor do Fluxo de Ar

O interruptor do fluxo de ar é configurado na fábrica para ter um funcionamento correcto. Não é necessário o ajuste.

O funcionamento do interruptor de fluxo de ar pode ser afectado se a fita adesiva de transporte ainda estiver colocada, pela falta de ar de reposição ou por uma obstrução na conduta de descarga. Estes devem ser verificados e tomada a acção correctiva requerida.



## **ATENÇÃO**

A máquina de secar não deve ser operada se o interruptor do fluxo de ar não funcionar correctamente. Um funcionamento defeituoso do interruptor do fluxo do ar pode conduzir a uma mistura de gás explosiva acumulada na máquina de secar.

W072R1

IMPORTANTE: A pá do interruptor de fluxo de ar deve permanecer fechada durante o funcionamento. Se abrir e fechar durante o ciclo de secagem, isto indica um fluxo de ar insuficiente na máquina de secar. Se o interruptor permanecer aberto, ou abrir e fechar repentinamente durante o ciclo, o sistema de aquecimento irá desligar. O tambor e a ventoinha irão continuar a funcionar mesmo que o interruptor de fluxo de ar indicque um fluxo de ar insuficiente.

NOTA: Para montar correctamente o suporte do interruptor de fluxo de ar ou em caso de uma carga não secar, o suporte do interruptor de fluxo de ar pode precisar de ser verificado quanto a um alinhamento correcto. Certifique-se de que os pinos localizadores estão fixos nos seus respectivos orifícios antes de apertar os parafusos de montagem do suporte. Isto irá assegurar um alinhamento correcto do braço do interruptor de fluxo de ar no canal do suporte do interruptor de fluxo de ar e impedir a prisão do braço.

## Interruptor da porta de carga

O interruptor da porta deve ser regulado para que o tambor pare quando a porta for aberta em mais 51 mm [2 polegadas] ou menos 6 mm [0,25 polegada]. Este interruptor encontra-se normalmente aberto, sendo fechado pelo came da articulação quando a porta é fechada. Se for necessário um ajuste, consulte a *Figura 63* e proceda do seguinte modo:

- 1. Feche a porta e coloque a máquina de secar em funcionamento; abra a porta de carga lentamente. O tambor e o sistema de aquecimento deverão ser desligados quando a porta for aberta em mais 51 mm [2 polegadas] ou menos 6 mm [0,25 polegada].
- 2. Feche a porta de carga lentamente. Quando a porta está a 51 mm [2 polegadas] de se encontrar totalmente fechada, o suporte accionador do interruptor da porta (situado na porta) retirará a pressão do botão e o braço do interruptor fazendo um "clique" sonoro.

3. Caso o suporte accionador não opere o interruptor no encerramento de porta adequado, incline o braço accionador do interruptor para dentro e para fora, de forma a alcançar o accionamento pretendido.




Figura 63

#### **Batente da Porta**

O batente da porta de ser ajustado para possuir uma tensão suficiente para segurar a porta de carregamento na posição fechada relativamente à força da carga que rola contra ela. Existe um ajustamento adequado da força de puxão quando é necessário 35,6 N – 66,7 N [8 a 15 libras] para abrir a porta.

Se for necessário um ajuste, consulte a *Figura 64* e proceda do seguinte modo:

- 1. Para ajustar, abra a porta, afrouxe a porca de capa e gire o parafuso do batente da porta para dentro ou para fora, conforme necessário.
- 2. Reaperte a porca de capa.




Figura 64

# Manutenção

#### **Diariamente**

- 1. Antes de colocar as máquinas em funcionamento, inspeccione a área em torno das máquinas de secar e remova todos os materiais combustíveis, incluindo o cotão.
- **2.** Verifique se o tambor está sem quaisquer objectos estranhos, para evitar danos nas roupas e no equipamento.
- **3.** Limpe o cotão do filtro e compartimento de cotão para manter um fluxo de ar adequado e evitar o sobreaquecimento.




## **ATENÇÃO**

Para reduzir o risco de lesões graves, não abrir o painel de cotão enquanto a máquina de secar está em funcionamento. Antes de limpar o filtro de rede de cotão, abra a porta da máquina de secar e deixe o cilindro parar completamente.


W410R1

- a. Abra o painel de cotão.Nos modelos empilhados, abra a gaveta de cotão.
- Remova todo o cotão acumulado na área do compartimento do cotão. Escove suavemente o cotão que possa ter permanecido no filtro de cotão.
- c. Certifique-se que o filtro de cotão não se encontra rasga-
- d. O filtro de cotão é concebido para cobrir por completo toda a abertura do painel do filtro de cotão. Certifique-se que tal acontece.
- e. Elimine o cotão do termostato e termístor de limite elevado do compartimento. Consulte a *Figura 65* e *Figura 66* .
- f. Coloque novamente o painel do compartimento de cotão na máquina de secar, assegurando-se que encaixa bem, e bloqueie, se aplicável.
- 4. No final do dia, limpe os painéis superior, frontal e lateral da máquina com um detergente suave. Enxague com água limpa. NÃO utilize produtos que contenham álcool no painel de controlo.



- HHISTOL
- 2. Termóstato do Compartimento Limite máximo

Figura 65



- 1. Armação do Ventilador
- 2. Termistor
- 3. Termóstato do Compartimento
- 4. Protecção

Figura 66

#### Mensalmente

- Limpe o cotão e sujidade de dentro da conduta de descarga para manter um fluxo de ar adequado e evitar o sobreaquecimento.
  - a. Remova a conduta externa e as tampas de acesso à conduta, caso haja alguma.
  - b. Limpe o interior da conduta com um aspirador.
  - c. Limpe os amortecedores e certifique-se que funcionam livremente.
  - d. Substitua a tubagem e todas as tampas de acesso antes de colocar novamente o secador a funcionar.
- Assegure uma distribuição uniforme do cotão sobre o filtro de cotão.
- Limpe cuidadosamente o cotão acumulado no compartimento do termostato de limite elevado e do termistor, incluindo a cobertura perfurada.
- **4.** Elimine a acumulação de cotão e detritos do ventilador, de forma a manter um fluxo de ar adequado.

#### **Trimestralmente**

- Utilize um aspirador para limpar as entradas de ar dos motores.
- Utilize um aspirador para limpar o cotão da tampa traseira do termostato.
- 3. Verifique e limpe as serpentinas de vapor, se aplicável.
- 4. Verifique o fluxo da combustão e a ventilação do ar.
- **5.** Verifique a tensão e o estado da correia. Substitua as correias desgastadas ou partidas.
- **6.** Limpe o painel superior da máquina com detergente suave. Enxague com água limpa.
- 7. Modelos equipados com sistema de extinção de incêndio: Realize teste de manutenção do sistema de extinção de incêndio premindo o botão de teste na caixa de comando.

#### Semestrais

- 1. Verifique se as ferragens de montagem têm porcas, cavilhas ou parafusos soltos.
- 2. Verifique se existem quaisquer fugas nas ligações de gás.
- **3.** Verifique se existem ligações eléctricas soltas.
- **4.** Verifique se as ligações de vapor apresentam afrouxamento ou fugas.
- 5. Verifique o filtro de vapor. Substitua se estiver sujo.
- Remova todos os painéis frontais e aspire, incluindo os mecanismos de colocação de moedas.
- 7. Verifique as vedações do tambor e do painel frontal.
- **8.** Verifique se existem danos no compartimento e nos painéis interiores e substitua ou repare, se necessário.
- Elimine qualquer acumulação de cotão dos tubos do queimador e da área do orifício.

- **10. Máquinas equipadas com sistema de extinção de incêndio:** Devem ser verificados quaisquer sinais visíveis de deteriora
  - ção em todas as mangueiras de admissão e saída. Substitua conforme necessário ou a cada cinco anos.
- 11. Máquinas equipadas com um conjunto de permutador de calor: Limpe a admissão e saída com escova suave, ou limpe utilizando água quente e, se necessário, um detergente suave.

#### **Anualmente**

- 1. Remova os tubos do queimador.
- 2. Limpe os tubos do queimador utilizando água e uma escova.
- **3.** Remover o cilindro. Utilize um aspirador para limpar cotão da área ao redor do vedante traseiro e do conjunto da polia e verifique se existe desgaste.

# Teste de manutenção do sistema de supressão de incêndios (equipamento opcional)

NOTA: O sistema de supressão de incêndios apenas é disponibilizado nos modelos a gás e a vapor.

Para assegurar uma operação adequada, o sistema de supressão de incêndios deve ser testado trimestralmente. Se o teste do sistema não decorrer da forma indicada:

- 1. Interrompa a utilização da máquina de secar.
- **2.** Consulte o Manual de Detecção e Resolução de Problemas ou contacte um técnico de assistência qualificado.
- Reponha o sistema de supressão de incêndios no estado de funcionamento adequado antes de utilizar a máquina de secar.

Crie um registo de manutenções com uma caixa de verificação para "passou", a data e a assinatura. Guarde este registo num local onde não seja possível danificar-se, mas que seja de fácil acesso para a pessoa que realiza os testes.

NOTA: A ausência de manutenção do sistema de supressão de incêndios anulará a garantia da máquina de secar.

NOTA: A saída secundária é activada durante a sequência de teste de manutenção do sistema de supressão de incêndios. Tome em consideração este facto antes de testar o sistema a cada três meses. (Exemplo - Se o sistema externo usa uma saída secundária para chamar os bombeiros, deve informar os bombeiros antes e após ser efectuada a manutenção do sistema de supressão de incêndios).



## **CUIDADO**

Limpe a água que possa ser derramada durante o teste de forma a evitar ferimentos.

W487




Figura 67

Para executar o teste de manutenção do sistema de supressão de incêndios:

- Se a saída do alarme secundário estiver ligada a um sistema de alarme individual, desligue antes de realizar o teste de manutenção do sistema de supressão de incêndios.
- 2. Retire o cotão que possa estar acumulado no compartimento de cotão.
- **3.** Assegure que os sensores de temperatura não têm cotão.
- **4.** Coloque uma carga de toalhas secas na máquina de secar. Consulte a *Tabela 32* para obter as dimensões de carga adequadas. Assegure que as chicanas se encontram à esquerda e à direita da tubagem de pulverização situada na parte superior central do cilindro.
- **5.** Desbloqueie a caixa de controlo do sistema de supressão de incêndios.
- **6.** Prima o botão de teste, e mantenha-o premido, e verifique se a luz está acesa; esta acesa deverá demorar aproximadamente 5 cinco segundos. Consulte a *Figura 67*. Após uma pausa de um segundo, começará a pulverização de água para o interior do cilindro.
- 7. Após 15 segundos de pulverização de água, prima o botão de reposição, mantendo-o premido, até a pulverização de água e a luz se desligarem. Esta acção deverá demorar aproximadamente um segundo. Consulte a *Figura 67* e a *Figura 68*.
- **8.** Remova e pese a carga de imediato. Consulte a *Tabela 32* para saber quais os intervalos de pesagem aceites. Se for inferior aos kgs mínimos indicados na *Tabela 32*, o sistema de su-

pressão de incêndios falhou o teste de manutenção. Consulte o Manual de Detecção e Resolução de Problemas.

IMPORTANTE: Se o sistema de supressão de incêndios tiver falhado o teste, NÃO opere a máquina de secar.

|    | Peso<br>em Se-<br>co<br>kg [li-<br>bras] | Peso<br>de Car-<br>ga Mo-<br>Ihada<br>kg [li-<br>bras] | Peso<br>Mínimo<br>kg [li-<br>bras] |
|----|--|--|------------------------------------|
| 25 | 9 [15]                                   | 9-11<br>[20-24]  | 8 [18]                             |
| 30 | 9 [15]                                   | 9-11<br>[20-24]  | 8 [18]                             |
| 35 | 11 [25]                                  | 14-15<br>[30-34]                                       | 13 [28]                            |
| 55 | 11 [25]                                  | 15-17<br>[33-37]                                       | 14 [31]                            |

Tabela 32

- 9. Limpe a água que possa estar no chão.
- Bloqueie a caixa de controlo do sistema de supressão de incêndios.
- 11. Se a opção de alarme individual estiver a ser utilizada, conecte novamente a saída de alarme secundária.
- **12.** Coloque a máquina de secar em funcionamento para secar a carga de teste.
- 13. No registo de manutenções, coloque um visto na caixa se o sistema de supressão de incêndios tiver passado o teste, coloque a data e assine o registo.

#### Manutenção




Figura 68

# Antes de chamar a assistência

| Não Arranca | Não Aquece | Roupas Não Se-<br>caram | Possível Motivo – Acções Correctivas  |
|-------------|------------|-------------------------|---|
| •           |            |                         | Insira a(s) moeda(s) correcta(s) ou cartão válido, se aplicável.            |
| •           |            |                         | Feche bem a porta do tambor.  |
| •           |            |                         | Feche o painel de cotão firmemente.   |
| •           |            |                         | Prima o botão/tecla PUSH-TO-START (Premir para iniciar) ou START (Iniciar). |
| •           |            |                         | Certifique-se que o cabo eléctrico está bem ligado na tomada eléctrica.     |
| •           |            |                         | O temporizador de secagem está na posição OFF.                              |
| •           |            |                         | Verifique o fusível principal e o disjuntor.                                |
| •           |            |                         | Verifique os fusíveis situados na máquina.                                  |
|             | •          |                         | Fluxo de ar insuficiente.   |
|             | •          |                         | A válvula de corte de gás está na posição OFF.                              |
|             | •          |                         | Os comandos estão correctamente configurados?                               |
|             | •          |                         | Correia de transmissão partida. Chame o técnico de assistência.             |
|             | •          | •                       | A Máquina de Secar encontra-se no Modo Cool Down (Arrefecimento).           |
|             | •          | •                       | Filtro de cotão obstruído. Limpe o filtro de cotão.                         |
|             | •          | •                       | A conduta de descarga para o exterior está bloqueada.<br>Limpe.             |

# Retirar a máquina de secar de utilização

- 1. Desligue a alimentação externa da máquina.
- 2. Desligue a desconexão eléctrica da máquina.
- 3. Desligue o abastecimento de gás externo da máquina.
- 4. Desligue a válvula de corte de gás manual na máquina.
- 5. Desligue o abastecimento de vapor externo da máquina.
- **6.** Remova todas as ligações eléctricas, de gás e de vapor.

# Eliminação da máquina

Este equipamento está classificado de acordo com a directiva europeia 2002/96/CE relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

Este símbolo no produto ou na respectiva embalagem indica que este produto não deverá ser tratado como resíduo doméstico. Consulte a *Figura 69*. Em vez disso, deverá ser entregue no ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Garantir que este produto é eliminado correctamente ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que poderiam resultar do manuseio inadequado dos resíduos deste produto. A reciclagem de materiais ajudará a conservar recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, queira contactar o município local, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou o local no qual este produto foi adquirido.




Figura 69